



Využijte možnosti,
optimálně vytápět !

Využijte k tomu všechny
možnosti tohoto
prostorového přístroje !

Přejete si nastavit čas?



1. Stiskněte na minimálně 6 sekund prezenční tlačítko . Zobrazení času se rozblíká.
2. Otočným knoflíkem nastavte hodiny.
3. Stiskněte krátce prezenční tlačítko. Zobrazení minut se rozblíká.
4. Otočným knoflíkem nastavte minuty.
5. Zvolte požadovaný druh provozu.

00:00

1:00

1:00

1:00

fr it nl

Přejete si změnit druh provozu?



Opakovaným stisknutím tlačítka druhu provozu zvolte odpovídající druh provozu.



1. V automatickém provozu se teplota prostoru reguluje podle topného programu
2. V trvalém provozu se udržuje teplota na nastavené hodnotě na otočném knoflíku.
3. V provozu Standby se udržuje teplota na hodnotě protimrazové ochrany.

Jste delší čas nepřítomní?



Pokud místnosti delší čas nevyužíváte, můžete pomocí prezenčního tlačítka snížit teplotu, a tím spořit energii. Při návratu opětovným stisknutím prezenčního tlačítka dosáhnete komfortní teplotu. Aktuální volba je zobrazena na displeji.

Aktuální volba působí:

- v trvalém provozu trvale
- v automatickém provozu je platná do dalšího spínacího bodu topného programu

Je Vám příliš teplo nebo zima?



Zkontrolujte na displeji aktuální druh provozu:

1. Při provozu na jmenovitou teplotu nastavte s otočným knoflíkem vyšší nebo nižší teplotu.
2. Při provozu na úspornou teplotu přepněte prezenčním tlačítkem na jmenovitou teplotu .

Tip: Po každé změně vyčkejte minimálně 2 hodiny, aby se mohla teplota prostoru přizpůsobit.

Přejete si změnit časy vytápění?



Topný program se skládá ze tří denních nastavitelných cyklů. Vytápění se automaticky řídí podle nastavených hodnot na vyšší a nižší teplotní úroveň.

1. Stiskněte prezenční tlačítko na min. 6 sekund. Číslo hodin se rozblíká.
2. Stiskněte dvakrát krátce prezenční tlačítko. Objeví se kurzor se spínací šablonou.
3. Nastavte s otočným knoflíkem čas spínacího bodu.
4. S dalším stisknutím prezenčního tlačítka se dostanete na další spínací bod a otočným knoflíkem nastavte čas.
5. Pro ukončení zvolte požadovaný druh provozu.

1:11

8:00

8:00

↓

22:00

Co znamenají následující symboly?



Na displeji se zobrazují následující symboly. Zobrazují aktuální provozní stav. Zobrazení symbolu znamená to, že je provozní stav "aktivní".

- Vytápění na jmenovitou teplotu (otočný knoflík)
- Vytápění na úspornou teplotu
- Rozblíká se při chybě nebo indikaci servisu
- Objeví se při zapáleném kotli