



Instalační, uživatelský a servisní návod Reverzibilní monoblokové tepelné čerpadlo vzduch–voda Vnitřní a venkovní jednotka

> SYSMGR AURIGA WH-E SYSMGR AURIGA WH-H

Obsah

1	Bezpečnostní pokyny				
2	Stand	lardní dod	ávka	10	
3	Použi	ité symbol	у	10	
	3.1	Symboly	použité v návodu	10	
	3.2	Symboly	použité na vnitřní jednotce	10	
	3.3	Symboly	použité na vaně na kondenzát	11	
	3.4	Symboly	použité na typovém štítku	11	
4	Techr	nická snac	ifikace	11	
-	1 1	Homoloa	2/2	11	
	7.1	4 1 1	Směrnice	11	
		4.1.1		11	
	42	Technick	é údaie	12	
		4 2 1	Kompatibilní obřívače	12	
		4.2.2	Technické specifikace vnitřní jednotky	12	
		4.2.3	Technické specifikace venkovní jednotky	12	
		4.2.4	Ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů se středněteplotním tepelným čerpadlem	14	
		4.2.5	Disponibilní tlak	18	
		4.2.6	Technické údaje čidel	19	
	4.3	Rozměry	a zapojení	20	
		4.3.1	Vnitřní jednotka	20	
		4.3.2	Venkovní jednotka AURIGA 4 M-A AURIGA 6 M-A	21	
		4.3.3	Venkovní jednotka AURIGA 8 M-A AURIGA 10 M-A AURIGA 12 M-A AURIGA 16 M-A AURIGA 12 T-A		
		AURIGA	16 T-A	21	
	4.4	Schéma	elektro zapojení	22	
5	Popis	produktu		24	
	5.1	Výrobní š	stítky	24	
	5.2	Hlavní so	bučásti	25	
	5.3	Svorkovr	nice	28	
		5.3.1	Kotlová automatika EHC–10	28	
		5.3.2	Svorkovnice napájení pro vnitřní jednotku, čerpadlo topného okruhu LIN a příslušenství	28	
		5.3.3	Svorkovnice připojení venkovní jednotky	29	
		5.3.4	SCB-17B volitelná druhá a třetí elektronická deska	29	
		5.3.5	Elektronická deska SCB-01	29	
	5.4	Uživatels	ké rozhraní	30	
		5.4.1	Popis rozhraní	30	
		5.4.2	Popis obrazovky pohotovostního režimu	30	
		5.4.3	Popis stavových ikon	30	
		5.4.4	Popis výchozího zobrazení	31	
		5.4.5	Popis karuselu	31	
6	Instal	ace		32	
•	6.1	Instalačn	í předpisv	32	
	6.2	Dodržuite	e maximální délky potrubí mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou	33	
	6.3	Instalace	venkovní jednotky na místo	33	
		6.3.1	Zajištění dostatečného prostoru pro venkovní jednotku	33	
		6.3.2	Výběr umístění venkovní jednotky	34	
		6.3.3	Výběr umístění protihlukové clony	35	
		6.3.4	Výběr umístění pro venkovní jednotku ve studených a sněžných oblastech	35	
		6.3.5	Instalace venkovní jednotky	36	
		6.3.6	Odstranění ochrany z venkovní jednotky	36	
		6.3.7	Demontujte přepravní podpěru z kompresoru pro venkovní jednotky AURIGA 12 M-A, AURIGA 12 T-A,		
		AURIGA	16 M-A, AURIGA 16 T-A	36	
	6.4	Umístění	vnitřního modulu	37	
		6.4.1	Výběr umístění vnitřní jednotky	37	
		6.4.2	Instalace do skříně na stěnu	37	
		6.4.3	Upevnění vnitřní jednotky ke stěně	38	
	6.5	Hydraulic	ká připojení	39	
		6.5.1	Zvláštní opatření pro připojení topného okruhu	39	
		6.5.2	Hydraulická výhybka (HVDT)	39	
		6.5.3	Minimální objem vody	40	

		6.5.4		40
		6 5 5	Úprava potruhí mazi vnitřní a vankovní jednotkou	11
		0.5.5		.41
		6.5.6	Možná připojení	. 41
		657	Ochrana venkovní jednotky proti mrazu	11
		0.5.7		77
		6.5.8	Instalace zasobniku TV	. 44
		6.5.9	Připojení odtoku kondenzátu	.45
	0.0			
	0.0	Pristup		45
	6.7	Elektrick	é zapojení	46
		671	Kontrola a příprava elektrické instalace	46
		0.7.1		0
		6.7.2	Připojení elektrických okruhů	.47
		6.7.3	Vedení kabelů k vnitřní jednotce	48
		0.7.4		40
		0.7.4	Pripojeni vnitrnino modulu k napajeni	. 49
		6.7.5	Připojení venkovní jednotky k napájení	. 50
		676	Připojoní vonkovní jednotky k vnitřní jednotco	51
		0.7.0		.51
		6.7.7	Instalace a připojení čídla venkovní teploty AF60	. 51
		678	Přinciení dohřevu	52
		0.7.0		.02
		6.7.9	Pripojeni kotie donrevu	53
		6.7.10	Připojení napájení vestavěného elektrokotle	.54
		6711	Připoloní čornadla topného okruhu za hydraulickou výhybkou	55
		0.7.11		. 55
		6.7.12	Pripojeni prislusenstvi	. 56
		6.7.13	Připojení elektroměru	.56
		6744	Kontrolo oloktriakých přincipní	EO
		0.7.14		. 30
	6.8	Proplách	inutí topné soustavy	.57
		6 9 1	Propláchnutí pových instalací a instalací mladěích 6 měsíců	67
		0.0.1		57
		6.8.2	Propláchnutí stávající soustavy	. 57
	6.9	Napuště	ní topné soustavy	57
		6.0.1		57
		0.9.1	Specificace topine vody	57
		6.9.2	Napuštění topného okruhu	58
	6.10	Kontrola	topného okruhu	.58
7	Uved	ení do pro	DVOZU	59
	7.1	Všeobec	ně	59
	7.0	Onetřen	(nězd uvodoním do provozu)	50
	1.2	Opatren		29
		•		
	7.3	Postup p	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59
	7.3 7.4	Postup p Konfigur	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60
	7.3 7.4	Postup p Konfigur	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60
	7.3 7.4 7.5	Postup p Konfigur Závěreč	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61
	7.3 7.4 7.5	Postup p Konfigur Závěreč	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61
8	7.3 7.4 7.5	Postup p Konfigur Závěreč	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2	59 60 61 61
8	7.3 7.4 7.5 Nasta	Postup p Konfigur Závěreč avení	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 61
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1	Postup p Konfigur Závěreč avení Přístup k	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu	59 60 61 61 . 61
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2	Postup p Konfigur Závěreč avení Přístup k Vyhledá	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .61
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreč avení Přístup k Vyhledát Zkonfigu	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 61 . 61 . 62 . 62
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreč avení Přístup k Vyhledá Zkonfigu	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 61 . 61 . 62 62
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledá Zkonfigu 8.3.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 61 . 61 . 62 . 62 . 62
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledá Zkonfigu 8.3.1 8.3.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 61 .61 .62 .62 .62 .63
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 . 61 . 62 . 62 . 62 . 63
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledá Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 . 61 . 62 . 62 . 62 . 62 . 63 . 64
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledá Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 . 61 . 62 . 62 63 . 62 63 . 64
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledá Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledát Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledál Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 . 61 . 62 62 . 62 63 . 62 . 62 . 65 . 65 . 65 67
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledá Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 62 .62 63 .62 .62 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .67
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 62 .62 63 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .67 .67
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledát Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 62 63 .62 63 .65 .65 .65 .67 .67
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledá Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 62 63 .62 63 .65 .65 .65 .67 67 68
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu ní parametru nebo měřené hodnoty rování topného okruhu Nastavení funkce okruhu Nastavení funkce okruhu Nastavení topné křivky Konfigurace funkce chlazení rování kotle dohřevu Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel Konfigurace hybridního provozního režimu pro kotel dohřevu ace čerpadla topného okruhu a hydraulické výhybky Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto Konfigurace čerpadla topného okruhu LIN Na tetonové podlahy	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .68
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .68 .69
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .68 .69 69
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledál Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .62 62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .65 .65 .67 .67 .67 .68 .69 .70
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledál Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .62 62 63 .62 63 .62 63 .62 63 .62 63 .65 .65 .65 67 67 68 69 .09 70 71
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .69 .09 .70
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšet 8.8.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu k úrovni Odborník ní parametru nebo měřené hodnoty rování topného okruhu Nastavení funkce okruhu Nastavení topné křivky Konfigurace funkce chlazení Konfigurace funkce chlazení Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel Konfigurace hybridního provozního režimu pro kotel dohřevu ace čerpadla topného okruhu a hydraulické výhybky Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto Konfigurace čerpadla topného okruhu LIN ní betonové podlahy rování prostorového termostatu Konfigurace termostatu zapnuto/vypnuto nebo modulačního termostatu Konfigurace termostatu s ovládacím kontaktem topení/chlazení Vylepšení komfortní přípravy TV nebo ohřevu	59 60 61 .61 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .71 .71
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu c úrovni Odborník ní parametru nebo měřené hodnoty vrování topného okruhu Nastavení topné křivky Nastavení topné křivky Konfigurace funkce chlazení Konfigurace funkce chlazení Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto Konfigurace čerpadla topného okruhu LIN ní betonové podlahy rování prostorového termostatu Konfigurace termostatu s ovládacím kontaktem topení/chlazení ývjepšení komfortní přípravy TV nebo ohřevu Konfigurace tichého režimu	59 60 61 .62 62 62 63 .62 63 .62 63 .65 .65 .65 67 68 69 .69 70 .71 71 .71
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledál Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 	59 60 61 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .69 .09 .70 .71 .71 .71
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.15	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu	59 60 61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .71 .71 .71
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10	Postup p Konfigur Závěrečí Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu	59 60 61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .71 .71 .71 .72 .73
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10 8.11	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur Zkonfigur	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu	59 60 61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .69 .70 .71 .71 .72 .73 .74
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10 8.11	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigur 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu	59 60 61 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .71 .71 .71 .72 .73 .74 .74
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11	Postup p Konfigur Závěrečí Přístup k Vyhledál Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur Zkonfigu 8.7.1	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2 né pokyny pro uvedení do provozu	59 60 61 61 .62 62 63 .62 63 .62 63 .62 63 .62 63 .65 .65 .65 .67 .67 67 68 69 .09 .71 71 .71 73 74 74 74
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11	Postup p Konfigur Závěreči Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur Zkonfigu 8.11.1 8.11.2	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu . ační čísla CN1 a CN2 . né pokyny pro uvedení do provozu . ní parametru nebo měřené hodnoty . rování topného okruhu . Nastavení topné křivky . Nastavení topné křivky . Konfigurace funkce chlazení . rování kotle dohřevu . Konfigurace fizení pro 0–10V záložní kotel . Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel . Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel . Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto . Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto . Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto . Konfigurace čerpadla topného okruhu LIN . ní betonové podlahy . rování frostorového termostatu . Konfigurace termostatu zapnuto/vypnuto nebo modulačního termostatu . Konfigurace termostatu s ovládacím kontaktem topení/chlazení . ní komfortu . Nofigurace tichého režimu . ní funkce k ochraně proti legionelle . ace cirkulace TV . rování zdrojů energie . Konfigurace funkce spotřeby elektrické energie . Napájení tepelného čerpadla fotovoltaickou energií .	59 60 61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .71 .71 .72 .73 .74 .74 .75
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10 8.11	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur Zkonfigu 8.11.1 8.11.2 8.11.3	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .64 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .71 .71 .71 .72 .73 .74 .75 .75
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur 8.8.1 8.8.2 Nastave	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .63 .65 .65 .65 .67 .67 .67 .67 .69 .70 .71 .71 .72 .73 .74 .75 .75 .76
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledál Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigur 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur Zkonfigur 8.11.1 8.11.2 8.11.3 Konfigur	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	59 60 61 61 .62 62 63 .62 63 .62 63 .62 63 .62 63 .65 .65 .65 .65 .67 .67 67 .67 .67 .67 .71 .71 .71 .72 .73 .74 .75 75 75
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.12 8.13	Postup p Konfigur Závěreči avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšei 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur Zkonfigu 8.11.1 8.11.2 8.11.3 Konfigur Resetov	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu	$59 \\ 60 \\ 61 \\ 61 \\ .62 \\ 62 \\ 63 \\ .62 \\ 63 \\ .65 \\ .65 \\ .65 \\ .65 \\ .67 \\ .67 \\ 68 \\ 69 \\ .69 \\ .71 \\ .71 \\ .71 \\ .71 \\ .71 \\ .71 \\ .72 \\ .73 \\ .74 \\ .74 \\ .75 \\ .76 \\ .77 \\ .77 \\ .76 \\ .77 \\ .$
8	7.3 7.4 7.5 Nasta 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13	Postup p Konfigur Závěrečí avení Přístup k Vyhledái Zkonfigu 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Zkonfigu 8.4.1 8.4.2 Konfigur 8.5.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.5.2 Vysouše Zkonfigu 8.7.1 8.7.2 Vylepšel 8.8.1 8.8.2 Nastave Konfigur Zkonfigu 8.11.1 8.11.2 8.11.3 Konfigur Zkonfigu 8.11.1 8.11.2 8.11.3 Konfigur 2.11.3 Konfigur	vři uvedení do provozu bez chytrého telefonu ační čísla CN1 a CN2	59 60 61 62 62 63 64 65 65 67 67 68 69 70 71 71 71 71 72 73 74 75 75 77 77

		8.13.2 8.13.3	Autodetekce čidel a volitelného příslušenství Návrat k nastavením z výroby	. 77 . 77
9	Parar 9.1	netry Seznam	parametrů	. 77 . 77
		9.1.1	(≡) > III Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo	. 78
		9.1.2	Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1 nebo Zone 2 nebo Zone 3	.81
		913	In Instalatér > Nastavení instalace > Teplá voda (teplá voda)	85
		911	$ = \sum_{i=1}^{n} \text{Installator} > \text{Nastavení installator} > \text{smíšené/cirkulace TV} $. 00
		0.1.5	$ = \sum_{i=1}^{n} instalatei > Nastavení instalace > Venkovní tenlota $	87
		9.1.5	= > [1] Instalater > Nastavení instalace > SCB-01	. 07 .80
		9.1.7	(=) > In Instalatér > Signály	. 89
		9.1.8	\equiv > 11 Instalatér > Počitadla	93
	9.2	Popis pa	irametrů	. 94
		9.2.1	Protimrazová ochrana	. 94
		9.2.2	Spuštění dohřevu v režimu přípravy TUV	. 95
		9.2.4	Funkce přepínání mezi topením a přípravou TV	. 96
		9.2.5	Provoz podle topné křivky	. 97
10	Příkla	idy připoje	ení a instalace	99
	10.1	Instalace	e s kotlem dohřevu a jedním přímým okruhem	99
		10.1.1	Pydraulické schema	99 100
	10.2	Instalace	e s vestavěným elektrokotlem, podlahovým vytápěním a zásobníkem TV	102
		10.2.1	Hydraulické schéma	102
	10.3	10.2.2 Instalace	Pripojeni a konfigurace tepeineno cerpadia	103
	10.0	10.3.1	Hydraulické schéma	105
		10.3.2	Připojení a konfigurace tepelného čerpadla	106
	10.4	Instalace	e s vestavenym elektrokotiem, dva okruhy a hydraulicky oddelovac	109
		10.4.2	Připojení a konfigurace tepelného čerpadla	110
	10.5	Instalace	e s elektrokotlem, podlahovým vytápěním, solárními kolektory a zásobníkem teplé vody	112
		10.5.1 10.5.2	Hydraulicke schema	112 113
	10.6	Instalace	e s bazénem	115
		10.6.1	Připojení bazénu	115
		10.6.2		115
11	Solár	ní instalad	се	116
	11.1	Volba ty		116
	11.2	11.2.1	Připojení a konfigurace standardní solární instalace	118
		11.2.2	Připojení a konfigurace solární instalace s vrstveným zásobníkem	119
		11.2.3	Připojení a konfigurace standardní solární instalace s chladičem	120
		11.2.4	Připojení a konfigurace solární instalace s tepelným čerpadlem jako dohřevem	122
	11.3	Funkces	solárního systému	123
		11.3.1 11.3.2	Solarní instalace s DrainBack vypouštěcím systémem	123 124
		11.3.3	Solární chlazení	125
	11.4	Seznam	solárních parametrů	126
		11.4.1	📾 > 🛪 Instalatér >Nastavení instalace > Solární systémy	126
		11.4.2	≡ > 🖌 Instalatér >Signály > Solární systémy	130
		11.4.3	≡ > 🕅 Instalatér >Počitadla > Solární systémy	131
12	Provo)Z		131
	12.1	Regioná	Iní a ergonomické parametry	131
	12.2	AKtivace		132

	12.3	Osobní nastavení zón	. 132
		12.3.1 Definice pojmu "zóna"	. 132
		12.3.2 Změna názvu a symbolu zóny	. 132
	12.4	Osobní nastavení činností	. 133
		12.4.1 Definice pojmu "Činnost"	. 133
		12.4.2 Změna názvu činnosti	. 133
		12.4.3 Změna teploty činnosti	. 134
	12.5	Pokojová teplota pro zónu	. 134
		12.5.1 Výběr provozního režimu	. 135
		12.5.2 Definování konstantní pokojové teploty	. 135
		12.5.3 Aktivace a konfigurace programu časovače pro topení	. 136
		12.5.4 Aktivace a konfigurace programu časovače pro topení	. 137
		12.5.5 Aktivace a konfigurace programu časovače pro chlazení	. 138
		12.5.6 Dočasná změna teploty v místnosti	. 140
		12.5.7 Dočasná změna teploty v místnosti	. 140
	12.6	Teplota TV	141
		12.6.1 Výběr provozního režimu	.141
		12.6.2 Výběr provozního režimu	. 142
		12.6.3 Aktivace a konfigurace programu časovače pro TV	. 142
		12.6.4 Vynucení přípravy teplé vody (vyřazení blokování)	. 144
		12.6.5 Úprava nastavených teplot TV	145
	12.7	Řízení topení, chlazení a přípravy TV	145
		12.7.1 Vypnutí topení a chlazení	. 145
		12.7.2 Vynucení chlazení	. 146
		12.7.3 Vypnutí topení v létě	. 146
		12.7.4 Doby nepřítomnosti nebo odjezd na dovolenou	. 147
		12.7.5 Vypnutí přípravy TV	. 149
	12.8	Sledování spotřeby energie a výroby	. 149
	12.9	Zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla	150
		12.9.1 Spuštění tepelného čerpadla	. 150
		12.9.2 Vypnutí tepelného čerpadla	. 150
13	Návo	od k obsluze	. 151
	40.4	Dloubodobý výpadek proudu v zimě	4 - 4
	13.1		.151
	13.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151
	13.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151
14	Údržk	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151
14	Údržk 14.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba Všeobecně	. 151 . 151 . . 151 . 151
14	Údržk 14.1 14.2	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba Všeobecně Všeobecně Seznam pro kontrolu a údržbu	. 151 . 151 . . 151 . 151 . 151 . 152
14	Údržt 14.1 14.2 14.3	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . . 151 . 151 . 152 . 153
14	Údržk 14.1 14.2 14.3	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153
14	Údržk 14.1 14.2 14.3	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.4	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba Všeobecně Seznam pro kontrolu a údržbu Čištění magnetických sítkových filtrů 14.3.1 Propláchnutí magnetických sítkových filtrů 14.3.2 Úplné vyčištění magnetických sítkových filtrů Kontrola tlaku vody Kontrola provozu zařízení Výpuštění topného okruhu Vypuštění topného okruhu Výměna baterie uživatelského rozhraní Výměna baterie uživatelského rozhraní	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba Všeobecně Seznam pro kontrolu a údržbu Čištění magnetických sítkových filtrů 14.3.1 Propláchnutí magnetických sítkových filtrů (rychlá roční údržba) 14.3.2 Úplné vyčištění magnetických sítkových filtrů Kontrola tlaku vody	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba Všeobecně Seznam pro kontrolu a údržbu Číštění magnetických sítkových filtrů 14.3.1 Propláchnutí magnetických sítkových filtrů 14.3.2 Úplné vyčištění magnetických sítkových filtrů Kontrola tlaku vody Kontrola provozu zařízení Vypuštění topného okruhu Výměna baterie uživatelského rozhraní raňování závad Řešení provozních chyb 15.1.1 Typy kódu poruchy 15.1.2 Výstražné kódy	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 164
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 164
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 164 . 165 . 165
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 164 . 165 . 165
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 155 . 155 . 155 . 154 . 155 . 155 . 154 . 155 . 156 . 156
14	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta	 13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 165 . 165
14 15 16	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta 16.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily ba	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 164 . 165 . 165 . 165 . 165 . 165
14 15 16	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta 16.1 16.2	13.1.1 Vypuštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 164 . 165 . 165 . 166 . 166 . 166
14 15 16	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta 16.1 16.2	13.1.1 Vypuštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 164 . 165 . 165 . 165 . 166 . 166 . 166
14 15 16 17	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta 16.1 16.2 Inform	13.1.1 Vypuštění zařízení vybaveného automatickými vypuštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 154 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 165 . 166 . 166 . 166 . 166 . 166
14 15 16 17	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta 16.1 16.2 Inform 17.1	13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 155 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 165 . 165 . 166 . 166 . 166 . 166
14 15 16 17	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta 16.1 16.2 Inform 17.1 17.2	 13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 165 . 165 . 166 . 166 . 166 . 166 . 166 . 166
14 15 16 17	Údržt 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Odstr 15.1 15.2 15.3 15.4 Odsta 16.1 16.2 Inform 17.1 17.2 17.3	 13.1.1 Vypuštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily	. 151 . 151 . 151 . 151 . 152 . 153 . 153 . 154 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 156 . 165 . 165 . 166 . 166 . 166 . 166 . 166 . 167 . 168

18	Doda	atek)
	18.1	Název a symbol zón)
	18.2	Název a teplota činností	1

1 Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dostatečným dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou brána v potaz možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí stroj čistit nebo provádět jeho údržbu.

Před jakoukoli prací si pečlivě přečtěte dokumenty dodané se zařízením. Tyto dokumenty jsou rovněž k dispozici na webové stránce. Viz zadní stranu.

Tyto dokumenty musí být umístěny v blízkosti místa instalace zařízení.

Instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravu nebo demontáž zařízení smějí provádět výhradně kvalifikovaní odborní pracovníci. Musí se řídit platnými místními a vnitrostátními předpisy.

Neprovádějte žádné úpravy zařízení bez písemného souhlasu výrobce. V případě jakýchkoliv úprav na zařízení ztrácí záruka platnost.

Umístění instalace

Vnitřní jednotka musí být instalována za následujících podmínek:

- na pevné a stabilní konstrukci, která je schopna unést svou hmotnost, když je naplněna vodou a/nebo vybavena různým příslušenstvím;
- co nejblíže k odběrovým místům teplé vody, aby se minimalizovaly energetické ztráty potrubí na minimum;
- v místnosti chráněné proti mrazu

Pro zajištění snadného přístupu a nekomplikované údržby ponechte kolem zařízení dostatečný prostor. Viz kapitola "Instalace".

Postupujte podle všech pokynů v kapitole Instalace.

Kromě toho:

- Chraňte venkovní jednotku před jakýmkoliv shromažďováním sněhu.
- · Zařízení neinstalujte v nadmořské výšce vyšší než 2 000 metrů nad mořem.
- Zařízení neinstalujte na místě, které je vystaveno působení hořlavých plynů.

V pobřežních oblastech mohou slaný či korozivní vzduch nebo sulfátové plyny v ovzduší způsobit korozi, která může zkrátit životnost venkovní jednotky.

Okruh chladiva

Venkovní jednotka obsahuje toxické a hořlavé chladivo.

Dodržujte národní předpisy týkající se chladiv.

Veškeré práce na chladicím okruhu musí provádět kvalifikovaný odborník podle platných předpisů a příslušných bezpečnostních ustanovení (plnění chladiva, pájení v dusíku atd.). Veškeré pájení natvrdo smí být prováděno výhradně kvalifikovaným odborníkem na pájení natvrdo.

Kvalifikovaným odborníkem míníme osobu, která má příslušnou kvalifikaci pro zacházení s tímto chladivem a pro práce na potrubí podle ustanovení místních zákonů a předpisů a která byla vyškolena v záležitostech souvisejících se zacházením s chladivem a s prací na potrubí.

Při instalaci, přemístění nebo servisu tepelného čerpadla používejte pro plnění potrubí pouze stanovené chladivo R32. Nesměšujte chladivo R32 s jakýmkoliv jiným chladivem a nepřipusťte, aby ve vedeních zůstal vzduch, kapaliny nebo jiné plyny.

Nepoužívejte plnicí válec.

Chladivo je skleníkový plyn. Nevypouštějte jej do ovzduší.

V případě úniku chladiva:

- Vypněte zařízení
- Nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte, nepoužívejte elektrické spínače nebo vypínače. Mohlo by to způsobit požár
- · Vyhněte se jakémukoli kontaktu s chladivem. Nebezpečí vzniku omrzlin
- Obraťte se na kvalifikovaného odborníka, aby netěsnost lokalizoval a neprodleně ji odstranil. Pro výměnu vadných chladicích součástí používejte pouze původní díly

Před dalším spuštěním instalace opravte únik chladiva.

Upozornění

Nepokoušejte se o urychlení procesu rozmrazení nebo čištění metodami, které nejsou doporučeny výrobcem.
 Zařízení musí být uloženo na místě, kde se nenachází žádné trvalé zdroje vznícení (například: otevřený oheň, plynový spotřebič v provozu nebo elektrický radiátor).
 Nepropichujte ani nespalujte.
 Mějte na paměti, že chladiva nemusejí zapáchat.

Topný okruh

Dodržujte minimální a maximální tlak vody a teplotu, aby bylo zajištěno správné fungování topného systému. Viz kapitolu Technické specifikace.

Okruh TV

Topná voda a pitná voda nesmějí přijít do vzájemného styku.

Nedovolte, aby ve výměníku cirkulovala pitná voda.

Omezte teplotu u odběrového místa: Maximální teplota TV v odběrovém místě podléhá v určitých státech, kde se zařízení prodává, speciálním předpisům, aby byl koncový uživatel chráněn. Při instalaci zařízení musí být tyto zvláštní předpisy dodrženy.

V závislosti na nastavení zařízení může teplota teplé vody překročit 65 °C. Abyste omezili riziko popálení, nainstalujte zařízení omezující teplotu teplé vody, například termostatický směšovací ventil.

Omezovač tlaku (pojistný přetlakový ventil nebo kombinovaný ventil) se musí pravidelně spouštět, aby se odstranily usazeniny vodního kamene a zkontrolovala patřičná průchodnost.

Vypouštění omezovače tlaku musí být připojeno k odtoku do systému odpadní vody.

Protože z přepadového potrubí na omezovači tlaku může vytékat voda, potrubí se musí nechat otevřené, v prostředí chráněném vůči mrazu a s trvalým spádem dolů.

Redukční ventil (není součástí dodávky) je vyžadován v případě, že vstupní tlak přesahuje 80 % kalibrační hodnoty omezovače tlaku, přičemž se musí umístit před zařízení.

Mezi zařízením omezovače tlaku a zásobníkem TV nesmí být namontována žádná uzavírací zařízení.

Elektrické přípojky

Práce na elektrickém systému zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo kvalifikovaný technik, protože nesprávně provedený zásah může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo únik elektrického proudu.

Namontujte zařízení v souladu s místními předpisy pro elektroinstalaci.

Aby se zabránilo nebezpečí neočekávaného resetování tepelného jističe, nesmí se toto zařízení připojovat přes externí spínač napájení, jako např. časovač, nebo nesmí být přímo připojeno k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektřiny.

Zařízení je určeno k trvalému připojení k vodovodnímu potrubí. V souladu s instalačními předpisy se musí namontovat odpojovací zařízení do pevného elektrického vedení.

Před prováděním instalace na elektrickém okruhu vypněte napájení, ověřte, že není přítomno žádné napětí, a zajistěte jistič jeho uzamknutím ve vypnutém stavu.

Použijte kabeláž, která odpovídá specifikacím uvedeným v instalační příručce a místním předpisům a zákonům. Použití instalace, která neodpovídá specifikacím, může způsobit úraz elektrickým proudem, netěsnost, kouř a/nebo požár.

Napájecí kabely mimo budovy musí být silnější než ohebné kabely s polychloroprenovým pláštěm (kabel 60245 IEC 57).

Toto zařízení musí být elektricky připojeno k ochrannému zemnění v souladu s platnými instalačními normami. Před každým elektrickým připojením zařízení uzemněte. Neúplné uzemnění může způsobit poruchu nebo zasažení elektrickým proudem.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zajistěte, aby délka vodičů mezi kabelovou svorkou a svorkovnicemi byla taková, že aktivní vodiče budou vystaveny tahu dříve než uzemňovací vodič.

Nainstalujte jistič, který odpovídá specifikacím uvedeným v instalační příručce a místním předpisům a zákonům.

Pokud je zařízení dodáno s napájecím kabelem a zjistí, že je poškozený, musí výrobce, servisní technik nebo odborník s obdobnou kvalifikací tento kabel vyměnit, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí.

Kabely bezpečného napětí musí být vedeny odděleně od napájecích kabelů 230/400 V.

Následující úkony naleznete v části Elektrická připojení:

• Zvolení typu a kalibru ochranného zařízení.

- Připojení k elektrické síti
- Zapojení zařízení

Údržba a opravy

8

Opláštění sundávejte pouze z důvodu provádění údržby nebo oprav. Po ukončení údržby nebo oprav je nutné opláštění znovu namontovat.

Před započetím jakéhokoli zásahu do chladicího okruhu vypněte zařízení a vyčkejte několik minut. Některé součásti systému jako kompresor nebo potrubí mohou dosáhnout teplot vyšších než 100 °C a vysokého tlaku, což může způsobit vážná zranění.

Před začátkem práce na systémech obsahujících hořlavá chladiva jsou nezbytné bezpečnostní kontroly, které minimalizují riziko zapálení.

Práce se provádějí v rámci kontrolovaného postupu, aby se minimalizovalo riziko přítomnosti hořlavého plynu nebo výparů během práce.

Veškerý personál údržby a ostatní zaměstnanci pracující v místním prostoru jsou poučeni o povaze prováděné práce. Je třeba vyhnout se práci v omezených prostorech.

Před prací a během ní je prostor kontrolován příslušným detektorem chladiva, aby si byl technik vědom potenciálně hořlavého nebo výbušného prostředí.

Při zjištění úniku chladiva je třeba odstranit/uhasit všechny otevřené ohně. Při zjištění úniku chladiva, který vyžaduje pájení, je veškeré chladivo před zahájením pájení odstraněno ze systému.

Provádí-li se na chladicím zařízení nebo souvisejících součástech horká práce, musí být uloženo v blízkosti vhodné vybavení pro hašení požáru. Poblíž příslušného prostoru mějte připraven hasicí přístroj se suchým práškem nebo CO₂.

Během provádění údržby nekuřte.

Opravy a údržba elektrických součástí zahrnuje počáteční bezpečnostní kontroly a postupy kontroly součástí. V případě závady, která by mohla ohrozit bezpečnost, nesmí být k obvodu připojen žádný napájecí zdroj, dokud nebude závada uspokojivým způsobem odstraněna. Pokud nelze závadu opravit neprodleně, ale je nutné pokračovat v provozu, je třeba zvolit vhodné dočasné řešení. To je nutno nahlásit majiteli zařízení, aby bylo zajištěno řádné informování všech zúčastněných stran.

Počáteční bezpečnostní kontroly zahrnují:

- Vybití kondenzátorů: Provádí se bezpečným způsobem, aby se zabránilo případnému jiskření.
- Zajištění, aby při nabíjení, obnově nebo vypouštění systému nebyly odkryty žádné elektrické součásti a vedení pod napětím.
- Zajištění neporušenosti uzemnění.

Před jakoukoli prací vypněte napájení všech součástí instalace.

Používejte výhradně originální náhradní díly.

Pokyny pro uživatele

Jestliže svůj domov nepotřebujete vytápět po dlouhou dobu, deaktivujte režim vytápění. Nevypínejte tepelné čerpadlo, aby byla zaručena ochrana instalace proti mrazu.

Jestliže opravdu potřebujete tepelné čerpadlo vypnout a jestliže hrozí nebezpečí, že teplota v budově a/nebo vně budovy klesne pod nulu, vypusťte vodní trubky v instalaci (tepelné čerpadlo, podlahové vytápění atd.), aby nedošlo k zamrznutí systému.

K zařízení musí být zajištěn stálý přístup pro umožnění nutných prací.

Nikdy neodstraňujte ani nezakrývejte žádné etikety nebo typové štítky na zařízení. Výrobní štítky a etikety musí zůstat čitelné po celou dobu životnosti zařízení.

Závazky výrobce

Naše výrobky jsou vyrobeny v souladu s požadavky různých platných směrnic. Výrobky jsou dodávány s označením **C** a veškerou průvodní dokumentací. V zájmu zvyšování kvality našich výrobků se neustále snažíme výrobky zlepšovat. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo na změnu specifikací uvedených v tomto dokumentu.

V následujících případech není možné výrobcem ani dodavatelem uznat záruku:

- Nedodržení návodu k instalaci, uvedení do provozu a údržbě zařízení.
- Nedodržení návodu k obsluze zařízení
- Žádná nebo nedostatečná údržba zařízení

Odpovědnosti instalatéra

Instalatér odpovídá za instalaci a první uvedení zařízení do provozu. Instalatér musí dodržovat následující pokyny:

- · Přečíst si a dodržovat všechny pokyny uvedené v návodech dodaných se zařízením.
- Nainstalovat zařízení v souladu s platnými předpisy a normami.
- Provést první uvedení do provozu a všechny nezbytné zkoušky.
- Vysvětlit koncovému uživateli obsluhu zařízení.
- V případě nutnosti údržby, uvědomit koncového uživatele o povinnosti provádění kontrol a údržby zařízení.
- Předat koncovému uživateli všechny návody k obsluze.

Odpovědnosti uživatele

Aby byl zaručen optimální provoz systému, musí uživatel dodržovat následující pokyny:

- Přečíst si a dodržovat všechny pokyny uvedené v návodech dodaných se zařízením.
- Zajistit, aby instalaci a první uvedení do provozu provedla kvalifikovaná firma.
- Nechat si vysvětlit obsluhu zařízení od servisního technika.
- Nechat požadované kontroly a údržbu provádět pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Uložit návod k obsluze v dobrém stavu v blízkosti zařízení

Standardní dodávka 2

Tab.1

Balení	Obsah
Vnitřní modul	Vnitřní modul
	Montážní lišta
	 Sáčky s příslušenstvím obsahují:
	 čidlo venkovní teploty;
	 hadici odvodu kondenzátu;
	 klíč pro údržbové práce na magnetickém filtru;
	 kabelové svorky s uchycením "do stromečku" (dendritická struktura);
	 konektory, těsnění a šrouby.
	 Sáček obsahující dokumentaci výrobku:
	 návod k montáži, obsluze a údržbě
	 rychlý návod k obsluze
	 informační štítek CN1 CN2
	 seznam důležitých bodů pro zajištění úspěšné montáže
	 EU prohlášení o shodě
	- záruční podmínky

3 Použité symboly

Symboly použité v návodu 3.1

V tomto návodu jsou použity různé úrovně varování, aby upozornily na zvláštní pokyny. Cílem je zvýšit bezpečnost uživatelů, zamezit případným problémům a zajistit správný provoz zařízení.



Nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním osob.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Nebezpečí, které může vést k lehkým poraněním osob.



Upozornění Nebezpečí věcných škod.



Důležité Pozor - důležité informace.

Viz Odkaz na jiné návody nebo stránky v tomto návodu.

3.2 Symboly použité na vnitřní jednotce

Obr.1

10



Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, součásti jsou pod elektrickým napětím. Před každým zásahem (2) odpojte zařízení od elektrické sítě (1).

- 1 Ochranné uzemnění
- 2 Střídavý proud
- 3 Elektrokotel (pro modely SYSMGR AURIGA WH-E)
- 4 Napájení 230 V AC 50 Hz
- 5 Uzemnění

1

3.3 Symboly použité na vaně na kondenzát

2

5

230V∼-50Hz

3

MW-1002245-1

Obr.2

1

4

3.4

Obr.4

1



Symboly použité na typovém štítku

3

MW-6070569-1

2 Výstup z přímého topného okruhu G1"3 Výstup z kotle dohřevu G1"

Výstup do přímého topného okruhu G1"

- 4 Výstup do kotle dohřevu G1"
- 5 Výstup do venkovní jednotky G1"
- 6 Vstup z venkovní jednotky G1"
- 7 Vedení kabelů 230 V pro externí zařízení
- 8 Vedení napájecího kabelu 230/400 V AC
- 9 Vedení kabelů nízkého napětí (0-40 V) pro externí zařízení

- 1 Kompatibilita s připojeným termostatem Mago
- 2 Topná spirála: maximální výkon a napájení (pouze pro verze s elektrickým dohřevem)
- 3 Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.
- 4 Použité a nepotřebné součásti zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy pro recyklaci a likvidaci.
- 5 Přečtěte si technický návod

4 Technické specifikace

2

5

4.1 Homologace

4.1.1 Směrnice

R-BUS

Firma Baxi tímto prohlašuje, že zařízení rádio-elektrického typu SYSMGR Auriga WH je výrobek navržený hlavně pro použití v domácnostech a je v souladu s následujícími směrnicemi a normami. Bylo vyrobeno a uvedeno na trh v souladu s požadavky evropských směrnic.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dodáván samostatně s daným zařízením.

Kromě zákonných předpisů a směrnic je třeba dodržovat také doplňující směrnice uvedené v tomto návodu.

Doplňující nebo dodatečné předpisy a směrnice platné v době instalace musejí být zohledněny při dodržování veškerých předpisů a směrnic uvedených v tomto návodu.

4.1.2 Tovární zkoušky

Před opuštěním výrobního závodu podstupuje každá vnitřní jednotka tyto zkoušky:

- Těsnost topného okruhu
- Bezpečnost elektrického připojení

4.2 Technické údaje

4.2.1 Kompatibilní ohřívače

Tab.2

Vnitřní jednotka	Příslušné/kompatibilní venkovní jednotky
SYSMGR AURIGA WH-E	AURIGA 4 M-A
	AURIGA 6 M-A
	AURIGA 8 M-A
	AURIGA 10 M-A
	AURIGA 12 M-A
	AURIGA 12 T-A
	AURIGA 16 M-A
	AURIGA 16 T-A
SYSMGR AURIGA WH-H	AURIGA 4 M-A
	AURIGA 6 M-A
	AURIGA 8 M-A
	AURIGA 10 M-A
	AURIGA 12 M-A
	AURIGA 12 T-A
	AURIGA 16 M-A
	AURIGA 16 T-A

4.2.2 Technické specifikace vnitřní jednotky

Tab.3

Specifikace	SYSMGR AURIGA WH-E	SYSMGR AURIGA WH-H
Prázdná hmotnost	32 kg	29 kg
Max. přípustný provozní tlak	0,3 MPa (3 bar)	0,3 MPa (3 bar)

4.2.3 Technické specifikace venkovní jednotky

Specifikace platí pro nové zařízení s čistými výměníky tepla.



Důležité

Technické údaje uvedené v následujících tabulkách platí pouze pro konfiguraci přímého okruhu. Používá-li se také směšovaný topný okruh, tyto údaje neplatí.

Tab.4 Provozní podmínky venkovní jednotky

Mezní provozní teploty	Venkovní jednotka	
Režim vytápění	Voda	+12 °C až +65 °C
	Venkovní vzduch	−25 °C až +35 °C
Režim chlazení	Voda	+5 °C až +25 °C
	Venkovní vzduch	−5 °C až +43 °C

Tab.5 Specifikace venkovní jednotky

Typ měření	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Hmotnost (prázdná)	86 kg	86 kg	105 kg	105 kg	129 kg	144 kg	129 kg	144 kg
Celková tlako- vá ztráta při jmenovitém průtoku	85 kPa	80 kPa	70 kPa	55 kPa	45 kPa	45 kPa	32 kPa	32 kPa
Akustický vý- kon – vnější ⁽¹⁾	55 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Náplň chladi- va R32	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Náplň chladi- va R32 ⁽²⁾	0,95 tCO ₂ e	0,95 tCO ₂ e	0,95 tCO ₂ e	0,95 tCO ₂ e	1,18 tCO ₂ e	1,18 tCO ₂ e	1,18 tCO ₂ e	1,18 tCO ₂ e
(1) hladina hlu(2) Množství cního oteplo	ku vyzařovaná z hladiva v tunách vání (GWP) ply	z opláštění – zku n ekvivalentu CC nu R32 je 675.	ušební chod v s D ₂ je vypočítané	ouladu s normou podle tohoto vz	NF EN 12102, corce: Množství	teplotní podmín (v kg) chladiva >	ky: vzduch 7 °C GWP/1000. Pc	, voda 55 °C otenciál globál-

Tab.6 Režim vytápění: teplota vnějšího vzduchu +2 °C, teplota vody na výstupu +35 °C. Účinnost podle normy EN 14511-2.

Typ měření	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Tepelný vý- kon	4,40 kW	5,50 kW	7,10 kW	8,20 kW	9,20 kW	9,20 kW	13,00 kW	13,00 kW
Topný faktor (COP)	4,00	3,90	4,10	4,00	3,90	3,90	3,45	3,45
Elektrický pří- kon	1,10 kWe	1,41 kWe	1,73 kWe	2,05 kWe	2,36 kWe	2,36 kWe	3,77 kWe	3,77 kWe

Tab.7	Režim vytápění: teplota vnějšího vzduchu +7	°C, teplota vody na výstupu +35 °C.	. Účinnost podle normy EN 14511-2.
-------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Typ měření	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Tepelný vý- kon	4,20 kW	6,35 kW	8,40 kW	10,00 kW	12,10 kW	12,10 kW	15,90 kW	15,90 kW
Topný faktor (COP)	5,10	4,95	5,15	4,95	4,95	4,95	4,50	4,50
Elektrický pří- kon	0,82 kWe	1,28 kWe	1,63 kWe	2,02 kWe	2,44 kWe	2,44 kWe	3,53 kWe	3,53 kWe

 Tab.8
 Režim vytápění: teplota vnějšího vzduchu +7 °C, teplota vody na výstupu +55 °C. Účinnost podle normy EN 14511-2.

Typ měření	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Tepelný vý- kon	4,40 kW	6,00 kW	7,50 kW	9,50 kW	11,90 kW	11,90 kW	16,00 kW	16,00 kW
Topný faktor (COP)	2,95	2,95	3,18	3,10	3,05	3,05	2,85	2,85
Elektrický pří- kon	1,49 kWe	2,03 kWe	2,36 kWe	3,06 kWe	3,90 kWe	3,90 kWe	5,61 kWe	5,61 kWe

Typ měření	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Tepelný vý- kon	4,70 kW	6,00 kW	7,00 kW	8,00 kW	10,00 kW	10,00 kW	13,10 kW	13,10 kW
Topný faktor (COP)	3,10	3,00	3,20	3,05	3,00	3,00	2,70	2,70
Elektrický pří- kon	1,52 kWe	2,00 kWe	2,19 kWe	2,62 kWe	3,33 kWe	3,33 kWe	4,85 kWe	4,85 kWe

Tab.9 Režim vytápění: teplota vnějšího vzduchu -7 °C, teplota vody na výstupu +35 °C. Účinnost podle normy EN 14511-2.

Tab.10 Režim chlazení: teplota vnějšího vzduchu +35 °C, teplota vody na výstupu +18 °C. Účinnost podle normy EN 14511-2.

Typ měření	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Chladivost	4,50 kW	6,50 kW	8,30 kW	9,90 kW	12,00 kW	12,00 kW	14,20 kW	14,20 kW
Poměr ener- getické účin- nosti (EER)	5,50	4,80	5,05	4,55	3,95	3,95	3,61	3,61
Elektrický pří- kon	0,82 kWe	1,35 kWe	1,64 kWe	2,18 kWe	3,04 kWe	3,04 kWe	3,94 kWe	3,94 kWe

4.2.4 Ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů se středněteplotním tepelným čerpadlem

Tab.11	Technické parametry pro ohřívače s tepelným čer	padlem (p	parametry	v deklarované pro	o středně teplotní	aplikaci): 55 °C

Název výrobku		Jed- notka	AURIGA 4 M-	AURIGA 6 M-	AURIGA 8 M- A
Tepelné čerpadlo vzduch–voda	_	-	Ano	Ano	Ano
Tepelné čerpadlo voda–voda	-	-	Ne	Ne	Ne
Tepelné čerpadlo země–voda	-	-	Ne	Ne	Ne
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo	-	-	Ne	Ne	Ne
Vybaven doplňkovým zdrojem tepla	-	-	Ano	Ano	Ano
Kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem	-	-	Ne	Ne	Ne
Jmenovitý tepelný výkon při průměrných podmínkách ⁽¹⁾	Prated	kW	4	6	7
Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších podmínkách	Prated	kW	3	4	6
Jmenovitý tepelný výkon při teplejších podmínkách	Prated	kW	5	5	8
Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T_j					
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	3,9	5,0	5,8
$T_j = +2 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	2,4	3,1	3,8
$T_j = +7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	2,9	2,1	2,4
$T_j = +12 ^{\circ}\text{C}$	Pdh	kW	1,3	1,3	1,4
T_j = bivalentní teplota	Pdh	kW	3,9	5,0	5,8
T_j = mezní provozní teplota	Pdh	kW	3,4	4,5	4,9
Bivalentní teplota	T _{biv}	°C	-7	-7	-7
Koeficient ztráty energie ⁽²⁾	Cdh	_	0,9	0,9	0,9
Sezonní energetická účinnost vytápění za průměrných podmínek	η_s	%	130	138	132
Sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších podmínek	η_s	%	102	111	112
Sezonní energetická účinnost vytápění za teplejších pod- mínek	η_s	%	162	165	177

Název výrobku		Jed- notka	AURIGA 4 M- A	AURIGA 6 M- A	AURIGA 8 M- A
Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě <i>T_j</i>					
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	-	2,17	2,17	2,16
$T_j = +2 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	-	3,30	3,51	3,30
$T_j = +7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	-	4,41	4,54	4,34
$T_j = +12 ^{\circ}\text{C}$	COPd	-	5,66	5,59	5,33
T_j = bivalentní teplota	COPd	-	2,17	2,17	2,16
T_j = mezní provozní teplota	COPd	-	1,91	1,91	1,84
Mezní provozní teplota u tepelných čerpadel vzduch- voda	TOL	°C	-10	-10	-10
Mezní provozní teplota ohřívané vody	WTOL	°C	60	60	60
Spotřeba elektřiny					
Vypnutý stav	P _{OFF}	kW	0,014	0,014	0,014
Stav vypnutého prostorového termostatu	P _{TO}	kW	0,024	0,024	0,024
Pohotovostní režim	P _{SB}	kW	0,014	0,014	0,014
Režim ohřívače klikové skříně	РСК	kW	0,000	0,000	0,000
Doplňkový zdroj tepla					
Jmenovitý tepelný výkon	Psup	kW	1,0	1,2	1,7
Energetický příkon	-	-	Elektrické za- pojení	Elektrické za- pojení	Elektrické za- pojení
Ostatní specifikace					
Regulace výkonu	-	-	Proměnná	Proměnná	Proměnná
Hladina akustického výkonu ve vnitřním – venkovním prostoru	L _{WA}	dB	30 – 55	30 – 58	30 – 59
Roční spotřeba energie za průměrných podmínek	Q _{HE}	kWh	2744	3345	4056
Roční spotřeba energie za chladnějších podmínek	Q _{HE}	kWh	3159	3681	4950
Roční spotřeba energie za teplejších podmínek	Q_{HE}	kWh	1621	1640	2485
Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru u te- pelných čerpadel vzduch–voda	-	m ³ /h	2770	2770	4030

pla *Psup* je roven doplňkovému topnému výkonu *sup(Tj).*(2) Není-li hodnota koeficientu ztráty energie *Cdh* stanovena měřením, pak výchozí hodnota je *Cdh* = 0,9.

Tab.12	Technické parametry	pro ohřívače s	tepelným čer	padlem (parametry	y deklarované p	oro středně teplotní	aplikaci): 55 °C
--------	---------------------	----------------	--------------	-------------------	-----------------	----------------------	------------------

Název výrobku		Jed- notka	AURIGA 10 M- A	AURIGA 12 M- A	AURIGA 16 M- A
Tepelné čerpadlo vzduch–voda	-	-	Ano	Ano	Ano
Tepelné čerpadlo voda-voda	-	-	Ne	Ne	Ne
Tepelné čerpadlo země–voda	-	-	Ne	Ne	Ne
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo	-	-	Ne	Ne	Ne
Vybaven doplňkovým zdrojem tepla	-	-	Ano	Ano	Ano
Kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem	-	-	Ne	Ne	Ne
Jmenovitý tepelný výkon při průměrných podmínkách ⁽¹⁾	Prated	kW	8	12	13
Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších podmínkách	Prated	kW	7	10	12
Jmenovitý tepelný výkon při teplejších podmínkách	Prated	kW	9	13	14
Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T_j					
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	6,8	10,2	11,5
T_j = +2 °C	Pdh	kW	4,3	6,5	7,2
$T_j = +7 \text{ °C}$	Pdh	kW	2,8	4,4	4,7

Název výrobku		Jed- notka	AURIGA 10 M- A	AURIGA 12 M- A	AURIGA 16 M- A
T_{i} = +12 °C	Pdh	kW	1,6	3,3	3,3
T_i = bivalentní teplota	Pdh	kW	6,8	10,2	11,5
T_j = mezní provozní teplota	Pdh	kW	5,4	9,1	10,3
Bivalentní teplota	T _{biv}	°C	-7	-7	-7
Koeficient ztráty energie ⁽²⁾	Cdh	-	0,9	0,9	0,9
Sezonní energetická účinnost vytápění za průměrných podmínek	η_s	%	137	135	133
Sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších podmínek	η_s	%	116	118	122
Sezonní energetická účinnost vytápění za teplejších pod- mínek	η_s	%	180	174	176
Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě <i>T_j</i>					
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	-	2,24	2,01	1,99
$T_j = +2 ^{\circ}\text{C}$	COPd	-	3,42	3,44	3,34
$T_j = +7 ^{\circ}\text{C}$	COPd	-	4,52	4,59	4,61
$T_j = +12 ^{\circ}\text{C}$	COPd	-	5,68	6,05	6,07
T_j = bivalentní teplota	COPd	-	2,24	2,01	1,99
<i>T_j</i> = mezní provozní teplota	COPd	-	1,83	1,79	1,80
Mezní provozní teplota u tepelných čerpadel vzduch- voda	TOL	°C	-10	-10	-10
Mezní provozní teplota ohřívané vody	WTOL	°C	60	60	60
Spotřeba elektřiny					
Vypnutý stav	P _{OFF}	kW	0,014	0,014	0,014
Stav vypnutého prostorového termostatu	P _{TO}	kW	0,024	0,024	0,024
Pohotovostní režim	P _{SB}	kW	0,014	0,014	0,014
Režim ohřívače klikové skříně	P _{CK}	kW	0,000	0,000	0,000
Doplňkový zdroj tepla					
Jmenovitý tepelný výkon	Psup	kW	2,3	2,5	2,7
Energetický příkon	-	-	Elektrické za- pojení	Elektrické za- pojení	Elektrické za- pojení
Ostatní specifikace					
Regulace výkonu	-	-	Proměnná	Proměnná	Proměnná
Hladina akustického výkonu ve vnitřním – venkovním prostoru	L _{WA}	dB	30 – 60	30 – 65	30 – 68
Roční spotřeba energie za průměrných podmínek	Q _{HE}	kWh	4539	6927	7895
Roční spotřeba energie za chladnějších podmínek	Q_{HE}	kWh	5540	8419	9309
Roční spotřeba energie za teplejších podmínek	Q_{HE}	kWh	2516	3776	4231
Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru u te- pelných čerpadel vzduch-voda	-	m ³ /h	4030	4060	4650
 Jmenovitý tepelný výkon <i>Prated</i> je roven navrhovanému top pla <i>Psup</i> je roven doplňkovému topnému výkonu <i>sup(Tj)</i>. 	onému zatíž	ení <i>Pdes</i>	<i>ignh</i> a jmenovitý ter	pelný výkon doplňk	ového zdroje te-

(2) Není-li hodnota koeficientu ztráty energie *Cdh* stanovena měřením, pak výchozí hodnota je *Cdh* = 0,9.

Tab.13	Technické parametry pro ohř	ívače s tepelným čerpadl	em (parametry deklar	rované pro středně tep	lotní aplikaci): 55 °C
--------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------

Název výrobku		Jednot- ka	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 T-A
Tepelné čerpadlo vzduch-voda	-	-	Ano	Ano
Tepelné čerpadlo voda-voda	-	-	Ne	Ne
Tepelné čerpadlo země–voda	-	-	Ne	Ne
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo	-	-	Ne	Ne

Název výrobku		Jednot- ka	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 T-A
Vybaven doplňkovým zdrojem tepla	-	-	Ano	Ano
Kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem	-	-	Ne	Ne
Jmenovitý tepelný výkon při průměrných podmínkách ⁽¹⁾	Prated	kW	12	13
Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších podmínkách	Prated	kW	10	12
Jmenovitý tepelný výkon při teplejších podmínkách	Prated	kW	13	14
Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě <i>T_j</i>				
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	10,2	11,5
$T_j = +2 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	6,5	7,2
$T_j = +7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	4,4	4,7
T_j = +12 °C	Pdh	kW	3,3	3,3
T_j = bivalentní teplota	Pdh	kW	10,2	11,5
T_j = mezní provozní teplota	Pdh	kW	9,1	10,3
Bivalentní teplota	T _{biv}	°C	-7	-7
Koeficient ztráty energie ⁽²⁾	Cdh	_	0,9	0,9
Sezonní energetická účinnost vytápění za průměrných podmínek	η_s	%	135	133
Sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších podmínek	η_s	%	118	122
Sezonní energetická účinnost vytápění za teplejších podmínek	ne Ne	%	174	176
Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částeč- né zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T_i				
$T_i = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	_	2,01	1,99
$T_i = +2 ^{\circ}\text{C}$	COPd	_	3,44	3,34
$T_i = +7 ^{\circ}\text{C}$	COPd	_	4,59	4,61
<i>T_i</i> = +12 °C	COPd	_	6,05	6.07
T_i = bivalentní teplota	COPd	_	2,01	1,99
T_i = mezní provozní teplota	COPd	-	1,79	1,80
Mezní provozní teplota u tepelných čerpadel vzduch-voda	TOL	°C	-10	-10
Mezní provozní teplota ohřívané vody	WTOL	°C	60	60
Spotřeba elektřiny				
Vypnutý stav	P _{OFF}	kW	0,020	0,020
Stav vypnutého prostorového termostatu	P _{TO}	kW	0,030	0,030
Pohotovostní režim	P _{SB}	kW	0,020	0,020
Režim ohřívače klikové skříně	РСК	kW	0,000	0,000
Doplňkový zdroj tepla				
Jmenovitý tepelný výkon	Psup	kW	2,5	2,7
Energetický příkon	-	-	Elektrické zapo- jení	Elektrické zapo- jení
Ostatní specifikace				
Regulace výkonu	-	-	Proměnná	Proměnná
Hladina akustického výkonu ve vnitřním – venkovním prostoru	L _{WA}	dB	30– 65	30 – 68
Roční spotřeba energie za průměrných podmínek	Q _{HE}	kWh	6928	7896
Roční spotřeba energie za chladnějších podmínek	Q _{HE}	kWh	8420	9310
Roční spotřeba energie za teplejších podmínek	Q _{HE}	kWh	3780	4236
Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru u tepelných čerpadel vzduch–voda	-	m ³ /h	4060	4650
 Jmenovitý tepelný výkon <i>Prated</i> je roven navrhovanému topnému zati nla <i>Psup</i> je roven doplňkovému topnému výkonu sup(<i>Ti</i>) 	ížení <i>Pdesigi</i>	<i>h</i> a jmenov	itý tepelný výkon dop	lňkového zdroje te-

pla *Psup* je roven doplňkovému topnému výkonu *sup(Tj)*.
(2) Není-li hodnota koeficientu ztráty energie *Cdh* stanovena měřením, pak výchozí hodnota je *Cdh* = 0,9.

Viz Kontaktní údaje naleznete na zadní straně obálky.

4.2.5 Disponibilní tlak



i

Referenční hodnota pro nejúčinnější oběhové čerpadla je EEI ≤ 0,20.

Oběhové čerpadlo ve venkovní jednotce je čerpadlo s proměnnou rychlostí. Přizpůsobuje otáčky otopné soustavě.

Otáčky oběhového čerpadla jsou regulovány tak, aby bylo dosaženo žádané hodnoty průtoku.





Obr.6 Dostupný tlak – otáčky oběhového čerpadla při 100 % – AURIGA 12 M-A – AURIGA 12 T-A – AURIGA 16 M-A – AURIGA 16 T-A



Obr.7 Tlaková ztráta vnitřní jednotky Υ MW-6070605-1 Х 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X Průtok vody (l/min) 2 Vnitřní jednotka s hydraulickou sadou pro tepelné čerpadlo a zásobník TV R Tlaková ztráta (kPa) Pouze vnitřní jednotka

4.2.6 Technické údaje čidel

Specifikace čidla venkovní teploty

Tab.14															
Teplota	°C	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	30	35
Odpor	Ω	2 392	2 088	1 811	1 562	1 342	1 149	984	842	720	616	528	454	362	301

Specifikace čidla výstupní teploty topení

Tab.15												
Teplota	°C	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Odpor	Ω	32 014	19 691	12 474	10 000	8 080	5 372	3 661	2 535	1 794	1 290	941

Specifikace čidla zpátečky venkovní jednotky

Tab.16

Teplota	°C	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Odpor	Ω	961	1 000	1 039	1 077	1 117	1 155	1 194	1 232	1 271	1 309	1 347	1 385

4.3 Rozměry a zapojení

4.3.1 Vnitřní jednotka

Obr.8



3 Vstup ze záložního kotle G1" (je-li součástí výbavy)
4 Výstup do záložního kotle G1" (je-li součástí výbavy)

4.3.2 Venkovní jednotka AURIGA 4 M-A AURIGA 6 M-A

Obr.9



4.3.3 Venkovní jednotka AURIGA 8 M-A AURIGA 10 M-A AURIGA 12 M-A AURIGA 16 M-A AURIGA 12 T-A AURIGA 16 T-A

Obr.10



4.4 Schéma elektro zapojení





Tab.17

Popis	Popis
Backup	Dohřev: topné těleso:
Backup power supply	Napájení topného tělesa
BL1 Multifunction	Multifunkční vstup BL1
BL2 Multifunction	Multifunkční vstup BL2
Condensate sensor	Čidlo vzniku kondenzátu
EHC	EHC–10: Hlavní řídicí deska pro řídicí systém pro tepelné čerpadlo, první topný okruh (přímý okruh) a dohřev
Electric backup	Topná spirála
Flowmeter + temp.sensor	Průtokoměr + teplotní čidlo

Popis	Popis
HMI	Uživatelské rozhraní
Outdoor Unit	Venkovní jednotka
OUTSIDE	VENKOVNÍ – Součásti mimo vnitřní jednotku
Outside temperature sensor	Čidlo venkovní teploty
Pressure sensor	Čidlo tlaku
Product power supply	Elektrické napájení
R-Bus (Room Unit)	Komunikační sběrnice s termostatem
Room Unit	Čidlo teploty prostoru, prostorový termostat Mago, prostorový termostat za- pnuto/vypnuto, modulační prostorový termostat nebo prostorový termostat OpenTherm
SCB-01	SCB-01: Volitelná deska s tištěnými spoji: řízení přechodu na letní/zimní provoz
SCB-17B	SCB-17B: Volitelná deska s tištěnými spoji pro správu dalších obvodů
SO+/SO- Energy counter	SO+/SO- elektroměr
Temp. sensor	Teplotní čidlo
Tdwh (Domestic hot water temperature)	Čidlo zásobníku TV
Tout (Outside temperature sensor)	Čidlo venkovní teploty
Yellow/Green	Žlutý/zelený

Obr.12 SYSMGR AURIGA WH-H s hydraulickým dohřevem



MW-6070766-1

Tab.18

Popis	Popis
BL1 Multifunction	Multifunkční vstup BL1
BL2 Multifunction	Multifunkční vstup BL2
Boiler	Kotel
Condensate sensor	Čidlo vzniku kondenzátu
EHC	EHC-10: Hlavní řídicí deska pro řídicí systém pro tepelné čerpadlo a první
	topný okruh (přímý okruh)
Flowmeter + temp.sensor	Průtokoměr + teplotní čidlo
HMI	Uživatelské rozhraní
Hydraulic Backup	Hydraulický dohřev
ON/OFF	Vypínač ZAP/VYP
Outdoor Unit	Venkovní jednotka
OT	OpenTherm
OUTSIDE	VENKOVNÍ – Součásti mimo vnitřní jednotku
Outside temperature sensor	Čidlo venkovní teploty
Pressure sensor	Čidlo tlaku
Product power supply	Elektrické napájení
Pump	Čerpadlo
R-Bus (Room Unit)	Komunikační sběrnice s termostatem
Room Unit	Čidlo teploty prostoru, prostorový termostat Mago, prostorový termostat za- pnuto/vypnuto, modulační prostorový termostat nebo prostorový termostat OpenTherm
SCB-01	SCB-01: Volitelná deska s tištěnými spoji pro řízení přechodu na letní/ zimní provoz a připojení 0–10V záložního kotle
SCB-17B	SCB-17B: Volitelná deska s tištěnými spoji pro správu dalších obvodů
SO+/SO- Energy counter	SO+/SO- elektroměr
Temp. sensor	Teplotní čidlo
Tdwh (Domestic hot water temperature)	Čidlo zásobníku TV
Tout (Outside temperature sensor)	Čidlo venkovní teploty

5 Popis produktu

5.1 Výrobní štítky



Výrobní štítek musí být vždy přístupný. Identifikují výrobek a poskytují důležité informace: typ výrobku, datum výroby (rok-týden), výrobní číslo, elektrické napájení, provozní tlak, elektrický výkon, stupeň krytí IP, typ chladiva.

Nikdy neodstraňujte ani nezakrývejte žádné etikety nebo typové štítky.

Výrobní štítky a etikety musí zůstat čitelné po celou dobu životnosti výrobku. Pokud je výrobní štítek nepřístupný, nainstalujte druhý výrobní štítek, který je součástí sady příslušenství, na viditelnou a přístupnou část výrobku.

Poškozené či nečitelné pokyny a výstražné štítky ihned vyměňte.

5.2 Hlavní součásti

Obr.14 SYSMGR AURIGA WH-E s elektrokotlem



- 1 Elektrický panel
- 2 Držák uživatelského rozhraní
- 3 Uživatelské rozhraní
- 4 Automatický odvzdušňovací ventil
- 5 Elektrokotel
- 6 Čidlo výstupní teploty
- 7 Pojistný přetlakový ventil topení

- 8 Vypouštěcí ventil
- 9 Magnetický filtr
- 10 Čidlo tlaku
- 11 Odvzdušňovací ventil
- 12 Tlaková expanzní nádoba (8 litrů)
- **13** Průtokoměr + čidlo zpátečky venkovní jednotky





- Elektrický panel
 Držák uživatelského rozhraní
- 3 Uživatelské rozhraní
- 4 Automatický odvzdušňovací ventil
- 5 Kolektor
- 6 Čidlo výstupní teploty

- Pojistný přetlakový ventil topení 7
- Vypouštěcí ventil 8
- 9 Magnetický filtr
- 10 Čidlo tlaku
- 11 Odvzdušňovací ventil
- 12 Průtokoměr + čidlo zpátečky venkovní jednotky

Obr.16 SYSMGR AURIGA WH-E s elektrickým dohřevem





- 1 EHC–10 Hlavní řídicí deska: řídicí systém pro tepelné čerpadlo, první topný okruh (přímý okruh) a dohřev
- 2 Rozšiřovací modul SCB-01: řízení přechodu na letní/zimní provoz (volitelná výbava)
- 3 Svorkovnice kabelu datové sběrnice BUS mezi venkovní a vnitřní jednotkou
- 4 Připojení uzemnění kabelu sběrnice BUS
- 5 SCB-17B Rozšiřovací modul: řízení dalších topných okruhů (volitelné příslušenství)
- 6 Bezpečnostní termostat elektrického topného tělesa
- 7 Relé elektrokotle
- 8 Svorkovnice pro vestavěný elektrokotel
- 9 Svorkovnice pro napájení vnitřní jednotky

- 1 EHC–10 Hlavní řídicí deska: řídicí systém pro tepelné čerpadlo, první topný okruh (přímý okruh) a dohřev
- 2 SCB-01 Rozšiřovací modul: řízení přechodu na letní/zimní provoz a připojení 0–10V záložního kotle (volitelné příslušenství)
- 3 Svorkovnice kabelu datové sběrnice BUS mezi venkovní a vnitřní jednotkou
- 4 Připojení uzemnění kabelu sběrnice BUS
- 5 SCB-17B Rozšiřovací modul: řízení dalších topných okruhů (volitelné příslušenství)
- 6 Svorkovnice pro napájení vnitřní jednotky

5.3 Svorkovnice

5.3.1 Kotlová automatika EHC–10

Obr.18



- X1 Nepoužívat
- X2 Nepoužívat
- X3 Konektor Micro-fit pro vnější volitelnou výbavu
- K4 Hydraulická verze: záložní čerpadlo kotle s řízením ZAPNUTO/ VYPNUTO
 - Elektrická verze: stupeň 1 topné spirály
 - Hydraulická verze: Kontakt ON/OFF pro kotel dohřevu
 - Elektrická verze: záložní topná spirála stupeň 2
- X6 Nepoužívat

X5

- X7-X8 L-bus
 - X9 Čidlo tlaku, průtokoměr, teplotní čidlo před dohřevem a čidlo výstupní teploty topení
 - X10 Nepoužívat
 - X11 S-Bus / CAN / servisní port
 - X12 Volitelné příslušenství:
 - Condensation: čidlo vzniku kondenzátu
 - So+ / So-: elektroměr
 - BL1 IN / BL2 IN: multifunkční vstupy
 - R-Bus : Chytrý prostorový termostat Mago , chytrý prostorový termostat 24 V zapnuto/vypnuto, chytrý prostorový termostat OpenTherm
 - X13 Nepoužívat
 - X15 Nepoužívat
 - X16 Připojení BUS venkovní jednotky
 - X17 Nepoužívat
 - X19 Maximální multifunkční výstup 24VDC a 1A
 - X20 Sběrnice LIN Zone 1 připojení čerpadla LIN pomocí volitelně dodávaného konektoru
 - X21 Nepoužívat
 - X22 Nepoužívat
 - X23 Nepoužívat
 - X24 Napájení 230 V 50 Hz
 - X25 Připojení trojcestného ventilu topení / TV
 - X26 Napájení čerpadla Zone 1 maximálně 450 W pouze v případě připojení čerpadla topného okruhu zapnutí/vypnutí za akumulačním zásobníkem
 - X27 Napájení hlavního čerpadla pro desku s tištěnými spoji SCB-17B a solární volitelné příslušenství
 - X28 T out: čidlo venkovní teploty
 - T dhw 1: Zásobník s čidlem: nepoužívat
 - T dhw 1: Zásobník se dvěma čidly: horní čidlo
 - T dhw 2: Zásobník s jedním čidlem: čidlo teplé vody
 - T dhw 2: Zásobník se dvěma čidly: dolní čidlo
 - X30 Nepoužívat
 - X31 Hydraulická verze: Přípojka Opentherm pro záložní kotel
 - Elektrická verze: Nepoužívat

5.3.2 Svorkovnice napájení pro vnitřní jednotku, čerpadlo topného okruhu LIN a příslušenství

Obr.19

|--|

- 🕂 Uzemnění
- L Fáze
- N Nulový vodič

Laux Fáze: příslušenství a čerpadlo topného okruhu LIN: maximálně 6 A Naux Nulový vodič: příslušenství a čerpadlo topného okruhu LIN: maximálně 6 A

5.3.3 Svorkovnice připojení venkovní jednotky

Obr.20



- X Připojení datové sběrnice venkovní jednotky
- R Připojení datové sběrnice venkovní jednotky
- E Připojení datové sběrnice venkovní jednotky

5.3.4 SCB-17B volitelná druhá a třetí elektronická deska





SW1 Nepoužívat

- X1 Napájení směšovacího ventilu / čerpadla topného okruhu maximálně 300 W / vstup bezpečnostního termostatu třetího okruhu
- X2 Napájení čerpadla druhého topného okruhu, napájení čerpadla cirkulačního okruhu TV maximum 300 W
- X3 TColl: solární čidlo
 - C-Tflow: čidlo výstupní teploty třetího okruhu
 - B-Tflow: čidlo výstupní teploty druhého okruhu, teplotní čidlo cirkulačního okruhu TV
 - R-Bus: chytrý pokojový termostat Mago, termostat zap/vyp, OpenTherm termostat, třetí okruh
 - PWM + -: chytrý pokojový termostat Mago, termostat zap/vyp,
 OpenTherm termostat, druhý okruh, čerpadlo solárního okruhu
- X4 Napájení 230 V
- X5 L-Bus
- X6 L-Bus

5.3.5 Elektronická deska SCB-01

Volitelná elektronická deska SCB-01 se používá pro přechod na letní/ zimní provoz a pro připojení záložního kotle 0–10 V.

- X1 Multifunkční výstup
- X2 Multifunkční výstup
- X4 L-bus
- X5 L-bus
- 0-10 V záložní kotel

Obr.22



5.4 Uživatelské rozhraní

5.4.1 Popis rozhraní



1	Zpětné	tlačítko	•
	Zpetrie	liacitko	

2 Tlačítko hlavní nabídky 🚍

3 Displej

4 Otočný volič / tlačítko potvrzení 💿

Tab.19

Barva podsvícení displeje	Informace
Modrá	Normální provoz
Nepřerušovaná červená	Varování nebo blokování
Blikající červená	Blokované vypnutí

Odstraňování závad, stránka 156

5.4.2 Popis obrazovky pohotovostního režimu

Obr.24



Uživatelské rozhraní na zařízení přejde automaticky do pohotovostního režimu, pokud se nestiskne žádné tlačítko po dobu 5 minut: podsvícení se vypne a zobrazí se informace týkající se všeobecného stavu zařízení.

Pro vypnutí pohotovostního režimu stiskněte jedno z tlačítek na rozhraní.

- 1 Teplota změřená čidlem venkovní teploty
- 2 Den a čas
- 3 Hydraulický tlak v instalaci
- 4 Všeobecný stav zařízení
- 5 Ikony znázorňující stav zařízení

5.4.3 Popis stavových ikon

Tab.20

Ikony	Popis
AUTO	Automatické přepínání z režimu topení na režim chlazení
	Trvale zobrazený symbol: topení aktivníBlikající symbol: topení v činnosti
*	Trvale zobrazený symbol: chlazení aktivníBlikající symbol: chlazení v činnosti
	Trvale zobrazený symbol: příprava TV aktivníBlikající symbol: příprava TV v činnosti
	Protimrazová ochrana aktivována
*2	Režim Léto aktivován. Není možné žádné vytápění: pouze chlazení a příprava TV.
×	Zjištěna porucha
	Hydraulický dohřev je v chodu
	Kompresor tepelného čerpadlo je v chodu
\bigcirc	Topný prvek je v chodu

Ikony	Popis
	Režim Provozní test aktivován
	Úroveň Odborník aktivován

5.4.4 Popis výchozího zobrazení

Obr.25

Výchozí zobrazení se automaticky zobrazí po spuštění zařízení.

Obrazovka automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud po dobu pěti minut nestisknete žádné další tlačítko.

Pro opuštění obrazovky pohotovostního režimu a zobrazení výchozího zobrazení obrazovky stiskněte jedno z tlačítek na uživatelském rozhraní.

- 1 Ikony přístupu pro hlavní funkce
- Zvolená ikona je zvýrazněna
- 2 Informace na zvolené ikoně
- 3 Stav



MW-6000965-1

Tab.21 lkony na domovské obrazovce a informace

Ikona	Informace	Popis ikony
Tepelné čerpadlo		Zobrazení výstupní teploty tepelného čerpadla
bar 0.9	Tlak vody	Zobrazení aktuálního tlaku vody
	Dovolená	Režim dovolené ve všech okruzích současně
	Zone 1 / Zone 2 / Zone 3	Symbol představující topný okruh Zobrazení teploty pro zónu
30.8°	Zásobník TV	Zobrazení teploty pro TV
≜ [®] _0.8°	Venkovní teplota	Zobrazení venkovní teploty

5.4.5 Popis karuselu



Karusel se používá pro rychlý přístup k nabídkám uživatelského rozhraní. Zobrazené nabídky závisí na konfiguraci systému.

Karusel zobrazíte stiskem tlačítka hlavní nabídky 🗐.

Procházejte nabídku otáčením knoflíku 💽.

Tab.22

Nabídka symbolů	Popis symbolů	Popis
	Provozní režim	Zapnutí/vypnutí vytápění a/nebo chlazení (je-li chlazení možné)
6	Teplá voda Zap/Vyp	Zapnutí/vypnutí přípravy TV

Nabídka symbolů	Popis symbolů	Popis
11111	Teplota vytápění	Nastavení teploty režimů
	Teplota vody	Změna žádané hodnoty teplot TV
t ₩ţ	Změna dočasné teploty vytápění	Dočasná modifikace žádané teploty místnosti do nastavení další žádané teploty v programu časovače
	Rychlý ohřev teplé vody	Vynucení přípravy TV (přednostní)
	Systémový režim dovolené	Doby nepřítomnosti nebo odjezd na dovolenou
\$ ₀	Uživatelské nastavení	Přístup k seznamu parametrů dostupným uživatelům
	Testovací režim	Provedení provozního testu topení nebo chlazení
ার্শ	Instalatér	Menu nepřístupné pro koncového uživatele Úroveň Instalatér: Seznam parametrů nabídky instalatéra
Q	Vyhledávání	Menu nepřístupné pro koncového uživatele Úroveň Instalatér: Používání vyhledávání parametrů
	Přehled signálů	Menu nepřístupné pro koncového uživatele Úroveň Instalatér: Zobrazení naměřených hodnot
	Přehled energie	Sledování spotřeby energie
0	Nastavení systému	Přizpůsobení uživatelského rozhraní
ð	Informace o verzi	Informace o verzi

6 Instalace

6.1 Instalační předpisy



6.2 Dodržujte maximální délky potrubí mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou

Obr.27 MW-6070538-1

Zohledněním maximální délky potrubí mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou se omezí poklesy tlaku a zaručí se optimální výkonnost.

- 1. Identifikujte výkon venkovní jednotky pomocí výrobního štítku.
- 2. Dodržujte maximální délku mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou.

Následující doporučení zajistí dostupný tlak:

- · 33 kPa při jmenovitém průtoku pro venkovní jednotky AURIGA 4 M-A, AURIGA 6 M-A, AURIGA 8 M-A, AURIGA 10 M-A,
- 41 kPa pro venkovní jednotky AURIGA 12 M-A, AURIGA 12 T-A, AURIGA 16 M-A, AURIGA 16 T-A.

Та	b.	23	8

	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Maximální délka potrubí	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Minimální vnitřní průměr trubek	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Počet ohybů, maximálně 90°	8	8	8	8	8	8	8	8



Výrobní štítky, stránka 24

6.3 Instalace venkovní jednotky na místo

6.3.1 Zajištění dostatečného prostoru pro venkovní jednotku

Minimální vzdálenosti od stěny jsou nezbytné pro zajištění optimálního výkonu.



Tab.24

Venkovní jednotka	Α	В	С	D	E
AURIGA 4 M-A	300 mm	1 000 mm	600 mm	300 mm	600 mm
AURIGA 6 M-A	300 mm	1 000 mm	600 mm	300 mm	600 mm
AURIGA 8 M-A	300 mm	1 500 mm	600 mm	300 mm	600 mm
AURIGA 10 M-A	300 mm	1 500 mm	600 mm	300 mm	600 mm
AURIGA 12 M-A	300 mm	1 500 mm	600 mm	300 mm	600 mm
AURIGA 12 T-A	300 mm	1 500 mm	600 mm	300 mm	600 mm
AURIGA 16 M-A	300 mm	1 500 mm	600 mm	300 mm	600 mm
AURIGA 16 T-A	300 mm	1 500 mm	600 mm	300 mm	600 mm

6.3.2 Výběr umístění venkovní jednotky



Aby venkovní jednotka fungovala správně, její umístění musí odpovídat následujícím podmínkám.

- 1. Při výběru ideálního umístění pro venkovní jednotku mějte na paměti prostor, který vyžaduje, a zákonné předpisy.
- 2. Při instalaci se říďte IP24 stupněm krytí venkovní jednotky.
- 3. Vyvarujte se následujících umístění, protože venkovní jednotka je zdrojem hluku:
 - Do převládajících větrů
 - V blízkosti klidové zóny
 - V blízkosti terasy
 - Naproti stěně s okny
- Vzduch proudící okolo venkovní jednotky (sání a výfuk) nesmí mít žádné překážky.

- 5. Ujistěte se, že podklad splňuje následující specifikace:
 - Rovný podklad, který unese tíhu venkovní jednotky a jejího příslušenství (betonový podklad, betonové bloky nebo podstavec).
 - Jednotka by neměla být k budově pevně připojená, aby nedocházelo k přenosu vibrací.
 - Minimální výška nad zemí (200 mm), aby byla zajištěna pozice nad vodou, ledem a sněhem.
 - Základ s kovovým rámem, který umožní správné vypouštění kondenzátu.

Důležité

i

 Šířka podstavce nesmí být větší než šířka venkovní jednotky.
 Odvod kondenzátu musí být pravidelně čištěn, aby nedošlo k jakémukoliv ucpání.

6.3.3 Výběr umístění protihlukové clony



6.3.4 Výběr umístění pro venkovní jednotku ve studených a sněžných oblastech

Vítr a sníh mohou výrazně snížit výkon venkovní jednotky. Umístění venkovní jednotky musí splňovat následující podmínky.



MW-6000252-2

35

- 1. Venkovní jednotku instalujte dostatečně vysoko nad zemí, aby byl zajištěn správný odvod kondenzátu.
- 2. Ujistěte se, že podklad splňuje následující specifikace:

Specifikace	Důvod
Maximální šířka odpovídá šířce venkovní jednotky.	Na základně by se neměl hromadit sníh.
Výška alespoň o 200 mm vyšší než průměrná hloubka sněho- vé pokrývky.	Zajistíte tak ochranu výparníku před sněhem a zamezíte vzni- ku námrazy v průběhu odmrazování.
Umístění co nejdále od průjezdné komunikace.	Uvolněný kondenzát může zmrznout, a představuje tak poten- ciální riziko (náledí).

 Pokud klesne venkovní teplota pod nulu, proveďte potřebná opatření, aby byla zaručena ochrana proti zamrznutí odvodňovacích potrubí.

 Venkovní jednotky umístěte vedle sebe, ne nad sebe, aby nedocházelo k zamrznutí kondenzátu ze spodní jednotky.

6.3.5 Instalace venkovní jednotky

Obr.32



- 1. Pro odvod kondenzátu připravte kamenné lože.
- Připravte betonové příčné nosníky na stabilním podkladu bez pevného připojení k budově, které unesou hmotnost venkovní jednotky.
- 3. Nainstalujte antivibrační podstavce (nejsou součástí dodávky).
- 4. Připevněte venkovní jednotku k antivibračním podstavcům.

Důležité

 Duležite Mezi zemí a dolní části venkovní jednotky ponechejte výšku minimálně 200 mm, aby nedocházelo k mrznutí kondenzátu v blízkosti venkovní jednotky.

6.3.6 Odstranění ochrany z venkovní jednotky

Obr.33



Venkovní jednotka je balena s ochranou pro dopravu. Tuto ochranu je třeba odstranit, aby byl zajištěn akustický komfort a správná funkce venkovní jednotky.

- Odstraňte krycí desku z žebrové kazety umístěné v zadní části venkovní jednotky.
- 2. Zkontrolujte stav lamel.

6.3.7 Demontujte přepravní podpěru z kompresoru pro venkovní jednotky AURIGA 12 M-A, AURIGA 12 T-A, AURIGA 16 M-A, AURIGA 16 T-A

Přepravní podpěra je umístěna pod kompresorem. Tuto ochranu je třeba odstranit, aby byl zajištěn akustický komfort a správná funkce venkovní jednotky.

- 1. Sejměte horní kryt.
- 2. Sejměte přední kryt.


Obr.35



- 3. Odstraňte podpěru kompresoru pro dopravu.
- 4. Nainstalujte zpět přední kryty.

6.4 Umístění vnitřního modulu

6.4.1 Výběr umístění vnitřní jednotky



Zvolte ideální umístění vnitřní jednotky, které zaručuje bezpečnost a přístupnost v případě údržby.

Upozornění

Vnitřní modul musí být nainstalován v místě chráněném před mrazem.

- 1. Podle dodané volitelné výbavy zajistěte, aby byl dostatečný prostor okolo vnitřní jednotky.
 - ⇒ Tento prostor zajišťuje dobrou přístupnost pro provádění údržby.
- Nainstalujte vnitřní jednotku na pevný a stabilní nosnou konstrukci.
 ⇒ Konstrukce musí být schopna unést hmotnost vnitřní jednotky naplněné vodou a vybavené různým příslušenstvím.
- Vnitřní jednotku instalujte co nejblíže k odběrným místům teplé vody a zásobníku.
 - Omezení délky potrubí sníží energetické ztráty a zkrátí čekání na horkou vodu u odběrných míst na minimum. V případě potřeby proveďte instalaci cirkulační smyčky systému teplé vody.

6.4.2 Instalace do skříně na stěnu

Vnitřní jednotku lze nainstalovat do skříně.



6.4.3 Upevnění vnitřní jednotky ke stěně

Obr.38



Vnitřní jednotka musí být zajištěna ke stěně, která je schopná udržet její hmotnost. Při manipulaci s vnitřní jednotkou se nesmí jednotka držet za přípojky.

1. Vyvrtejte dva otvory o průměru 10 mm.

Důležité i

Na montážní liště jsou k dispozici otvory navíc pro případ, že jeden nebo druhý ze standardních polohovacích otvorů brání správnému umístění hmoždinky.

- 2. Vložte hmoždinky.
- 3. Montážní lištu upevněte na stěnu pomocí dodaných šestihranných šroubů. Zařízení vyrovnejte pomocí vodováhy.

MW-3001007-1

- 1. Dodržte celkové rozměry (včetně závěsů) 564 × 580 mm.
- 2. Dodržte rozměry ventilačního otvoru uvedené na protilehlé straně.

Obr.39



4. Vnitřní jednotku pevně zavěste na připevněnou montážní lištu.



- Použijte vhodné zvedací zařízení.
- 5. Vnitřní jednotku opatrně usaďte.

6.5 Hydraulická připojení

6.5.1 Zvláštní opatření pro připojení topného okruhu

Hydraulická výhybka (HVDT)

Upozornění Přidržte přípojku u vnitřní jednotky pomocí klíče, aby se zabránilo zkroucení trubky uvnitř zařízení.
Upozornění Hydraulické zapojení systému musí zajistit stálý minimální průtok:
 Pokud topný okruh obsahuje otopná tělesa, namontujte přepouštěcí ventil mezi výstupní a vratné potrubí vnitřní jednotky a topného okruhu. Jinak ponechejte jeden topný okruh bez termostatického a/nebo elektromagnetického ventilu. Mezi vnitřní jednotku a topný okruh namontujte vypouštěcí ventily.
 Při připojování vždy dodržte platné místní normy a směrnice. Zajistěte, aby se těsnicí prvky EPDM nedostaly do styku s látkami obsahujícími minerální olej. Produkty obsahující minerální oleje způsobí trvalé vážné poškození materiálu, čímž ztratí své těsnicí vlastnosti. Při použití komponentů z kompozitních materiálů (například polyethylenové spojovací potrubí nebo pružné hadice) doporučujeme komponenty s antioxidační bariérou.

V závislosti na výkonu venkovní jednotky je nutné mezi vnitřní jednotku a topný okruh nainstalovat hydraulickou výhybku pro kompenzaci poklesů tlaku v systému.

6.5.2

Tab.25

	AURIGA 4	AURIGA 6	AURIGA 8	AURIGA 10	AURIGA 12	AURIGA 12	AURIGA 16	AURIGA 16
	M-A	M-A	M-A	M-A	M-A	T-A	M-A	T-A
35 °C aplika- ce podlahové- ho vytápění	není vyža- dováno	není vyža- dováno	není vyža- dováno	není vyža- dováno	povinně	povinně	povinně	povinně
Použití pro 45 °C – kon- vekční ventilá- tor	není vyža- dováno	není vyža- dováno	není vyža- dováno	není vyža- dováno	povinně	povinně	povinně	povinně
55 °C aplika-	není vyža-	není vyža-	není vyža-	není vyža-	není vyža-	není vyža-	není vyža-	není vyža-
ce radiátorů	dováno	dováno	dováno	dováno	dováno	dováno	dováno	dováno

6.5.3 Minimální objem vody

Objem vody v systému musí být dostatečný, aby se zabránilo provozu s krátkými cykly a umožnilo optimální rozmrazování.

Pokud objem vody v systému neodpovídá minimálnímu objemu vody pro úspěšný defrost, je nutné instalovat akumulační zásobník s dodatečným objemem.



Důležité

Minimální objem cirkulující vody musí být dodržen, když jsou všechny ventily zavřené.

Tab.26 35 °C – aplikace podlahového vytápění

	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Objem vody vnitřní a venkovní jednotky (I)	3,86	3,86	4,14	4,14	4,48	4,48	4,48	4,48
Minimální objem do- plňované vody (l)	28	34	40	44	48	48	56	56

Tab.27 45 °C aplikace radiátorů s nízkou teplotou nebo konvektorů s ventilátorem

	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Objem vody vnitřní a venkovní jednotky (I)	3,86	3,86	4,14	4,14	4,48	4,48	4,48	4,48
Minimální objem do- plňované vody (I)	14	18	22	25	35	35	36	36

Tab.28 55 °C aplikace radiátorů s nízkou teplotou

	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Objem vody vnitřní a venkovní jednotky (I)	3,86	3,86	4,14	4,14	4,48	4,48	4,48	4,48
Minimální objem do- plňované vody (l)	13	14	25	26	46	46	49	49

6.5.4 Objem expanzní nádoby

Objem expanzní nádoby musí odpovídat objemu vody v okruhu s ohledem na maximální teplotu v režimu vytápění.

Pokud objem expanzních nádob integrovaných ve venkovní jednotce (8 litrů) a vnitřní jednotce (8 litrů) (pouze pro verze SYSMGR AURIGA WH-E) není dostatečný, přidejte do topného okruhu externí nádobu.

Statická výška	Tlak vzduchu	Objem instalace (I)								
	v expanzní nádobě	75	100	125	150	175	200	225	250	
		Objem expanzní nádoby (I)								
5 m	0,1 MPa (1 bar)	7	7	8	8	8	9	9	9	
10 m	0,13 MPa (1,3 bar)	7	8	8	9	9	10	10	11	
15 m	0,18 MPa (1,8 bar)	10	10	11	11	12	13	13	14	

Tab.29 Instalace typu podlahového vytápění: maximální teplota 40 °C

Tab.30 Instalace s radiátory: maximální teplota 70 °C

Statická výška	Tlak vzduchu	Objem instalace (I)							
	v expanzní nádobě	75	100	125	150	175	200	225	250
		Objem expanzní nádoby (I)							
5 m	0,1 MPa (1 bar)	8	9	10	11	12	13	14	15
10 m	0,13 MPa (1,3 bar)	9	11	12	13	14	15	16	17
15 m	0,18 MPa (1,8 bar)	12	13	15	16	18	19	21	22

6.5.5 Úprava potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou

Zohledněním vnitřního průměru potrubí a počtu kolen mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou omezí poklesy tlaku a zaručí se optimální výkonnost.

1. Identifikujte výkon venkovní jednotky pomocí výrobního štítku.

2. Dodržujte doporučení pro potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

Tab.31

	AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A	AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Minimální vnitřní průměr trubek	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Počet ohybů, maximálně 90°	8	8	8	8	8	8	8	8

6.5.6 Možná připojení

Obr.40



Důležité

Připojte volitelné příslušenství před umístěním vnitřní jednotky do konečné polohy.

Když připojujete topný okruh, podržte přípojku na konci vnitřní jednotky pomocí trubkového klíče, aby nedošlo ke zkroucení trubky uvnitř zařízení.

Aby byla zajištěna údržba a přístup k jednotlivým komponentům ve vnitřní jednotce, bylo hydraulické potrubí navrženo s tímto ohledem. Toto bylo vyžadováno a realizováno. Navržená koncepce potrubí zaručuje těsnost výrobku.

Obr.41



- 2 Termostatický směšovací ventil
- 3 Pojistná jednotka
- 4 Směšovací ventil
- 5 Přepínací ventil topení / TV
- 6 Uzavírací ventily
- 7 Automaticky vypouštěcí protimrazové ventily

- 9 Oběhové čerpadlo
- 10 Vypouštěcí ventily
- Okruh A (Zone 1) Α Okruh B (Zone 2) В
- C Okruh C (Zone 3)



Důležité

Za hydraulickou výhybku instalujte jedno čerpadlo topného okruhu na každý topný okruh.



Důležité

Abyste zabránili riziku kondenzace při použití funkce chlazení, nainstalujte na instalaci potřebnou ochranu.

Tab.32

Okruh		Požadavky na přípojky
A Přímý topný okruh	Radiátory	 Nainstalujte dva uzavírací ventily. Je-li požadována externí expanzní nádoba, umístěte ji mezi vnitřní jednotku a uzavírací ventily. Do nejvyššího bodu topného okruhu instalujte automatický odvzdušňovací ventil. Podle potřeby nainstalujte hydraulickou výhybku. Jsou-li všechny radiátory opatřeny termostatickými ventily, pro zajištění průtoku nainstalujte tlakově ovládaný přepouštěcí ventil. V případě standardních ventilů nechte jeden radiátor trvale otevřený, aby mohla voda cirkulovat a byl zajištěn minimální průtok.
	Podlahové vytá- pění	 Nainstalujte dva uzavírací ventily. Je-li požadována externí expanzní nádoba, umístěte ji mezi vnitřní jednotku a uzavírací ventily. Do nejvyššího bodu topného okruhu instalujte automatický odvzdušňovací ventil. Připojte bezpečnostní termostat k desce s tištěnými spoji EHC–10. Pokud podlahové vytápění zahrnuje také funkci chlazení, doporučujeme připojit: buď čidlo pro detekci kondenzátu nebo detektor vzniku kondenzátu 0–10 V.
B Přímý topný okruh		Upozornění V případě okruhu s radiátory osazenými termostatickými ventily na- instalujte přepouštěcí ventil pro zajištění průtoku.
	Tradiatory	 Nainstalujte dva uzavírací ventily. Je-li požadována externí expanzní nádoba, umístěte ji mezi vnitřní jednotku a uzavírací ventily. Do nejvyššího bodu topného okruhu instalujte automatický odvzdušňovací ventil. Nainstalujte rozdělovač/sběrač pro 2/3 okruhy. Jsou-li všechny radiátory opatřeny termostatickými ventily, pro zajištění průtoku nainstalujte tlakově ovládaný přepouštěcí ventil. V případě standardních ventilů nechte jeden radiátor trvale otevřený, aby mohla voda cirkulovat a byl zajištěn minimální průtok.
C Směšovaný okruh		Upozornění V případě okruhu s radiátory osazenými termostatickými ventily na- instalujte přepouštěcí ventil pro zajištění průtoku.
		 Do nejvyššího bodu topného okruhu instalujte automatický odvzdušňovací ventil. Nainstalujte dva uzavírací ventily. Nainstalujte sadu SCB-17B řídicí desky s tištěnými spoji. Nainstalujte sadu druhého okruhu se směšovacím ventilem. Jsou-li všechny radiátory opatřeny termostatickými ventily, pro zajištění průtoku na- instalujte tlakově ovládaný přepouštěcí ventil. V případě standardních ventilů nechte jeden radiátor trvale otevřený, aby mohla vo- da cirkulovat a byl zajištěn minimální průtok.
	Podlahové vytá- pění	 Do nejvyššího bodu topného okruhu instalujte automatický odvzdušňovací ventil. Nainstalujte dva uzavírací ventily. Nainstalujte sadu SCB-17B řídicí desky s tištěnými spoji. Nainstalujte sadu druhého okruhu se směšovacím ventilem. Připojte bezpečnostní termostat k desce s tištěnými spoji SCB-17B.
Venkovní jednotka	·	 Průměr potrubí přizpůsobte výkonu venkovní jednotky. Pro průměry trubek větší než 20 mm použijte adaptér R1" – R1" 1/4. Musí být nainstalovány dva automaticky vypouštěcí protimrazové ventily. Izolujte potrubí s izolací o tloušťce nejméně 20 mm a s maximální tepelnou vodivostí 0,033 W/(m.K).

Okruh	Požadavky na přípojky
Teplá voda	 Na výstup TV nainstalujte omezovací zařízení teploty, například termostatický směšovací ventil vody (není součástí dodávky). Do okruhu vždy nainstalujte expanzní nádobu vhodné velikosti, aby byl zásobník teplé vody chráněn před tlakovými rázy. Nainstalujte sadu přepínacího ventilu pro vytápění/TV + teplotní čidlo TV.
	Důležité Jmenovitý tepelný výkon kotle dohřevu nesmí překročit čtyřnásobek jmenovitého tepelného výkonu venkovní jednotky.
Kotel donrevu	Pro zaručení optimální funkce kotle dohřevu musí být průtok v kotli vždy větší než průtok v topném systému.
	 Nainstalujte filtr na výstup z kotle. Na potrubí náběhu kotle nainstalujte zpětný ventil. Pokud zařízení není vybaveno tlakovým manometrem, nainstalujte jej.



Viz také Dodržujte maximální délky potrubí mezi vnitřní jednotkou

a venkovní jednotkou, stránka 33

6.5.7 Ochrana venkovní jednotky proti mrazu

Při běžném provozu jsou venkovní jednotka, vnitřní jednotka a topný okruh chráněny před mrazem.

Pro ochranu venkovní jednotky při dlouhodobých výpadcích proudu a venkovních teplotách pod nulou je třeba nainstalovat následující řešení:

Řešení s automatickým vypouštěním

Instalace dvou automaticky vypouštěcích protimrazových ventilů na náběhu a zpátečce topného okruhu co nejblíže venkovní jednotce, mimo budovu.

Automatiky vypouštěcí ventily proti zamrznutí musí mít následující specifikace:

- Otevření ventilů při teplotě topné vody +3 °C nebo nižší
- Dostatečný průtok pro vypuštění instalace předtím, než může zamrznout
- Wiz Náv

Návod k instalaci automatických vypouštěcích protimrazových ventilů

Řešení automatického vypouštění musí být vybaveno dvěma uzavíracími ventily a dvěma vypouštěcími ventily, které slouží k vypouštění venkovní části topného okruhu.

- a Automatický vypouštěcí protimrazový ventil
- b Uzavírací ventil
- c Vypouštěcí ventil



V případě delšího výpadku proudu je nutné ruční vypouštění.

Viz také

Dlouhodobý výpadek proudu v zimě, stránka 151

6.5.8 Instalace zásobníku TV

Lze připojit zásobník TV k vnitřní jednotce:

1. Zvolte zásobník TV s teplosměnným povrchem alespoň 1,7 m².

Obr.42



2. Pro připojení použijte externí trojcestný ventil.

okyny pro zásobník TV

6.5.9 Připojení odtoku kondenzátu



K vypuštění kondenzátu je nutné použít hadici náležitých rozměrů (není součástí příslušenství)

- 1. Připojte hadici k ústí umístěnému pod vnitřní jednotkou.
- 2. Odtokovou hadici připojte k odpadnímu potrubí.



Odtok kondenzátu nesmí být blokován.

6.6 Přístup k řídicím deskám a připojovací svorkovnici



- 1. Odšroubováním a silným tahem nahoru odstraňte přední kryt
- 2. Demontujte držák řídicí desky.





3. Otočte držák elektronické desky (PCB) pro vedení kabelů a vytvoření připojení.

6.7 Elektrické zapojení

6.7.1 Kontrola a příprava elektrické instalace





Upozornění

Práce na elektrické části instalace smí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci.

- Před jakýmkoli elektrickým připojováním vždy vypněte elektrickou instalaci.
- 2. Při výběru kabelů a jističů dodržujte požadavky platných norem.
- Zkontrolujte elektrické parametry dostupného síťového zdroje a porovnejte je s údaji uvedenými na výrobních štítcích zařízení. Elektrické parametry musí být kompatibilní.
- 4. Prostudujte si a dodržujte pokyny v návodu a schémata elektrického zapojení dodávaná se zařízením.
- 5. Zvolte kabely použité pro různá připojení. Průřezy kabelů musí:
 - Splnění potřeb instalace
 - Splnění platných norem pro odolání maximálnímu proudu venkovní jednotky
 - · Zohlednění vzdálenost mezi zařízeními a elektrickým panelem
 - Zohlednění systému uzemnění
- 6. Pro napájení venkovní jednotky "inverter" použijte proudový chránič (RCD) kompatibilní pro vysoké harmonické.

Tab.33

Typ elektrického na- pájení	Zařízení pro ochranu proti zbytkovému pro- udu (RCD)	Síťové elektrické na- pájení
Jednofázové zapoje- ní	Тур В	230 V (+6 % / -10 %) 50 Hz
Třífázové provedení ⁽¹⁾	Тур В	400 V (+6 % / −10 %) 50 Hz
(1) Třífázové modely m	nusí být vždy vybaveny nul	ovým vodičem.

- Zařízení napájejte obvodem s vícepólovým spínačem se vzdáleností rozepnutých kontaktů větší než 3 mm. Instalace musí být vybavena hlavním vypínačem.
- Před jakýmkoli elektrickým připojováním zkontrolujte soulad s ochranným zemněním.

6.7.2 Připojení elektrických okruhů

2 x 0.35 mm² EH(< 30 m **Tout** Π Backup 3 x 0,75 mm² shielded 3kW / 230 V~ < 30 m L1 L2 L3 D3 N 🕒 3 x 6 mm² DISJ DIFF DIFF DISJ Ð 0 0 00 3-6kW / 230 V-Ø L2 L3 D3 N 🕒 00 00 230V Typ A **230V** Typ A Typ C ~ 30 mA 10A Typ C 32A 3 x 6 mm² 5 30 mA 30 mA 400V Typ A Тур С 3 x 1.5 mm² 3N~ 30 mA 16A 3-6kW / 400 V 3N~ \square L2 L3 D3 N 5 x 2.5 mm² 230 V~ 400 V 3N~ DISJ DIFF 0 0 L2 L3 N AB 00 00 230V~ 230V~ 4/6/8/10 kW : < 19m : 3 x 2.5 mm² 4/6/8/10 kW : Typ B Typ C 30 mA 20A > 19m : 3 x 4 mm² 12/16 kW : < 28m : 3 x 6 mm² 12/16 kW: Тур В Тур С BUS > 28m : 3 x 10 mm² 30 mA 32A 400V 3N~ 400V 3N~ 12/16 kW : Typ B Typ C 30 mA 16A 12/16 kW : 5 x 2.5 mm² MW-6070631-1

Obr.47 SYSMGR AURIGA WH-E s topnou spirálou 3-6 kW

Průřezy kabelů jsou pouze orientační.

Důležité

i

Použijte stíněný kabel pro BUS připojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou, aby nedocházelo ke komunikačním problémům.

Dohřev	Připojení svorkovnice pro elektrickou topnou spirálu	u stír	něná	Stíněný kabel pro připojení k venkovní jednotce
Datová sběrnice	Sběrnice připojení venkovní jednotk	y 1	Γout XYE	Svorkovnice čidla venkovní teploty Svorkovnice pro připojení k venkovní
DIFF EHC	Proudový chránič (RCD) Elektronická deska EHC–10 vnitřní jednotky			jednotce
		Viz také Připojení kotle dobi	ŕevu	stránka 53

6.7.3 Vedení kabelů k vnitřní jednotce



Obr.49

6.7.4 Připojení vnitřního modulu k napájení

Obr.50



Napájení vnitřní jednotky není předem zapojeno ve výrobním závodě.

- 1. Veďte napájecí kabel do kabelového žlabu určeného pro silové kabely 230 V.
- Abyste předešli zasažení elektrickým proudem, ujistěte se, že délka vodičů mezi kabelovými svorkami a svorkovnicemi je taková, aby aktivní vodiče byly vystaveny napětí dříve než uzemňovací vodič.

Důležité

Důležité

230/400 V.

i

i

Dodávány jsou kabelové svorky s uchycením "do stromečku" (dendritická struktura), Lze je použít k seskupení kabelů podle napětí na výstupu vnitřní jednotky.

Kabely čidel 0-40 V by měly být odděleně od kabelů okruhu



- Připojte kabel ke svorkovnici tak, jak je zobrazeno na obrázku. Stisknutím tlačítka správně zasuňte vodič do konektoru a zajistěte jej.
 - L Fáze
 - N Nulový vodič
- 🕀 Uzemnění



Důležité

Délka odizolování: mezi 10 a 12 mm.



Nebezpečí

Uzemňovací kabel musí být o 10 mm delší než kabely N a L.

6.7.5 Připojení venkovní jednotky k napájení





8 -16 kW





- L Fáze
- L1 Fáze
- L2 Fáze
- L3 Fáze
- N Nulový vodič
- 🕂 Uzemnění

V souladu s platnými normami lze použít fázi 230 V na třífázovém elektrickém panelu.

Elektrické připojení venkovní jednotky musí být realizováno vyhrazeným okruhem. Před připojením zkontrolujte vhodnost průřezu kabelu a jističe na elektrickém panelu.

- 1. Sejměte servisní kryt.
- 2. Připojte vodiče na příslušné svorky.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zajistěte, aby délka vodičů mezi kabelovou svorkou a svorkovnicemi byla taková, že aktivní vodiče budou vystaveny tahu dříve než uzemňovací vodič.



MW-6070580-2

Nebezpečí

Uzemňovací kabel musí být o 10 mm delší než kabely N a L.

- 4. Veďte kabel do kabelové svorky.
- 5. Upravte délku kabelu.
- 6. Šrouby řádně utáhněte.
- 7. Namontujte servisní kryt zpět.

6.7.6 Připojení venkovní jednotky k vnitřní jednotce





stíněná Stíněný kabel pro připojení k venkovní jednotce

- 1. Sejměte servisní kryt z venkovní jednotky.
- Připojte stíněný kabel sběrnice BUS (minimální průměr: 3 × 0,75 mm²) mezi svorkovnicí X/Y/E venkovní jednotky a svorkovnicí X/Y/E vnitřní jednotky.
- Vložte stíněný kabel datové sběrnice do zemnicího připojení na vnitřní jednotce.
- 4. Upravte délku kabelu. Utáhněte šrouby a zajistěte kabel.
- 5. Připojte stínění k přípojce uzemnění ve venkovní jednotce.
- 6. Vraťte servisní panel venkovní jednotky na místo.

6.7.7 Instalace a připojení čidla venkovní teploty AF60



Připojení čidla venkovní teploty je povinné, aby byl zajištěn správný provoz zařízení.

- 1. Zvolte doporučené umístění pro čidlo venkovní teploty.
- Upevněte dvě hmoždinky (průměr 6 mm) dodávané s čidlem venkovní teploty.
- 3. Přišroubujte čidlo dodanými šrouby (průměr 4 mm).
- 4. Připojte kabel k čidlu venkovní teploty.

Doporučené umístění

Umístěte čidlo venkovní teploty do polohy, která splňuje následující vlastnosti:

• Na fasádě vytápěné budovy, pokud možno na severní straně.

- Přibližně v polovině výšky vytápěné budovy
- Vystaveno změnám počasí
- Mimo přímé sluneční záření.
- Snadno přístupné místo.

Obr.55



- 1 Optimální umístění
- 2 Možné umístění
- H Výška obytného prostoru řízeného venkovním čidlem



Z Obytný prostor řízený venkovním čidlem

Nevhodná místa

Neumísťujte čidlo venkovní teploty na místo s následujícími vlastnostmi:

- za zakrývající částí budovy (balkon, převislá střecha atd.);
- v blízkosti rušivého zdroje tepla (slunce, komín, větrací mřížka, proudění vzduchu z venkovní jednotky atd.).

Obr.56





MW-3000014-2

- Připojení čidla venkovní teploty
- Použijte kabel s minimálním průřezem 2 × 0,35 mm² a maximální délkou 30 metrů.
- 2. Připojte čidlo venkovní teploty ke vstupu **Tout** na konektoru **X28** pro kotlovou automatiku **EHC–10** na vnitřní jednotce.

Připojením dohřevu je zaručen uživatelský komfort a bezpečnost tepelného čerpadla. Není-li připojen žádný dohřev, nelze zajistit komfortní přípravu a ochranu zařízení před mrazem.

V závislosti na modelu vnitřní jednotky může jako dohřev posloužit kotel dohřevu nebo vestavěný elektrokotel.



6.7.8 Připojení dohřevu



Důležité

i

1.

Jmenovitý tepelný výkon kotle dohřevu nesmí překročit čtyřnásobek jmenovitého tepelného výkonu venkovní jednotky.

Připojení kotle dohřevu OpenTherm

- 1. Připojte kotel dohřevu ke svorkovnici X31 na hlavní elektronické desce EHC-10.
- 2. Připojte kabel ke vstupu kotle OpenTherm jako čidlo teploty prostoru OpenTherm.
- 3. Připojte čerpadla, teplotní čidla a ventily okruhu k vnitřní jednotce.



Kotel dohřevu je připojen k hlavní desce s tištěnými spoji **EHC–10** vnitřní jednotky:

Nepřipojujte nic k X4

)br.59		
		1
	¢	
		ON/OFF
EHC		
	MW-6070667-1	

Umístění čerpadla	Připojení, která se mají provést
Čerpadlo vně kotle dohřevu	Připojte čerpadlo kotle dohřevu
	k X4.

2. Připojte beznapěťový kontakt ON/OFF k X5.

⇒ Tento beznapěťový kontakt ovládá aktivaci a deaktivaci kotle dohřevu.

3. Připojte čerpadla, teplotní čidla a ventily okruhu k vnitřní jednotce.

Připojení 0–10 V kotle dohřevu

Čerpadlo uvnitř kotle dohřevu

- 1. Připojte kotel ke svorkovnici 0-10 na SCB-01 desce s tištěnými spoji.
- 2. Připojte čerpadla, teplotní čidla a ventily okruhu k vnitřní jednotce.

Viz také

-705070567-

Konfigurace řízení pro 0–10V záložní kotel, stránka 65

Obr.60

(



6.7.10 Připojení napájení vestavěného elektrokotle



Vestavěný elektrokotel má své vlastní napájení se samostatným jističem. Elektrokotel lze připojit pomocí jednofázového nebo třífázového napájení. Pro jednofázové napájení můžete použit fázi 230 V z třífázové svorkovnice v souladu s platnými normami.

 Maximální výkon elektrokotle zvolte podle velikosti vytápěného prostoru a energetické účinnosti obydlí: 3 kW při jednofázovém připojení (pro ČR nepoužívat); v rozsahu od 3 do 6 kW při třífázovém připojení.

Obr.62



- L1 Fáze 1
- L2 Fáze 2
- L3 Fáze 3
- N Nulový vodič
- 🕀 Uzemnění

Elektrokotel je spínán ve 2 výkonových stupních, nastavení viz tabulka.

- Minimální výkon u topného tělesa je stupeň 1. Používá se v případě, pokud pro zvýšení teploty topného okruhu nebo teplé vody je dostatečný malý výkon dohřevu.
- Maximální výkon používá u topného tělesa stupeň 1 a přidává stupeň 2. Stupeň 2 pracuje pouze ve spojení se stupněm 1. Používá se, pokud stupeň 1 nestačí zvýšit teplotu topného okruhu nebo teplé vody, např. v režimu ochrany proti bakteriím Legionella.
- 2. V závislosti na požadovaném připojení případně namontujte můstek.

Tab.34 Napájení přemostění a elektrického topného tělesa

Režim elektrického na- pájení	Maximální výkon = stu- peň 1 + stupeň 2	Stupeň 1: minimální vý- kon	Stupeň 2	Zkratovací spojka urče- ná k instalaci
Jednofázová jednotka	3 kW	3 kW	0 kW	Neinstalujte zkratovací spojku.
	6 kW	3 kW	3 kW	Nasaďte zkratovací spojku.
Třífázové	6 kW	3 kW	3 kW	Neinstalujte zkratovací spojku.



Důležité

Zkratovací spojka je uložena v sáčku připevněnému ke svorkovnici rozvodu elektrického panelu.

 Veďte napájecí kabely topného tělesa do kabelového žlabu určeného pro silové kabely 230/400 V.

4. Připojte napájecí kabely. V případě potřeby je možné připojit elektrokotel k jedné ze tří fází třífázové instalace.





Nebezpečí Uzemňovací kabel musí být o 10 mm delší než kabely N a L.

6.7.11 Připojení čerpadla topného okruhu za hydraulickou výhybkou

Obr.63 X25 X26 EHC Х1 X15 X24 SCB-17B FUSE X1 X2 X3 IC IB OC ×с ωc MW-6070571-1





Hydraulické vyvážení topných okruhů lze provést pomocí kompatibilního čerpadla topného okruhu.

Připojení čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto

Čerpadlo topného okruhu zapnuto/vypnuto je připojeno k elektronické desce pro topný okruh, ve kterém je nainstalováno.

- 1. Identifikujte topný okruh, kde je nainstalováno čerpadlo topného okruhu.
- 2. Připojte čerpadlo topného okruhu.

Topný okruh	Svorkovnice
A – okruh A (Zone 1)	X26 na elektronické desce EHC– 10
B – okruh B (Zone 2)	X1 na elektronické desce SCB-17B
C – okruh C (Zone 3)	X2 na elektronické desce SCB-17B

Viz také

Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto, stránka 67

Připojení LIN čerpadla topného okruhu

LIN čerpadlo topného okruhu je připojeno na napájení 230 V a k signální svorkovnici.

Lze nainstalovat pouze čerpadlo topného okruhu LIN za hydraulickou výhybku, do okruhu A (Zone 1) a řídit pomocí elektronické desky EHC-10.

- 1. Připojte připojovací kabel dodávaný jako příslušenství pro čerpadlo topného okruhu A (Zone 1) ke svorkovnici X20 na elektronické desce EHC-10.
- 2. Připojte čerpadlo topného okruhu ke svorkovnici napájení na vnitřní jednotce.

Viz také \square

Konfigurace čerpadla topného okruhu LIN, stránka 67

6.7.12 Připojení příslušenství







Připojením elektroměru k napájení venkovní jednotky můžete přesně měřit

spotřebovanou elektrickou energii. · Neinstalujte elektroměr na napájení topných těles.

- Neinstalujte elektroměr na napájení vnitřní jednotky.
- 1. Zvolte standardní pulzní elektroměr EN 62053-31.
- 2. Připojte elektroměr k napájením venkovní jednotky a měřte spotřebu elektřiny.

Napájení venkovní jednotky	Typ připojovaného elektroměru
Jednofázová jednotka	Jednofázová jednotka
Třífázové zapojení	Třífázové zapojení

- 3. Připojte výstup S0+/S0- elektroměru ke vstupu S0+/S0- na desce plošných spojů EHC-10 vnitřní jednotky pro počítání impulzů.
- 6.7.14 Kontrola elektrických připojení
- 1. Zkontrolujte připojení elektrického napájení k následujícím komponentům:
 - · Venkovní jednotka
 - Vnitřní jednotka
 - Vestavěný elektrokotel nebo kotel dohřevu, v závislosti na modelu
- 2. Při instalaci kotle dohřevu zkontrolujte propojení mezi kotlem dohřevu
- a vnitřní jednotkou:
 - Řízení záložního čerpadla kotle
 - Řízení požadavku na teplo nebo spouštění hořáku

- 3. Zkontrolujte kabel datové sběrnice mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou.
 - Stíněný kabel
 - Kabel oddělený od napájecích kabelů
 - Kabel správně připojený na obou stranách
- Zkontrolujte soulad použitých jističů a zařízení pro zbytkový proud (RCD);
 - Jistič a zařízení pro zbytkový proud (RCD) venkovní jednotky
 - Jistič vnitřní jednotky
 - Jistič topného prvku nebo kotle dohřevu v závislosti na modelu zařízení
- 5. Zkontrolujte umístění a připojení čidel:
 - Čidlo venkovní teploty
 - Čidlo teploty prostoru (pokud je součástí výbavy)
 - Čidlo výstupní teploty pro sekundární okruh (pokud je součástí výbavy)
- 6. Zkontrolujte připojení oběhových čerpadel.
- 7. Zkontrolujte připojení různého volitelného příslušenství.
- 8. Zkontrolujte, zda vodiče a svorky jsou náležitým způsobem dotaženy nebo připojeny ke svorkovnicím.
- 9. Zkontrolujte oddělení napájecích kabelů 230/400 V a kabelů pro bezpečné napětí.
- 10. Zkontrolujte zapojení havarijního bezpečnostního termostatu podlahového vytápění (je-li použit).
- 11. Zkontrolujte, zda jsou pro všechny kabely vycházející ze zařízení použity příchytky.

6.8 Propláchnutí topné soustavy

6.8.1	Propláchnutí nových instalací a instalací mladších 6 měsíců		
		Před plněním topného systému je nezbytné z instalace odstranit všechny nečistoty (měď, těsnění, pájecí pasta).	
		 Vyčistěte instalaci pomocí vhodného čisticího prostředku. Systém propláchněte trojnásobným množstvím vody obsaženým v celém systému. V případě potřeby zkontrolujte a vyčistěte filtry. 	
6.8.2	Propláchnutí stávající soustavy		
		Před plněním instalace topení je nezbytné odstranit všechny úsady kalu, které se nashromáždily během let v topném okruhu.	
		 Soustavu řádně odkalte. Instalaci propláchněte trojnásobným množstvím vody obsaženým v topném systému. V případě potřeby zkontrolujte a vyčistěte filtry. 	
6.9	Napuštění topné soustavy		
6.9.1	Specifikace topné vody		
		V mnoha případech lze otopnou soustavu s tepelným čerpadlem napustit	

normální vodou z vodovodního řádu bez úpravy.

- Před naplněním topné soustavy je třeba zkontrolovat kvalitu vody:
- Voda musí být čistá a bez usazenin a nesmí obsahovat cizí látky, jako jsou svařovací kuličky, částečky rzi, vodní kámen, bahno nebo jiné usazeniny
- · Voda musí splňovat specifikace uvedené v tabulce níže

Tab.35	Specifikace topné vody	/
--------	------------------------	---

Specifikace	Hodnota
Potenciál vodíku (pH)	7,5–9
Vodivost při 20 °C	< 500 µS/cm
Chloridy	Pod 50 mg/l
Ostatní součásti	Pod 1 mg/l
Celková tvrdost	20 °fH
	11,2 °dH
	2,0 mmol/l

V případě potřeby lze vodu z vodovodní sítě před naplněním instalace upravit.

Upozornění

Nepřidávejte žádné chemické přípravky do topné vody bez porady s odborníkem na úpravu vody. Například: nemrznoucí kapalina, změkčovač vody, přípravky pro zvýšení nebo snížení hodnoty pH, chemická aditiva nebo inhibitory proti korozi. Mohlo by dojít k poruše tepelného čerpadla a k poškození výměníku tepla.

Při nedodržení stanovených hodnot nebo při ztrátě jakékoli dokumentace jsou reklamace ze záruky vyloučeny.

6.9.2 Napuštění topného okruhu

Před naplněním topný systém důkladně propláchněte.

Důležité



 Použití glykolu pro naplnění topného okruhu je výslovně zakázáno.

- Použití glykolu v topném okruhu vede ke ztrátě záruky.
- 1. Naplňte instalaci tak, až se dosáhne tlaku 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2 bar).
- 2. Zkontrolujte, zda neuniká voda.
- Zcela odvzdušněte vnitřní modul a instalaci pro zajištění optimálního provozu.

6.10 Kontrola topného okruhu



- Zkontrolujte expanzní nádobu(y), jestli má(mají) dostatečný objem v závislosti na objemu vody v otopné soustavě.
- 2. Zkontrolujte tlak vzduchu v expanzní nádobě (expanzních nádobách).
- Zkontrolujte, zda má topný okruh dostatečnou hladinu vody. V případě potřeby doplňte vodou.
- 4. Zkontrolujte těsnost přípojek vody.
- Zkontrolujte, zda byl topný okruh dostatečně odvzdušněn. Použijte ruční odvzdušnění na potrubí náběhu k venkovní jednotce.
- Zkontrolujte, zda filtry nejsou zanesené. V případě potřeby je vyčistěte.
- 7. Zkontrolujte úroveň znečištění sběrače kondenzátu.
- 8. Zkontrolujte, zda voda protéká správným způsobem přes sifon.
- 9. Zkontrolujte, zda jsou otevřeny ventily a termostatické ventily radiátorů.
- Zkontrolujte, zda všechna regulační a zabezpečovací zařízení fungují právně.
- 11. Znovu odvzdušněte topný okruh.

12. Zkontrolujte tlak v topném okruhu.

Změřený tlak Pm	Opatření, která je třeba přijmout
Pm < 0,15 MPa (Pm < 1,5 bar)	Doplňte vodu.
0,15 MPa ≤ Pm ≤ 0,2 MPa	Není třeba provádět žádná opa-
(1,5 bar ≤ Pm ≤ 2 bar)	tření.
Pm > 0,2 MPa	Pro snížení tlaku vypusťte
(Pm > 2 bar)	z okruhu malé množství vody.

Uvedení do provozu 7

Všeobecně 7.1

Postup uvedení tepelného čerpadla do provozu se provádí:

- Při prvním použití
- Po delším odstavení

Při uvedení tepelného čerpadla do provozu je nutno překontrolovat různá nastavení a provést kontroly, které jsou zapotřebí pro naprosto bezpečné spuštění tepelného čerpadla.

7.2 Opatření před uvedením do provozu

Upozornění

Před uvedením do provozu musí následující kroky provést pouze kvalifikovaný odborný pracovník.

Upozornění

Tepelné čerpadlo musí být před zapnutím venkovní jednotky naplněno vodou, aby nedošlo k poškození čerpadla.

- 1. Zkontrolujte, zda byly odstraněny tři dopravní klíny pro venkovní jednotku.
- 2. Zavřete ventil na venkovní jednotce.
- 3. Znovu namontujte všechny panely, desky a kryty na vnitřní jednotku a venkovní jednotku.
- 4. Zkontrolujte jističe na elektrickém panelu:
 - Jistič venkovní jednotky
 - Jistič vnitřní jednotky
 - · Jistič pro elektrické topné těleso nebo kotel dohřevu v závislosti na typu instalace
- 5. Aktivujte spínač zap/vyp na vnitřní jednotce.
 - ⇒ Zobrazí se hlášení Vítejte.

7.3 Postup při uvedení do provozu bez chytrého telefonu



Uvedení do provozu smí provést pouze kvalifikovaný odborný pracovník.

- 1. Zvolte Země a jazyk.
- 2. Konfigurujte Datum a čas.
- 3. Nakonfigurujte funkci Letní čas.

Obr.69

Obr.70



Přístupová cesta

😑 > 🕷 Instalatér > Kód instalatéra 0012 > Pokročilé menu > Nastavení konfiguračního kódu > EHC–10

5. Pro uložení nastavení zvolte Potvrdit.

je kondenzátor chráněn během odmrazování.

6. Tepelné čerpadlo zahájí cyklus odvzdušňování.

Body pro kontrolu:

• Odečtěte teplotu náběhu.



Důležité

i

Jestliže je teplota náběhu nižší než 10 °C, místo venkovní jednotky se spustí dohřevy. Venkovní jednotka provede převzetí, když teplota náběhu dosáhne hodnoty 20 °C.

Pokud se na konci cyklu odvzdušňování nespustí tepelné čerpadlo,

zkontrolujte v uživatelském rozhraní teplotu náběhu. Pro umožnění

spuštění venkovní jednotky musí být teplota náběhu vyšší než 10 °C. Tím

7.4 Konfigurační čísla CN1 a CN2

Obr.71



Parametry CN1 a CN2 umožňují konfiguraci tepelného čerpadla podle výkonu venkovní jednotky a typu nainstalovaného dohřevu (elektrokotle nebo kotle dohřevu). Platí pouze hodnoty CN1 a CN2 uvedené na výrobním štítku.

MW-6070568-1

Tab.36 SYSMGR AURIGA WH-E model s topnou spirálou

Venkovní jednotka	CN1	CN2
AURIGA 4 M-A	15	1
AURIGA 6 M-A	17	1
AURIGA 8 M-A	19	1
AURIGA 10 M-A	21	1
AURIGA 12 M-A AURIGA 12 T-A	23	1
AURIGA 16 M-A AURIGA 16 T-A	25	1

Tab.37 SYSMGR AURIGA WH-H model s hydraulickým dohřevem

Venkovní jednotka	CN1	CN2
AURIGA 4 M-A	16	1
AURIGA 6 M-A	18	1
AURIGA 8 M-A	20	1
AURIGA 10 M-A	22	1
AURIGA 12 M-A	24	1
AURIGA 12 T-A		
AURIGA 16 M-A	26	1
AURIGA 16 T-A		

Viz také Výrobní štítky, stránka 24

7.5 Závěrečné pokyny pro uvedení do provozu

- 1. Zkontrolujte, zda následující komponenty instalace jsou správným způsobem zapojeny:
 - Oběhová čerpadla
 - Venkovní jednotka
 - Ohřívač elektrického dohřevu nebo kotel dohřevu v závislosti na typu instalace
- Zkontrolujte průtok v instalaci. Musí být vyšší než minimální povolená hodnota.
- Zkontrolujte nastavení zařízení pro omezení teploty, např. termostatického směšovacího ventilu (pro přípravu TV).
- 4. Vypněte tepelné čerpadlo a proveďte následující činnosti:
 - Asi po 10 minutách topný systém odvzdušněte.
 - Zkontrolujte hydraulický tlak na uživatelském rozhraní. V případě potřeby doplňte do topného systému vodu.
 - Zkontrolujte stupeň znečištění filtru (filtrů) umístěných jak v tepelném čerpadle, tak v instalaci. V případě potřeby filtr (filtry) vyčistěte.
- 5. Znovu spusťte tepelné čerpadlo.
- 6. Vysvětlete koncovému uživateli obsluhu instalace.
- 7. Předejte koncovému uživateli všechny návody k obsluze.

8 Nastavení

8.1 Přístup k úrovni Odborník

Obr.72

Některé parametry, které mohou ovlivnit provoz zařízení, jsou chráněny přístupovým kódem. Úpravy těchto parametrů může provádět pouze servisní technik.

Přístup k úrovni odborníka:

- 1. Stiskněte tlačítko 🗐, až se objeví obrazovka karuselu.
- 2. Zvolte **Instalatér**.

Obr.73



- 3. Zadejte kód 0012.
- Úroveň odborník je nyní aktivována. Všechny funkce a parametry jsou přístupné.

Neprovede-li se po dobu 30 minut žádná činnost, systém opustí úroveň Odborník automaticky.

8.2 Vyhledání parametru nebo měřené hodnoty

Pokud znáte kód parametru nebo měřené hodnoty, je nejsnadnější způsob pro přímý přístup k tomuto parametru či hodnotě použití funkce Vyhledat.

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová o	cesta	
⊜ > Q _{Vyl}	hledat	
		 Pokud se zobrazí výzva, zadejte přístupový kód v režimu Odborník (0012). Zadejte kód požadovaného parametru nebo měřené hodnoty pomocí knoflíku ⊙. Pro spuštění vyhledávání stiskněte tlačítko ⊙. ⇔ Zobrazí se měřená hodnota nebo parametr.
8.3 Zko	onfigurování topného okruhu	
8.3.1 Na	astavení funkce okruhu	
		Nastavte funkci okruhu podle hlavních částí topného okruhu.
		 Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.
Přístupová o	cesta	

😑 > 🕌 Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1 nebo Zone 2 nebo Zone 3 > Funkce okruhu (CP020)

Hodnota	Popis	Zone 1 EHC–10	Zone 2 SCB-17B	Zone 3 SCB-17B
Deaktivovat	Není připojen žádný okruh	x	x	x
Přímý	Přímý topný okruh, bez směšovacího ventilu	x	x	x
Směšovací okruh	Směšovací okruh Přímý topný okruh pro podlahové vytápění (Zone 1) Topný okruh se směšovacím ventilem (Zone 3)		není k di- spozici	x
Bazén	Ohřev bazénu	není k di- spozici	není k di- spozici	x
Vysoká teplota	Ohřev okruhu v létě, např. pro sušák ručníků	x	x	x
Konvektor s ventil.	Topný okruh s konvektory s ventilátorem	x	x	x
Zásobník TV	Ohřev zásobníku TV	není k di- spozici	x	x
Elektr. TV	Řízení elektrického topného tělesa v ohřívači vody	není k di- spozici	x	x
Časový program	Řízení elektrického okruhu podle časového programu	není k di- spozici	x	x
Technologický ohřev	Ohřev okruhu bez časového programu	není k di- spozici	x	x
(1) Přímý topný okru	h, bez směšovacího ventilu. Nastavení nutné pro chlazení s podlahový	m vytápěním.		

2. Vyberte hodnotu odpovídající vybranému typu okruhu:

8.3.2 Nastavení topné křivky

Topná křivka se nastavuje při uvádění instalace do provozu, termostatické ventily se v případě potřeby otevřou. V případě velkých ztrát z budovy je nutné upravit nárůst křivky v polovině sezóny a poté v polovině zimy v krocích po 0,1 každých 24 hodin (tepelná setrvačnost budovy).

Obr.74



1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
i > I Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1 nebo Zone 2 nebo Zone 3 > Topná křivka	

2. Nastavte následující parametry.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Topná křivka okruhu CP230 CP231 pro Zone 3	Nárůst topné křivky	 Okruh podlahového vytápění: nárůst mezi 0,4 a 0,7 Okruh radiátorů: nárůst přibl. 1,5
PatníTeplZónyKomfort CP210 CP211 pro Zone 3	Teplota v patním bodu křivky v komfortním reži- mu Je-li teplota v patním bodu křivky v komfortním režimu nastavena na 15 °C, pak se rovná Požadovaná prostorová teplota pro daný okruh CM190 . CM191 pro Zone 3	Výchozí hodnota: 15 °C = CM190 Výchozí hodnota: 15 °C = CM191 pro Zone 3
PatníTeplZónyÚtlum CP220 CP221 pro Zone 3	Teplota v patním bodu křivky v útlumovém reži- mu Je-li teplota v patním bodu křivky v komfortním režimu nastavena na 15 °C, pak se rovná potřeb- né žádané hodnotě teploty místnosti pro okruh CM190. CM191 pro Zone 3	Výchozí hodnota: 15 °C = CM190 Výchozí hodnota: 15 °C = CM191 pro Zone 3
MaxPožVýstTeplOkruh u CP000 CP001 pro Zone 3	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu Lze nastavit od 7 °C do 75 °C	75 °C

8.3.3 Konfigurace funkce chlazení

Režim chlazení se používá k snížení teploty ve zvolené zóně na hodnotu pod venkovní teplotou.

Chlazení zóny je možné pouze tehdy, je-li vybavena podlahovým vytápěním (parametr **Funkce okruhu** (CP020) je nastavený na **Směšovací okruh** nebo s jednotkami fancoil: parametr **Funkce okruhu** (CP020) nastavený na **Konvektor s ventil.**

1. Pro schválení funkce Chlazení použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta				
😑 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Tepeli	né čerpadlo >	Chlazení		
		~ ~ /	 	

 Pro umožnění chlazení topné zóny nakonfigurujte parametr **Režim** chlazení (AP028):

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Režim chlazení AP028	Konfigurace režimu chlazení	Akt. chlazení zap.

3. Pro nastavení teplot použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
⊫ > I Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1 nebo Zone 2 nebo Zone 3 > Všeobecné	

4. Nastavte žádanou hodnotu teploty pro chlazení v různých zónách.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Pož. výkon podl. ch. CP270 CP271 pro Zone 3	Požadovaná náběhová teplota pro podlahové chlazení	18(výchozí hodnota). Nastavte teplotu podle typu podlahy a úrovně vlhkosti.
Parametr pro podlaho- vé topení: Pož. výkon vent.chl. CP280 CP281 pro Zone 3	Požadovaná výstupní teplota chlazení pro konvektor s ventilátorem	7 °C(výchozí hodnota). Nastavte teplotu podle použitého konvektoru s ventilátorem.
Parametr pro okruh konvektorů s ventiláto- rem: PřepKontaktOTHchlaz CP690 CP691 pro Zone 3	Přepínací kontakt Opentherm v režimu chlazení pro požadavek na teplo daného okruhu	 Ne Ano Zkontrolujte nastavení podle použitého termosta- tu nebo čidla teploty prostoru.

5. Podle potřeby vynuťte chlazení nebo upravte teploty chlazení u okruhů Zone 1 a Zone 2 a Zone 3.



Vynucení chlazení, stránka 146

8.4 Zkonfigurování kotle dohřevu

Viz také

Připojení a konfigurace tepelného čerpadla, stránka 100

8.4.1 Konfigurace řízení pro 0-10V záložní kotel

Pro správnou funkci 0-10V řízení záložního kotle je třeba konfigurovat parametry Funkce 10V-PWM (EP028) a Zdroj 10V-PWM (EP029).

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

📾 > 👫 Instalatér > Nastavení instalace > SCB-01

2. Zkonfigurujte následující parametry:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce 10V-PWM EP028	Funkce výstupu 0–10 V	0–10 V 2 (Gr. GENI)
Zdroj 10V-PWM EP029	Zdrojový signál pro výstup 0–10 V	Požadovaný výkon



Viz také Připojení 0-10 V kotle dohřevu, stránka 53

8.4.2 Konfigurace hybridního provozního režimu pro kotel dohřevu.

Hybridní provozní režim je k dispozici pouze pro zařízení s kotlem dohřevu.

Hybridní funkce spočívá v automatickém přepnutí mezi tepelným čerpadlem a kotlem v závislosti na nákladech, spotřebě nebo emisích CO2 každého tepelného generátoru.

Obr.75 Vliv venkovních teplot a bivalence.



C COP: Topný faktor

- C_S Prahová hodnota COP: Jestliže topný faktor tepelného čerpadla je vyšší než prahová hodnota topného faktoru, přednost má tepelné čerpadlo. Jinak je povolen pouze dohřev kotlem. COP faktor tepelného čerpadla závisí na venkovní teplotě a na nastavené hodnotě teploty topné vody.
- T Venkovní teplota
- T₁ Parametr **Min. venk. T. TČ**(HP051): Minimální venkovní teplota, pod níž je kompresor tepelného čerpadla zastaven
- T₂ Parametr **Teplota bivalence** (HP000): Teplota bivalence. Nad bivalentním bodem se dohřev vypne: je povolena pouze funkce tepelného čerpadla.
- 1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Řízení energie

2. Proveďte konfiguraci hybridního režimu pro tepelné čerpadlo.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Hybridní režim	Volba hybridního režimu pro určení	Nastavte podle požadované optimaliza-
HP061	základu optimalizace hybridního	ce. Viz následující tabulku.
	systému	• HP první
		 Hybridní náklady
		 Primární energie
		 Hybrid CO₂

Hodnota parame- tru Hybridní režim (HP061)	Popis
HP první	Žádná optimalizace: Tepelné čerpadlo se vždy spouští první, bez ohledu na podmínky. V případě potřeby se dohřev kotle spustí poté.
Hybridní náklady	 Optimalizace nákladů na energii pro spotřebitele (tovární nastavení): Řídicí systém zvolí nejlevnější generátor podle topného faktoru tepelného čerpadla a podle nákladů na energii. Náklady špič. elekt. (HP062): Náklady špičkové sazby elektřiny Nákl. mimošpič. el. (HP063): Náklady mimošpičkové sazby elektřiny Cena plynu neb.oleje (HP064): Cena plynu za m³ nebo oleje za litr
Primární energie	Optimalizace spotřeby primární energie: Řídicí systém zvolí generátor, který spotřebuje nejmenší množství primární energie. Přepnutí mezi tepelným čerpadlem a kotlem nastane na prahové hodnotě topného faktoru Prahová účinnost (HP054).
Hybrid CO ₂	Optimalizace emisí CO ₂ : Řídicí systém zvolí generátor, který produkuje nejmenší množství CO ₂ .

3. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
😑 > 🙀 Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Záloha	

4.	Konfigurujte	parametry	tepelného	čerpadla.
----	--------------	-----------	-----------	-----------

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Teplota bivalence HP000	Teplota bivalence	5 °C
Hybridní režim HP061	Volba hybridního režimu pro určení základu optimalizace hybridního systému	Nastavte podle požadované optimaliza- ce. Viz následující tabulku. • HP první • Hybridní náklady • Primární energie • Hybrid CO ₂
Náklady špič. elekt. HP062	Náklady špičkové sazby elektřiny	Zadejte cenu vysokého tarifu elektřiny. Automaticky: 0,19
Nákl. mimošpič. el. HP063	Náklady mimošpičkové sazby elektřiny	Zadejte cenu nízkého tarifu elektřiny. Automaticky: 0,15
Cena plynu neb.oleje HP064	Cena plynu za m³ nebo oleje za litr	Zadejte cenu paliva. Automaticky: 0,9

8.5 Konfigurace čerpadla topného okruhu a hydraulické výhybky

8.5.1 Konfigurace čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto

Pokud je v topném okruhu nainstalováno čerpadlo topného okruhu zapnuto/vypnuto, proveďte následující konfiguraci:

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

2. Nastavte následující parametr:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerpadla	Typ připojeného čerpadla	Zap/vyp
CP450		

Připojení čerpadla topného okruhu zapnuto/vypnuto, stránka 55

8.5.2 Konfigurace čerpadla topného okruhu LIN

Provoz čerpadla topného okruhu LIN musí být nastaven podle typu těles přítomných v topném okruhu.

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

2. Zkonfigurujte následující parametry:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerpadla CP450	Typ připojeného čerpadla	Modulace LIN
Typ řízení čerp. CP960	Režim řízení čerpadla LIN	Konvektory s ventilátorem: CC Podlahové vytápění: CP Radiátory: PP

Viz také

Připojení LIN čerpadla topného okruhu, stránka 55

8.6 Vysoušení betonové podlahy

Funkce **vysoušení podlahovky** zkracuje dobu schnutí betonové podlahy pro podlahové vytápění.

Funkce **vysoušení podlahovky** se nastavuje ve 3 stupních. Každý stupeň je definován:

- počáteční žádanou hodnotou teploty ve °C
- konečnou žádanou hodnotou teploty ve °C
- dobou trvání ve dnech

Doby a teploty vysoušení podlahovky jsou definovány podle specifikací dodavatele podlahy.



Během vysoušení podlahovky nepřipojujte třícestný ventil z hydraulické sady.





- (1) Stupeň 1
- 2 Stupeň 2
- 3 Stupeň 3
- 1. Podle níže popsaného postupu získáte přístup k parametrům vysoušení podlahovky pro danou zónu:

Tab.38

Přístupová cesta

🗐 > 📲	Instalatér >	Nastavení instalace >	Zone 1 nebo Zone 2 n	ebo Zone 3 > V	vsoušení betonové podlahy
-------	--------------	-----------------------	----------------------	----------------	---------------------------

2. Konfigurace parametrů vysoušení podlahovky pro stupeň 1:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Čas vysouš. podl. 1 ZP000 ZP001 pro Zone 3	Nastavení počtu dnů strávených v prvním kroku vysoušení podlahy	Počet dnů vysoušení pro stupeň 1
Tep. 1 start vysouš. ZP010 ZP011 pro Zone 3	Nastavení teploty spuštění prvního kroku vysoušení podlahy	Počáteční teplota vysoušení pro stupeň 1
Tep. 1 konec vysouš. ZP020 ZP021 pro Zone 3	Nastavení teploty konce prvního kroku vysoušení podlahy	Koncová teplota vysoušení pro stupeň 1

3. Konfigurace parametrů vysoušení podlahovky pro stupeň 2:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Čas vysouš. podl. 2 ZP030 ZP031 pro Zone 3	Nastavení počtu dnů strávených v druhém kroku vysoušení podlahy	Počet dnů vysoušení pro stupeň 2
Tep. 2 start vysouš. ZP040 ZP041 pro Zone 3	Nastavení teploty spuštění druhého kroku vysoušení podlahy	Počáteční teplota vysoušení pro stupeň 2
Tep. 2 konec vysouš. ZP050 ZP051 pro Zone 3	Nastavení teploty konce druhého kroku vysoušení podlahy	Koncová teplota vysoušení pro stupeň 2

4. Konfigurace parametrů vysoušení podlahovky pro stupeň 3:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Čas vysouš. podl. 3 ZP060 ZP061 pro Zone 3	Nastavení počtu dnů strávených v třetím kroku vysoušení podlahy	Počet dnů vysoušení pro stupeň 3
Tep. 3 start vysouš. ZP070 ZP071 pro Zone 3	Nastavení teploty konce třetího kroku vysoušení podlahy	Počáteční teplota vysoušení pro stupeň 3
Tep. 3 start vysouš. ZP070 ZP071 pro Zone 3	Aktivace vysoušení podlahy zóny	Koncová teplota vysoušení pro stupeň 3

5.	Aktivace	funkce	vysoušení	podlahovky:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Akt. vysouš. podlahy ZP090	Aktivace vysoušení podlahy zóny	Zapnuto
ZP091 pro Zone 3		

 Program vysoušení podlahovky se spustí okamžitě a bude pokračovat po zvolený počet dnů v rámci každého stupně.
 Systém každých 24 hodin vyhodnocuje žádanou hodnotu nastavení teploty a předefinuje ji podle zbývajícího času pro daný stupeň.

Chcete-li zjistit žádanou hodnotu nastavení teploty, datum a čas zahájení a ukončení funkce **vysoušení podlahovky** a zbývající dobu vysoušení v daný moment, použijte následující signály a počítadla:

Signály/počítadla	Popis
Žád. tep. vys. podl. ZM000 ZM001 pro Zone 3	Aktuální žádaná hodnota výstupní teploty pro vysoušení podlahy
Čas spuštění podlah. ZM010 ZM011 pro Zone 3	Datum a čas spuštění procesu vysoušení podlahy
Čas konce podlahovka ZM020 ZM021 pro Zone 3	Plánované datum a čas konce procesu vysoušení podlahy
Zbývající vys. podl. ZC000 ZC001 pro Zone 3	Zbývající doba vysoušení podlahy ve dnech

8.7 Zkonfigurování prostorového termostatu

8.7.1 Konfigurace termostatu zapnuto/vypnuto nebo modulačního termostatu

Termostat zapnuto/vypnuto nebo modulační termostat je připojen na svorky **R-Bus** na elektronické desce **EHC–10** nebo na volitelné elektronické desce **SCB-17B**.

Elektronické desky jsou dodávány s můstkem na svorkách R-Bus.

Vstup **R-Bus** může být nakonfigurován tak, aby umožnil použití několika typů termostatů ON/OFF nebo OpenTherm (OT).

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1 nebo Zone 2 nebo Zone 3 > Všeobecné

Konfigurujte vstup **R-Bus** k použití pro termostat ON/OFF (suchý kontakt)

Parametr	Popis	
LogikaKontOTHúrovně	Konfigurace směru kontaktu zapnuto/vypnuto pro režim topení.	
CP640	 Sepnuto (výchozí hodnota): požadavek na teplo, když je kontakt sepnutý 	
CP641 pro Zone 3	 Rozpojeno: požadavek na teplo, když je kontakt rozpojený 	
PřepKontaktOTHchlaz	Obrácení směru logiky v chladicím režimu ve srovnání s režimem topným.	
CP690	 Ne (výchozí hodnota): požadavek chlazení používá stejnou logiku jako požadavek na teplo 	
CP691 pro Zone 3	 Ano: požadavek chlazení používá reverzní logiku vůči požadavku topení 	

Tab.39 Nastavení parametrů LogikaKontOTHúrovně (CP640) a PřepKontaktOTHchlaz (CP690)

Hodnota parametru CP640	Hodnota parametru CP690	Poloha kontaktu ON/OFF pro topení	Poloha kontaktu zapnuto/ vypnuto pro chlazení
Sepnutý (výchozí hodnota)	Ne (výchozí hodnota)	Sepnuto	Sepnuto
Rozpojeno	Ne	Rozpojeno	Rozpojeno
Sepnuto	Ano	Sepnuto	Rozpojeno
Rozpojeno	Ano	Rozpojeno	Sepnuto

8.7.2 Konfigurace termostatu s ovládacím kontaktem topení/chlazení

Termostat AC (klimatizace) je vždy připojen ke svorkám **R-Bus** a **BL1** na elektronické desce **EHC–10**.

Termostat AC není kompatibilní s elektronickou deskou SCB-17B, která se používá pro řízení druhého topného okruhu.

Priorita bude dána vstupu termostatu AC v průběhu režimů léto/zima (automatický/ruční režim).

Elektronické desky jsou dodávány s můstkem na svorkách R-Bus.

- 1. Připojte termostat klimatizace k elektronické desce EHC-10.
 - 1 Elektronická deska EHC–10
 - 2 Termostat AC
 - 3 Výstup ON/OFF
 - 4 Výstup "kontaktu topení/chlazení"
- 2. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.



Přístupová cesta

📾 > 📲 Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1 > Všeobecné

3. Zkonfigurujte parametry na Zone 1.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
LogikaKontOTHúrovně CP640	 Logika sepnutí kontaktu Opentherm pro daný okruh Zavírá: požadavek na topení, když je kontakt sepnutý Otevírá: požadavek na topení, když je kontakt rozpojený 	 Zavírá nebo Otevírá
PřepKontaktOTHchlaz CP690	Přepínací kontakt Opentherm v režimu chlazení pro požadavek na teplo daného okruhu • Ne: používá logiku topení • Ano: používá reverzní logiku topení	• Ano nebo • Ne

4. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
⇒ Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování	instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování

5. Konfigurujte parametry tepelného čerpadla.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
BL vstup AP001	BL funkce vstupu - výběr (BL1)	Vytápění Chlazení
Logika vstupu BL1 AP098	Nastavení logiky vstupního kontaktu BL1 • Zavírá: chlazení aktivní, když kontakt BL je sepnutý • Otevírá: chlazení aktivní, když kontakt BL je rozpojený	ZavíráneboOtevírá

8.8 Vylepšení komfortu

8.8.1 Vylepšení komfortní přípravy TV nebo ohřevu

Systém neumožňuje současnou přípravu TV a topení. Je možné změnit parametry a přizpůsobit tak provoz zařízení svým potřebám.

- 1. Programování časovače pro přípravu teplé vody lze změnit například na základě vašich zvyků po čas noci.
- Není-li dostatečná změna programování časovače, změňte parametry pro usnadnění vytápění nebo přípravy teplé vody.

Přístupová cesta

📾 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Teplá voda > Všeobecné

3. Následující parametry upravte podle požadovaného komfortu:

Tab.40 Zlepšení komfortu přípravy teplé vody

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Max. doba nabíjeníTV DP047	Maximální doba přípravy teplé vody.	Zvyšte maximální povolené doby trvání cyklu pří- pravy TV. Delší doba přípravy teplé vody.
Min. odstávka TV DP048	Minimální doba vytápění mezi dvěma přípravami teplé vody.	Snižte minimální dobu topení mezi cykly přípravy TV. Doba mezi dvěma časovými intervaly přípravy te- plé vody je zkrácena.
Hystereze TV DP120	Teplota hystereze vzhledem k nastavené teplotě TUV	Snižte rozdíl požadované teploty nastavení pro spouštění plnění zásobníku TV. Častější frekvence přípravy teplé vody.

Tab.41 Zvýšení komfortu topení

Parametr	Popis	Potřebné nastavení	
Max. doba nabíjeníTV DP047	Maximální doba přípravy teplé vody.	Snižte maximální povolenou dobu trvání pro pří- pravu teplé vody. Kratší doba přípravy teplé vody.	
Min. odstávka TV DP048	Minimální doba vytápění mezi dvěma přípravami teplé vody.	Zvyšte minimální dobu trvání ohřívání mezi dvě- ma chody přípravy teplé vody. Doba mezi dvěma časovými intervaly přípravy te- plé vody je prodloužena.	
Hystereze TV DP120	Teplota hystereze vzhledem k nastavené teplotě TUV	Zvyšte diferenciál nastavené hodnoty teploty, kte- rý spustí nabíjení zásobníku teplé vody. Méně častější frekvence přípravy teplé vody.	

- 4. Úroveň zlepšení komfortní přípravy vody během týdne kontrolujte.
- 5. Podle potřeby parametry upravte.

8.8.2 Konfigurace tichého režimu

Tichý režim slouží k snížení hlučnosti venkovní jednotky během programovatelného intervalu. Tento režim omezuje výkon tepelného čerpadla.

1. Pro přístup k parametrům pro nastavení tichého režimu použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
≡ > I Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Tichý režim TČ	
2. Nastavte parametry pro tichý režim.	

Parametr	Popis	Potřebné nastavení		
Tichý režim TČ HP058	Úroveň tichého režimu tepelného čerpadla 3 volitelné možnosti. • Žádný tichý režim: normální provoz • Úroveň tich. rež. 1: 1. úroveň tlumení hluku • Úroveň tich. rež. 2: 2. úroveň tlumení hluku, výra- zné tlumení zvuku	Nastavte podle požadavků uživatele.		
Nízký hluk čas spuš. HP094	Čas spuštění funkce nízkého hluku tepelného čerpadla	Nastavte podle požadavků uživatele.		
Nízký hluk čas ukon. HP095	Čas ukončení funkce nízkého hluku tepelného čerpadla	Nastavte podle požadavků uživatele.		

Na domovské obrazovce se zobrazuje stav zařízení v tichém režimu.

Obr.78



8.9 Nastavení funkce k ochraně proti legionelle

Aby se eliminovaly bakterie legionella, používá se funkce ochrany proti legionelle k dosažení teploty vody v zásobníku TV, která je vyšší než normální žádaná hodnota. Tato funkce je standardně deaktivována.

Aby byla zajištěna účinnost programu ochrany proti bakteriím druhu legionella, musí být topné těleso nebo kotel dohřevu (v závislosti na instalaci) schopny převzít činnost tepelného čerpadla a dosáhnout požadované hodnoty teploty.

 Pro přístup k parametrům pro nastavení funkce ochrany proti legionelle použijte níže popsanou přístupovou cestu. Upravte parametry funkce ochrany proti bakteriím legionella na základě doporučení platných ve vaší zemi.

Přístupová cesta

¥ا< ⊜	Instalatér >	Nastavení instalace >	Teplá voda >	Termická dezinfekce
-------	--------------	-----------------------	--------------	---------------------

2. Zapněte funkci ochrany proti legionelle:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Antolegio funkce DP004	Funkce pro ochranu zásobníku TV proti bakteriím legionella.	TýdněDenně

Nastavte žádano	u hodnotu teploty.
-----------------------------------	--------------------

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Max. T TV DP046	Maximální teplota vody cirkulující ve výměníku zásobníku TV	75 °C
TV žádaná T Antileg DP160	Žádaná hodnota teploty pro funkci k ochraně proti legionelle.	Lze nastavit od 60 °C do 75 °C

SYSMGR Auriga WH
4. Nastavte dobu trvání cyklu programu ochrany proti legionelle.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Doba trvání Antileg DP410	Doba trvání pro udržování žádané hodnoty teploty. Doba trvání, během které lze udržovat žádanou hodnotu te- ploty, aby se zajistila eliminace bakterií legionella.	Lze nastavit od 0 Min do 360 Min

5. Zvolte den a čas spuštění programu ochrany proti legionelle.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
TV Antiegio den	Dnes spuštění antilegionelní funkce.	Lze nastavit od Pondělí do
DP430	Pouze pro spouštění v týdenních intervalech.	Neděle
TV Čas start Antileg DP440	Čas startu antilegionelní funkce.	Lze nastavit v rozmezí od 00:00 do 23:50 v krocích po 10 minutách.

8.10 Konfigurace cirkulace TV

Systém cirkulačního okruhu TV slouží k cirkulaci teplé vody v potrubí pomocí speciálního čerpadla. Cirkulační okruh TV se používá pro zkrácení čekací doby v odběrných místech. Cirkulační okruh TV rovněž zaručuje eliminaci bakterií Legionella v celém okruhu, pokud je během cyklu ochrany proti bakteriím Legionella aktivována možnost cirkulačního okruhu TV.

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
> A Instalatér > Nastavení instalace > Zone 2 > Funkce okruhu	

2. Pro cirkulační okruh teplé vody konfigurujte funkci Zone 2.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu	Funkčnost okruhu	Deaktivovat
CP020		

 Pro schválení funkce Cirkulace TV použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
الله > الم Instalatér > Nastavení instalace > smíšené/cirkulace TV	

4. Aktivujte funkci Cirkulace TV.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Cirkulace TV DP450	Cirkulace teplé vody	Zapnuto

 Pro přístup k parametrům nastavení funkce Cirkulace TV použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta				
i≡ > I Instalatér > Nastavení instalace > smíšené/cirkulace TV > Cirkulace				

6. Nastavte funkci cirkulace TV a povolte možnost cirkulace teplé vody během cyklu ochrany proti bakteriím Legionella.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Režim cirkulace TV DP050	Volba režimu cirkulačního čerpadla TV	Čerp. pro komfort TV
Doba zap Cirkulace DP052	Doba chodu čerpadla cirkulace při cyklování	2 minuty
Doba vyp.Cirkulace DP053	Doba odstávky čerpadla cirkulace při cyklování	4 minuty
Cirkulace při legio. DP054	Aktivace čerpadla cirkulačního okruhu TV, když je aktivní funkce ochrany proti bakteriím Legionella.	Zapnuto

8.11 Zkonfigurování zdrojů energie

8.11.1 Konfigurace funkce spotřeby elektrické energie

Pro správnou funkci elektroměru nastavte parametr **Hodnota impulzu přicházejícího z elektrického počítadla** HP157 odpovídající elektroměru.

- 1. Poznamenejte používanou hodnotu impulzu elektroměru podle normy EN 62053-31.
- 2. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
≔ > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Řízení energie

3	Zkonfiguri	lite r	následu	iící	narametry.
υ.	ZROnnguit	JUC I	lasieuu	JICI	parametry.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Spotřeba energie TČ HP157	Volba metody pro výpočet spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla	Změřeno: spotřeba pro venkovní jednotku se mě- ří elektroměrem. Spotřeby pro vnitřní jednotku a topnou spirálu zů- stávají odhadované.
Hodnota el. impulzu HP033	Hodnota impulzu přicházejícího z elektrického počítadla Rozsah nastavení: 0 (žádné měření) do 1 000 Wh. Výchozí hodnota: 1 Wh	Nastavení závisí na typu nainstalovaného elek- troměru.

Tab.42 Hodnota parametru založená na typu elektroměru

Počet impulzů na kWh	Hodnoty konfigurované pro parametr Hodnota el. impulzu HP033
1 000	1
500	2
250	4
200	5
125	8
100	10
50	20
40	25
25	40
20	50
10	100
8	125
5	200
4	250
2	500
1	1 000

➡ Elektrické údaje jsou zobrazeny na měřičích Spotřeba pro ÚT AC005, Spotřeba pro TV AC006 a Spotřeba chlazení AC007. Tepelná energie z kotle dohřevu nebo topného tělesa je rovněž zahrnuta, aby byl k dispozici přehled o celkovém množství obnovené tepelné energie.

8.11.2 Napájení tepelného čerpadla fotovoltaickou energií

Pokud je dostupná nízkonákladová elektrická energie, jako je například fotovoltaická energie, topný okruh a zásobník TV se mohou přehřát. Tato možnost není k dispozici v chladicím režimu.

- Aktivujte povolení pro přehřívání topného okruhu nebo zásobníku TV nastavením parametru BL vstup (AP001) nebo parametru Funkce vstupu BL2 (AP100).
- 2. Připojte suchý kontakt ke vstupu BL1.
- ⇒ Vstup BL1 je aktivován. Topný okruh a zásobník TV se přehřeje pomocí tepelného čerpadla.
- 3. Připojte suchý kontakt ke vstupu BL2.
 - ⇒ Vstup BL2 je aktivován. Topný okruh a zásobník teplé vody se pomocí tepelného čerpadla a dohřevů přehřeje.
- 4. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

= > 🕷 Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování

5. Konfigurujte vstupní parametry tepelného čerpadla. Parametr BL vstup (AP001) odpovídá vstupu **BL1**.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
BL vstup AP001	BL funkce vstupu - výběr	Pouze fotovolt. TČ
Funkce vstupu BL2 AP100	Funkce vstupu BL2	FV TČ a dohřev

 Pro volitelné přehřívání instalace a využití elektřiny s nízkým tarifem nastavte požadované teploty, které lze překročit.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Offset vytápění – PV HP091	Offset nastavené hodnoty teploty vytápění při dodávce fotovoltaické energie	Nastavení povolení pro překročení požadované teploty topení od 0 do 30 °C
Offset TV – FV HP092	Offset nastavené hodnoty teploty teplé vody při dodávce fotovoltaické energie	Nastavení povolení pro překročení požadované teploty TV od 0 do 30 °C

8.11.3 Připojení instalace k Smart Grid

Tepelné čerpadlo může přijímat a zpracovávat řídicí signály z "chytré" energetické distribuční sítě (**Smart Grid Ready**). Na základě signálů přijatých svorkami multifunkčních vstupů **BL1 IN** a **BL2 IN** tepelné čerpadlo vypíná nebo volitelně přehřívá topný systém, aby optimalizovalo spotřebu elektrické energie.

Tab.43	Činnost t	epelného	čerpadla	v	Smart (Grid
--------	-----------	----------	----------	---	---------	------

Vstup BL1 IN	Vstup BL2 IN	Provoz
Neaktivní	Neaktivní	Normal (normální režim): tepelné čerpadlo a ohřívač elektrického dohřevu pracují normálně
Aktivní	Neaktivní	Off (vypnuto): Tepelné čerpadlo a vestavěný elektrokotel jsou vypnuté.
Neaktivní	Aktivní	Economy (úsporný režim): tepelné čerpadlo dobrovolně přehřeje systém bez ohřívače elektrického dohřevu
Aktivní	Aktivní	Super Economy (velmi úsporný režim): Tepelné čerpadlo záměrně přehře- je systém s vestavěným elektrokotlem.

Přehřívání se aktivuje v závislosti na tom, zda je suchý kontakt na vstupech BL1 a BL2 rozpojený nebo sepnutý, a na nastavení parametrů **Logika vstupu BL1** (AP098) a **Logika vstupu BL2** (AP099), které řídí aktivaci funkcí v závislosti na tom, zda jsou kontakty rozpojené, nebo sepnuté.

- 1. Vypněte napájení k vnitřní jednotce.
- Připojte vstupy signálů Smart Grid ke vstupům BL1 IN a BL2 IN na základní desce EHC–10. Smart Grid signály přicházejí ze suchých kontaktů.
- 3. Zapněte elektrické napájení a zapněte tepelné čerpadlo.
- 4. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

> I Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování

 Konfigurujte vstupní parametry tepelného čerpadla. Parametr BL vstup (AP001) odpovídá vstupu BL1.

Parametr	Potřebné nastavení
BL vstup AP001	Intelig. síť připr.
Funkce vstupu BL2 AP100	Intelig. síť připr.

- ⇒ Tepelné čerpadlo je připravené k přijímání a zpracování signálů Smart Grid.
- Pro volbu směru multifunkčních vstupů BL1 IN a BL2 IN použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
😑 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování

 Nakonfigurujte parametry Logika vstupu BL1 (AP098) a Logika vstupu BL2 (AP099).

Parametr	Potřebné nastavení
Logika vstupu BL1 AP098	Nastavení logiky vstupního kontaktu BL1 • Otevírá = vstup aktivní při kontaktu Otevírá • Zavírá = vstup aktivní při kontaktu Zavírá
Logika vstupu BL2 AP099	Nastavení logiky vstupního kontaktu BL2 • Otevírá = vstup aktivní při kontaktu Otevírá • Zavírá = vstup aktivní při kontaktu Zavírá

8. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu pro

Přístupová cesta
😑 > 🙀 Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování
0. Nokonfiguruita tanlatní adabulku valitalného přeběívání nastavaním

 Nakonfigurujte teplotní odchylky volitelného přehřívání nastavením parametrů Offset vytápění – PV (HP091) a Offset TV – FV(HP092).

Parametr	Potřebné nastavení
Offset vytápění – PV HP091	Offset nastavené hodnoty teploty vytápění při dodávce fotovoltaické energie
Offset TV – FV HP092	Offset nastavené hodnoty teploty teplé vody při dodávce fotovoltaické energie

8.12 Konfigurace multifunkčního výstupu

Multifunkční výstup **X19** pro EHC–10 desku s tištěnými spoji může vysílat signál podle stavu Záloha TV, Režim chlazení, Režim odmrazování nebo Tichý režim.

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

😑 > 🕅 Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Pokročilé

2. Nastavte následující parametr:				
Parametr	Popis	Potřebné nastavení		
Multifunkční výstup HP188	Nastavení multifunkčního výstupu • Záloha TV • Režim chlazení • Režim odmrazování • Tichý režim	Konfigurujte parametr podle požadované stavové informace.		

8.13 Resetování nebo obnovení nastavení

8.13.1 Resetování konfiguračních čísel

Pokud jste vyměnili desku s tištěnými spoji nebo provedli chybně nastavení, musíte resetovat konfigurační čísla CN1 a CN2. Díky těmto číslům systém rozpozná typ výkon venkovní jednotky a typ dohřevu přítomného v instalaci.

Opětovné nastavení konfiguračních čísel:

- Stiskněte tlačítko ≡.
- 2. Zvolte Instalatér.
- 3. Zvolte Pokročilé menu > Nastavení konfiguračního kódu > EHC-10.
- 4. Nastavte parametry **CN1** a **CN2**. Hodnoty jsou k dispozici na výrobním štítku vnitřní jednotky.
- 5. Pro uložení nastavení zvolte Potvrdit.



Viz také

Konfigurační čísla CN1 a CN2, stránka 60

8.13.2 Autodetekce čidel a volitelného příslušenství

Tuto funkci použijte po výměně řídící desky v tepelném čerpadle pro detekci všech zařízení připojených ke komunikační sběrnici L–BUS.

Pro detekci zařízení připojených ke komunikační sběrnici L-BUS:

- 1. Stiskněte tlačítko 🗐.
- 2. Zvolte Instalatér.
- 3. Zvolte Pokročilé menu > Automatická detekce.
- Pro provedení automatické detekce zvolte Potvrdit.

8.13.3 Návrat k nastavením z výroby

Pro obnovení nastavení z výroby pro tepelné čerpadlo:

- Stiskněte tlačítko ≡.
- 2. Zvolte Instalatér.
- 3. Zvolte Pokročilé menu > Resetování do továrního nastavení.
- 4. Pro obnovení nastavení z výroby zvolte Potvrdit .

9 Parametry

9.1 Seznam parametrů

Parametry zařízení jsou popsány přímo v uživatelském rozhraní. Následující kapitoly obsahují dodatečné informace o některých z těchto parametrů a také jejich výchozí hodnoty (tovární nastavení).

9.1.1 😑 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo

V podnabídce Tepelné čerpadlo naleznete všechny parametry vztahující se k chování tepelného čerpadla.

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Zap/Vyp funkce ÚT AP016	Aktivace zpracování požadavku na teplo pro ústřední topení • Stop • Zapnuto	Zapnuto
Zap/Vyp funkce TV AP017	Aktivovat nebo deaktivovat požadavek pro přípravu teplé vody • Stop • Zapnuto	Zapnuto
Max.pož.výst.tep.ÚT AP063	Maximální požadovaná výstupní teplota pro vytápění Lze nastavit od 20 °C do 75 °C.	Kotel dohřevu: 75 °C Elektrokotel: 75 °C
Vyrovnávací zásobník HP086	Povolit hydraulickou správu vyrovnávacího zásobníku • Ne • Ano	Ne
Hyst. vyrov. zásobn. HP087	Hystereze teploty pro spuštění nebo zastavení vytápění vyrovnávací zásobníku Lze nastavit v rozsahu 0 až 30 °C.	3 °C
Doběh čerpadla TO PP015	Doba doběhu čerpadla topného okruhu • Lze nastavit v rozsahu od 0 Min do 99 minut • Nastaveno na 99 Min: nepřetržitý provoz	3 min

Tab.44 > Všeobecné

Tab.45 > Průtok a tlak vody

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Min.tlak vodyHlášení AP058	Výstražná zpráva, že je nízký tlak Lze nastavit od 0 bar do 2 bar	0,8 bar
Program odvzdušnění AP101	Nastavení programu pro odvzdušnění • Žádné odvz. při zap. • Vždy odvzd. při zap.	Vždy odvzd. při zap.

Tab.46 > Záloha

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Teplota bivalence HP000	Nad teplotou bivalence nesmí záložní energetický zdroj pracovat Lze nastavit od -10 °C do 20 °C	5 °C
Typ zálohy HP029	Typ zálohy použitý v tepelném čerpadle • Žádný dohřev • 1. elektrický stupeň • 2. elektrický stupeň • Dohřev kotle	Kotel dohřevu: Dohřev kotle Elektrokotel: 2. elektrický stupeň
Zpož. spuš. zál.vyt. HP030	Doba zpoždění pro spuštění záložního energetického zdroje pro topné okruhy Lze nastavit od 0 Min do 600 Min Nastavte na 0 Min: Dohřev se spustí automaticky na základě ve- nkovní teploty	0 min
Zpož. zast. zál. ÚT HP031	Doba zpoždění pro zastavení záložního energetického zdroje pro topné okruhy Lze nastavit od 2 Min do 600 Min	4 min
Kapacita zálohy 1 HP034	Prohlášení o kapacitě první fáze elektrické zálohy používané pro energetické počitadlo Lze nastavit od 0 kW do 10 kW	0 kW

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Kapacita zálohy 2 HP035	Prohlášení o kapacitě druhé fáze elektrické zálohy používané pro energetické počitadlo Lze nastavit od 0 kW do 10 kW	0 kW
Zpožd. min. venk. T. HP047	Zpoždění spuštění zálohy, odpovídá-li venk. tepl. parametru zálohy min. venk. T. Lze nastavit od 8 Min do 25 Min	10 min
Zpožd. max. venk. T. HP048	Zpoždění spuštění zálohy, odpovídá-li venk. tepl. parametru zálohy max. venk. T. Lze nastavit od 8 Min do 50 Min	10 min
Minimální venkovní teplota pro zálohu HP049	Minimální venkovní teplota týkající se parametru zpoždění min. venk. T. Lze nastavit od -30 °C do 0 °C	-10 °C
Maximální venkovní teplota pro zálohu HP050	Maximální venkovní teplota týkající se parametru zpoždění max. venk. T. Lze nastavit od -30 °C do 20 °C	15 °C

Tab.47 > Chlazení

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Režim nuc. chlazení AP015	Režim chlazení je vždy aktivován a není již regulován venkovní teplotou • Ne • Ano	Ne
Režim chlazení AP028	Konfigurace režimu chlazení • Vypnuto • Akt. chlazení zap.	Vypnuto
Povolení chlazení AP029	Povolení pro tepelné čerpadlo při zajišťování chlazení • Nepovoleno • Povoleno	Povoleno
Čidlo vlhkosti AP072	Typ čidla vlhkosti • Ne • ZapVyp • 0-10 V	Ne
Min. tepl. chlaz. TČ HP003	Minimální výstupní teplota tepelného čerpadla v režimu chlazení Lze nastavit od 5 °C do 30 °C	5 °C
Komp. pož.výk. chl. HP079	Max. kompenzace použitá na nastavenou hodnotu chlazení při použití snímače vlhkosti 0-10 V Lze nastavit od 0 °C do 15 °C	5 °C
Úroveň vlhkosti HP080	Úroveň relativní vlhkosti, nad kterou se k požadovanému výkonu chlazení přidává kompenzace Lze nastavit od 0 % do 100 %	50%

Tab.48 > Řízení energie

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Spotřeba energie TČ HP157	Volba metody pro výpočet spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla	Odhadováno
	OdhadovánoZměřeno	
Hodnota el. impulzu HP033	Hodnota impulzu přicházejícího z elektrického počítadla Lze nastavit od 0 Wh do 1000 Wh	1 Wh
Prahová účinnost HP054	Prahová hodnota účinnosti, nad níž je povolen provoz tepelného čerpadla Lze nastavit od 1 do 5	2,5

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Hybridní režim HP061	Volba hybridního režimu pro určení základu optimalizace hybridního systému	HP první
	 HP první Hybridní náklady Primární energie Hybrid CO₂ 	
Náklady špič. elekt. HP062	Náklady špičkové sazby elektřiny Lze nastavit od 0,01 do 655,35 € za kWh	0,19 € za kWh
Nákl. mimošpič. el. HP063	Náklady mimošpičkové sazby elektřiny Lze nastavit od 0,01 do 655,35 € za kWh	0,15 € za kWh
Cena plynu neb.oleje HP064	Cena plynu za m³ nebo oleje za litr Lze nastavit od 0,01 do 655,35 €	0,9€
Min. venk. T. TČ HP051	Minimální venkovní teplota, pod níž je kompresor tepelného čerpadla zastaven Lze nastavit od -25 °C do 5 °C	-20 °C

Tab.49 > Vstup blokování (vstup BL)

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
BL vstup AP001	BL funkce vstupu - výběr (BL1) • Úplné zablokování • Částečné blokování • Zamknutý uživ. reset • Dohřev spuštěn • Tep. zdroj spuštěn • Gen.a dohřev spuštěn • Vysoký, nízký tarif • Pouze fotovolt. TČ • FV TČ a dohřev • Intelig. síť připr. • Vytápění Chlazení	Částečné blokování
Logika vstupu BL1 AP098	Nastavení logiky vstupního kontaktu BL1 Otevírá Zavírá 	Otevírá
Logika vstupu BL2 AP099	Nastavení logiky vstupního kontaktu BL2 Otevírá Zavírá 	Otevírá
Funkce vstupu BL2 AP100	Funkce vstupu BL2 • Úplné zablokování • Částečné blokování • Zamknutý uživ. reset • Dohřev spuštěn • Tep. zdroj spuštěn • Gen.a dohřev spuštěn • Vysoký, nízký tarif • Pouze fotovolt. TČ • FV TČ a dohřev • Intelig. síť připr. • Vytápění Chlazení	Částečné blokování
Offset vytápění – PV HP091	Offset nastavené hodnoty teploty vytápění při dodávce fotovoltaické energie Lze nastavit od 0 °C do 30 °C	0 °C
Offset TV – FV HP092	Offset nastavené hodnoty teploty teplé vody při dodávce fotovoltaické energie Lze nastavit od 0 °C do 30 °C	0 °C

Tab.50 > Požadavek ručního vytápění

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Ruční pož. na teplo AP002	 Aktivace funkce ručního pož. na teplo Vypnuto S nast. hodnotou : V tomto režimu bude žádaná hodnota teploty odpovídat hodnotě pro parametr Ruční pož. na teplo (AP026) Regulace dle Tvenk. 	Vypnuto
PožadavManuálTepla AP026	Požadovaná hodnota výstupní teploty pro ruční režim Lze nastavit od 7 °C do 75 °C.	40 °C

Tab.51 > Tichý režim TČ

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Tichý režim TČ HP058	Úroveň tichého režimu tepelného čerpadla 3 volitelné možnosti.	Žádný tichý režim
	 Žádný tichý režim: normální provoz Úroveň tich. rež. 1: 1. úroveň tlumení hluku Úroveň tich. rež. 2: 2. úroveň tlumení hluku, výrazné tlumení zvuku 	
Nízký hluk čas spuš. HP094	Čas spuštění funkce nízkého hluku tepelného čerpadla	22:00
Nízký hluk čas ukon. HP095	Čas ukončení funkce nízkého hluku tepelného čerpadla	06:00

Tab.52 > Servisní nastavení

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Servisní hodiny AP009	Počet provozních hodin zdroje tepla před aktivací servisní zprávy Lze nastavit od 0 Hodiny do 65534 Hodiny	4000 hodin
Servisní zpráva AP010	Volba typu servisní zprávy • Žádný • Uživatel. upozornění	Žádný
ServisníHodinyNapáj AP011	Hodiny napájení před upozorněním na servis Lze nastavit od 0 Hodiny do 65534 Hodiny	8700 hodin

Tab.53 > Pokročilé

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Maximální proud ODU HP178	Volba metody pro výpočet spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla Lze nastavit od 0 A do 50 A	50 A
Multifunkční výstup HP188	Nastavení multifunkčního výstupu • Záloha TV • Režim chlazení • Režim odmrazování • Tichý režim	Režim chlazení

9.1.2 😑 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1 nebo Zone 2 nebo Zone 3

Parametry pro okruh Zone 1 se vztahují k desce s tištěnými spoji EHC-10 a parametry pro okruhyZone 2okruh a Zone 3 se vztahují k desce s tištěnými spoji SCB-17B.

Tab.54 > **Zóna**

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
Funkce okruhu CP020 CP021 pro Zone 3	 Funkčnost okruhu Deaktivovat Přímý = radiátory. Chlazení není možné. Směšovací okruh = podlahové vytápění pro Zone 1 a Zone 2 a podlahové vytápění se směšovacím ve- ntilem pro Zone 3. Chlazení je možné. Bazén. Dostupné pouze pro Zone 3. Vysoká teplota = nepoužíváno. Konvektor s ventil. Chlazení je možné. 	Přímý	Přímý	Směšovací okruh

Tab.55 > Nastavit teploty vytápění

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
PožTeplMístUž ivAktiv CP080 CP086 pro Zone 3	Žádaná hodnota teploty v místnosti pro pohotovostní režim Lze nastavit od 5 °C do 30 °C	16 °C	16 °C	16 °C
PožTeplMístUž ivAktiv CP081 CP087 pro Zone 3	Žádaná hodnota teploty v místnosti pro uvítací režim Lze nastavit od 5 °C do 30 °C	20 °C	20 °C	20 °C
PožTeplMístUž ivAktiv CP082 CP088 pro Zone 3	Žádaná hodnota teploty v místnosti pro režim Absen- ce (Nepřítomnost) Lze nastavit od 5 °C do 30 °C	6 °C	6 °C	6 °C
PožTeplMístUž ivAktiv CP083 CP089 pro Zone 3	Žádaná hodnota teploty v místnosti pro režim Mor- ning (Ráno) Lze nastavit od 5 °C do 30 °C	21 °C	21 °C	21 °C
PožTeplMístUž ivAktiv CP084 CP090 pro Zone 3	Žádaná hodnota teploty místnosti pro režim Evening (Večer) Lze nastavit od 5 °C do 30 °C	22 °C	22 °C	22 °C

Tab.56 > Topná křivka

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
MaxPožVýstTe plOkruhu CP000 CP001 pro Zone 3	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu • Pro Zone 1: Lze nastavit od 7 °C do 75 °C • Pro Zone 2: Lze nastavit od 7 °C do 100 °C • Pro Zone 3: Lze nastavit od 7 °C do 100 °C	75 °C	90 °C	50 °C
PatníTeplZóny Komfort CP210 CP211 pro Zone 3	Dolní bod teploty topné křivky v komfortním režimu Lze nastavit od 15 °C do 90 °C	15 °C	15 °C	15 °C

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
PatníTeplZóny Útlum CP220 CP221 pro Zone 3	Dolní bod teploty topné křivky v útlumovém režimu Lze nastavit od 15 °C do 90 °C	15 °C	15 °C	15 °C
Topná křivka okruhu CP230 CP231 pro Zone 3	Strmost topné křivky pro daný okruh Lze nastavit od 0 do 4	1,5	1,5	0,7

Tab.57 > Všeobecné

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
Doběh čerp. okruhu CP040 CP041 pro Zone 3	Doba doběhu čerpadla daného okruhu Lze nastavit od 0 Min do 20 Min	3 min	4 min	4 min
LimitTmaxMíst nÚtlum CP070 CP071 pro Zone 3	Limit max. teploty místností okruhu v útlumovém režimu, který umožní přepnutí do komfortního režimu Lze nastavit od 5 °C do 30 °C	16 °C	16 °C	16 °C
TypÚtlumovéh oRežimu CP340 CP341 pro Zone 3	Typ útlumového nočního režimu, vypnutí nebo zachování vytápění okruhu • Zast. pož. na teplo • Pokr. pož. na teplo	Pokr. pož. na teplo	Pokr. pož. na teplo	Pokr. pož. na teplo
Pož. výkon podl. ch. CP270 CP271 pro Zone 3	Požadovaná náběhová teplota pro podlahové chlazení Lze nastavit od 11 °C do 23 °C	18 °C	18 °C	18 °C
Pož. výkon vent.chl. CP280 CP281 pro Zone 3	Požadovaná výstupní teplota chlazení pro konvektor s ventilátorem Lze nastavit od 7 °C do 23 °C	7 °C	20 °C	10 °C
Typ čerpadla CP450 CP451 pro Zone 3	Typ připojeného čerpadla • Zap/vyp • Modulace • Modulace LIN	Modulace	Zap/vyp	Zap/vyp
Typ řízení čerp. CP960	Režim řízení čerpadla LIN • CC • CP • PP	CP	-	-
LogikaKontOT Húrovně CP640 CP641 pro Zone 3	Logika sepnutí kontaktu Opentherm pro daný okruh • Otevírá • Zavírá	Zavírá	Zavřeno	Zavřeno

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
Ikona zobraz. okruhu CP660 CP661 pro Zone 3	Ikona zobrazení tohoto okruhu • Žádný • Vše • Ložnice • Obývací pokoj • Studovna • Venku • Kuchyně • Sklep • Bazén • Zásobník TV • Elektr. zásobník TV • Vrstvený zásob. TV • Vnitřní zásob. kotle • Časový program	Žádný	Obývací pokoj	Obývací pokoj
PřepKontaktOT Hchlaz CP690 CP691 pro Zone 3	Přepínací kontakt Opentherm v režimu chlazení pro požadavek na teplo daného okruhu • Ne • Ano	Ne	Ne	Ne
Typ regulace CP780 CP781 pro Zone 3	 Výběr typu regulace pro daný okruh Automatický : upravuje strategii regulace na zákla- dě přítomných čidel. Podle pokoj. teploty : použití, pokud není žádné či- dlo venkovní teploty. Nedovoluje použití topné křiv- ky. Podle venk. teploty : použití, pokud není žádný pro- storový termostat. Dovoluje použití topné křivky. Pokud není nárůst správným způsobem nakonfigu- rován, způsobí to nepohodlí. Podle ven. a pok. t.: dovoluje použití topné křivky. Pokud není nárůst správným způsobem nakonfigu- rován, žádaná hodnota teploty se upraví pomocí měření čidlem teploty prostoru. 	Automatický	Automatický	Automatický

Tab.58 > Vysoušení betonové podlahy

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
Čas vysouš. podl. 1 ZP000 ZP001 pro Zone 3	Nastavení počtu dnů strávených v prvním kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 0 Dny do 30 Dny	3 dnů	3 dnů	3 dnů
Tep. 1 start vysouš. ZP010 ZP011 pro Zone 3	Nastavení teploty spuštění prvního kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 7 °C do 60 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Tep. 1 konec vysouš. ZP020 ZP011 pro Zone 3	Nastavení teploty konce prvního kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 7 °C do 60 °C	32 °C	32 °C	32 °C
Čas vysouš. podl. 2 ZP030 ZP031 pro Zone 3	Nastavení počtu dnů strávených v druhém kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 0 Dny do 30 Dny	11 dnů	11 dnů	11 dnů

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
Tep. 2 start vysouš. ZP040 ZP031 pro Zone 3	Nastavení teploty spuštění druhého kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 7 °C do 60 °C	32 °C	32 °C	32 °C
Tep. 2 konec vysouš. ZP050 ZP031 pro Zone 3	Nastavení teploty konce druhého kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 7 °C do 60 °C	32 °C	32 °C	32 °C
Čas vysouš. podl. 3 ZP060 ZP031 pro Zone 3	Nastavení počtu dnů strávených v třetím kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 0 Dny do 30 Dny	2 dnů	2 dnů	2 dnů
Tep. 3 start vysouš. ZP070 ZP071 pro Zone 3	Nastavení teploty spuštění třetího kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 7 °C do 60 °C	32 °C	32 °C	32 °C
Tep. 3 start vysouš. ZP081	Nastavení teploty spuštění třetího kroku vysoušení podlahy Lze nastavit od 7 °C do 60 °C	24 °C	24 °C	24 °C
Akt. vysouš. podlahy ZP090 ZP091 pro Zone 3	Aktivace vysoušení podlahy zóny • Stop • Zapnuto	Stop	Stop	Stop

Tab.59 > Pokročilé

Parametry	Popis parametrů	Tovární nasta- vení Zone 1	Tovární nasta- vení Zone 2	Tovární nasta- vení Zone 3
KonfigPárovPr ostJedn CP680 CP681 pro Zone 3	Výběr kanálu sběrnice prostorové jednotky pro tento okruh Lze nastavit od 0 do 255.	0	0	0
MaxDobaPřede hřZóny CP750 CP751 pro Zone 3	Maximální doba předehřátí zóny Lze nastavit od 0 Min do 240 Min.	0 min	0 min	0 min

9.1.3 😑 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Teplá voda (teplá voda)

Tab.60 > Nastavení teplot teplé vody

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Žádaná T komfort DP070	Žádaná hodnota komfortní teploty v zásobníku teplé vody Lze nastavit od 40 °C do 65 °C.	53 °C
Žádaná T útlum DP080	Žádaná teplota TV v útlumovém režimu Lze nastavit od 10 °C do 60 °C.	10 °C

Tab.61 > Všeobecné

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Hystereze TV DP120	Teplota hystereze vzhledem k nastavené teplotě TUV Lze nastavit od 0 °C do 40 °C	15 °C
Typ nabíjení TV DP140	Typ nabíjení TV (0: kombi, 1: solo) • Kombi • Solo • Vrstvený zásobník • Technologický ohřev • Externí	Solo
Maximální teplota TV DP046	Maximální teplota teplé vody Lze nastavit od 10 °C do 75 °C	70 °C
Max. doba nabíjeníTV DP047	Maximální doba přípravy teplé vody Lze nastavit od 1 Hodiny do 10 Hodiny	3 hodin
Min. odstávka TV DP048	Minimální doba vytápění mezi dvěma přípravami teplé vody Lze nastavit od 0 Hodiny do 10 Hodiny	2 hodin
Doběh čerpadla / trojcestný ventil DP213	Doba doběhu čerpadla TUV/trojcestný ventil po přípravě TUV Lze nastavit od 0 Min do 99 Min	3 min
TV žádaná Tprázdniny DP337	Žádaná teplota TV v režimu prázdniny Lze nastavit od 10 °C do 60 °C.	10 °C

Tab.62 > Záloha

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Doba zpoždění pro spuštění zálohy pro TV DP090	Doba zpoždění pro spuštění záložního energetického zdroje pro TV Lze nastavit od 10 Min do 120 Min	30 min
Řízení TV DP051	Režim ECO: používá se pouze TČ. Komfortní režim: používa se TČ i zál. energ. zdroje • Pouze TČ	Pouze TČ

Tab.63 > Termická dezinfekce

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
Antolegio funkce DP004	Funkce pro ochranu zásobníku TV proti bakteriím Legionella. • Vypnuto • Týdně • Denně	Vypnuto
TV žádaná T Antileg DP160	Žádaná teplota teplé vody při antilegionelní funkci Lze nastavit od 60 °C do 75 °C	65 °C
Doba trvání Antileg DP410	Doba trvání antilegionelní funkce Lze nastavit od 0 Min do 360 Min	60 min

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení EHC–10
TV Antiegio den DP430	Dnes spuštění antilegionelní funkce Viditelné pouze v případě, pokud je aktivní režim funkce ochrany proti bakteriím Legionella Týdně . • Sobota • Neděle • Pondělí • Úterý • Středa • Čtvrtek • Pátek	Sobota
TV Čas start Antileg DP440	Čas startu antilegionelní funkce Viditelné pouze v případě, pokud je aktivní režim Týdně nebo režim Denně ochrany proti bakteriím Legionella. Lze nastavit v rozmezí od 00:00 do 23:50 v krocích po 10 minutách.	03:00

9.1.4 📄 > 🕌 Instalatér > Nastavení instalace > smíšené/cirkulace TV

Tab.64 > Cirkulace TV

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení
Cirkulace TV	Cirkulace teplé vody	Zapnuto
DF450	StopZapnuto	

Tab.65 > Cirkulace

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení
Hyst.cirkulace. TV DP336	Teplotní hystereze cirkulačního čerpadla TV Lze nastavit od 1 °C do 60 °C.	3 °C
Režim cirkulace TV DP050	Volba režimu cirkulačního čerpadla TV • Čerpadlo je vypnuto • Čerpad.dle čas.prog. • Čerp. pro komfort TV	Čerpadlo je vypnuto
Doba zap Cirkulace DP052	Doba chodu čerpadla cirkulace při cyklování Lze nastavit od 0 Min do 20 Min	0 min
Doba vyp.Cirkulace DP053	Doba odstávky čerpadla cirkulace při cyklování Lze nastavit od 0 Min do 20 Min	20 min
dT. zásobníku TV DP026	Maximální rozdíl teploty mezi horním a spodním čidlem TV před spuštěním cirkulace Lze nastavit od 0 °C do 100 °C	6 °C
T čidlo cirkulace DP473	Je připojené teplotní čidlo cirkulace TV? • Ne • Ano	Ano
Cirkulace při legio. DP054	Cirkulační čerpadlo TV při Antilegionelní funkci • Stop • Zapnuto	Zapnuto
Hyst. cirk. TV DP057	Teplotní hystereze cirkulace TV Lze nastavit od 0 °C do 20 °C.	6 °C

9.1.5 🛛 🗐 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Venkovní teplota

V podnabídce **Venkovní teplota** naleznete všechny parametry vztahující se k chování systému v závislosti na venkovní teplotě.

Tab.66

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení Zone 1
Typ venkovního čidla	Typ venkovního čidla	AF60
AP056	 Žádné venkovní čidlo AF60 QAC34 	
Přepínání Léto/Zima	Přepínání Léto/Zima	22 °C
AP073	 Lze nastavit v rozmezí od 10 °C do 30,5 °C v krocích po 0,5 °C Když se provede nastavení na 30,5 °C, automatické přepnutí je deaktivováno, systém zůstává v zimním režimu a topení je aktivní. 	
Nucený letní režim AP074	Nucený letní režim. Vytápění je zastaveno. Teplá užitková voda je zachována.	Stop
	• Stop • Zapnuto	
Sezónní přechod AP075	Teplotní odchylka od nastaveného hor. limitu venkovní teploty, ve které zdroj netopí ani nechladí Lze nastavit od 0 °C do 20 °C.	4 °C
Setrvačnost budovy AP079	Setrvačnost budovy k rychlému nátopu Lze nastavit v rozsahu 0 až 10	3
	 0 = 10 hodin pro stavby s krátkou tepelnou setrvačností, 3 = 22 hodin pro stavby s normální tepelnou setrvačností, 10 = 50 hodin pro stavby s velkou tepelnou setrvačností. 	
	Je-li setrvačnost budovy známa, pouze upravte nastavení z výroby.	
Tven protimazová AP080	Venkovní teplota, pod kterou se aktivuje protimrazová ochrana :	3 °C
	 Lze nastavit v rozmezí od -30 do 20 °C. Nastavení na -30 °C = funkce vypnuta 	
Venkovní čidlo	Typ připojení venkovního čidla.	Automatický
AP091	 Automatický Drátové čidlo Pozdrátové čidlo 	
	 Měřeno přes internet Žádný 	

9.1.6 => | Instalatér > Nastavení instalace > SCB-01

Tab.67

Parametry	Popis parametrů	Tovární nastavení SCB-01
Funkce stavov. relé EP018	Funkce stavového relé 1 Výstup X1 pro desku s tištěnými spoji SCB-01 • Žádná akce • Alarm • Alarm invertován • Hoření • Nehoří • Vyhrazeno • Vyhrazeno • Požadavek na servis • Kotel na ÚT • Kotel na TV • Čerpadlo ÚT zapnuto • Uzamkn. nebo blok. • Režim chlazení	Žádná akce
Funkce stavov. relé EP019	Funkce stavového relé 2 Výstup X2 pro desku s tištěnými spoji SCB-01 • Žádná akce • Alarm • Alarm invertován • Hoření • Nehoří • Vyhrazeno • Vyhrazeno • Vyhrazeno • Požadavek na servis • Kotel na ÚT • Kotel na TV • Čerpadlo ÚT zapnuto • Uzamkn. nebo blok. • Režim chlazení	Žádná akce
Funkce 10V-PWM EP028	Výběr funkce výstupu 0–10 V • 0–10 V 1 (Wilo) • 0–10 V 2 (Gr. GENI) • PWM signál (Solar) • 0–10 V 1 limitováno • 0–10 V 2 limitováno • PWM signál limitován • Signál PWM (UPMXL)	0–10 V 1 (Wilo)
Zdroj 10V-PWM EP029	Výběr zdrojového signálu pro výstup 0–10 V • PWM kotle • Požadovaný výkon • Aktuální výkon	PWM kotle

9.1.7 😑 > 🖌 Instalatér > Signály

Můžete zobrazit několik naměřených hodnot týkajících se aktuálního stavu topného systému, jako jsou hodnoty teploty, stav zařízení atd.

Zobrazují se některé signály:

- dle zvolené konfigurace systému,
- dle volitelného příslušenství, okruhů nebo čidel, které jsou aktuálně připojeny.

Tab.68 > Zone 1 / Zone 2

Signály	Popis signálů
Stav čerpadla zóny	Stav čerpadla zóny
CM050	• Ne
	• Ano
PožVýstTeplZóny CM070	Aktuální požadovaná výstupní teplota dané zóny ve °C
Aktuál. režim okruhu	Aktuální režim zóny
CM120	Časové plánování
	• Ruční
	• Vypnuto
	• Legionella ohř.
AktuálAktivitaOkruhu	Aktuální aktivita daného okruhu
CM130	Vypnuto
	• Eco
	• Komfortní
	• Legionella ohř.
OkruhPožProstTeplota CM190	Požadovaná prostorová teplota pro daný okruh ve °C
ZónaAktuálRežimVytáp	Zobrazení aktuálního provozního režimu vytápění daného okruhu
CM200	Pohotovostní režim
	• Vytápění
	Režim chlazení
ZónaVenkovníTeplota CM210	Aktuální venkovní teplota pro daný okruh ve °C
Žád. tep. vys. podl. ZM000	Aktuální žádaná hodnota výstupní teploty pro vysoušení podlahy ve °C
Čas spuštění podlah. ZM010	Datum a čas spuštění procesu vysoušení podlahy
Čas konce podlahovka ZM020	Plánované datum a čas konce procesu vysoušení podlahy
Důvod zóna je vyp. CM390	Důvod, proč je aktivita zóny vypnuta

Tab.69 > **Zone 2**

Signály	Popis signálů
Tvýst/Ttv v okruhu CM040	Měření náběhové teploty nebo teploty TV dané zóny ve °C

Tab.70 > Zone 3

Signály	Popis signálů
Tvýst/Ttv v okruhu CM041	Měření náběhové teploty nebo teploty TV dané zóny ve °C
Stav čerpadla zóny CM051	Stav čerpadla zóny ve °C
PožVýstTeplZóny CM071	Aktuální požadovaná výstupní teplota dané zóny ve °C
Aktuál. režim okruhu CM121	Aktuální režim zóny • Časové plánování • Ruční • Vypnuto • Legionella ohř.

Signály	Popis signálů
Aktuální aktivita daného okruhu CM131	Aktuální aktivita daného okruhu Vypnuto Eco Komfortní Legionella ohř.
OkruhPožProstTeplota CM191	Požadovaná prostorová teplota pro daný okruh ve °C
ZónaAktuálRežimVytáp CM201	Zobrazení aktuálního provozního režimu vytápění daného okruhu ve °C
ZónaVenkovníTeplota CM211	Aktuální venkovní teplota pro daný okruh ve °C
Bezpeč. termostat CM381	Stav bezpečnostního termostatu zóny ve °C
Důvod zóna je vyp. CM391	Důvod, proč je aktivita zóny vypnuta ve °C

Tab.71 > Teplá voda

Signály	Popis signálů
Tdolní TV DM001	Teplota spodního čidla zásobníku TV ve °C
T horní TV DM006	Horní teplota v zásobníku teplé vody ve °C
Druh provozu DM009	Zobrazí aktuální druh provozu přípravy teplé vody: • Časové plánování • Ruční • Vypnuto • Dočasný
Aktuální stav TV DM019	Aktuální stav přípravy teplé vody Vypnuto Eco Komfortní Legionella ohř.
Žádaná T TV DM029	Aktuální žádaná teplota teplé vody v zásobníku ve °C
TV aktivní AM001	Zařízení je v současné době v režimu přípravy teplé vody. • Stop • Zapnuto
Otáčky čerpadla AM010	Aktuální otáčky čerpadla v %
Chyba anody TAS TV DM007	Chybový stav elektrické anody TAS v zásobníku teplé vody

Tab.72 > Tepelné čerpadlo > Pokročilé

Signály	Popis signálů
Průměr.Výst. T. TČ HM020	Průměrná výstupní teplota tepelného čerpadla
Vypočítaná účinnost HM031	Vypočítaná okamžitá účinnost
Prahová účinnost TČ HM032	Prahová účinnost, která spouští spínač mezi tepelným čerpadlem a provozem kotle ve °C
Zpož. spuš. zál. ÚT HM056	Doba zpoždění pro spuštění záložního energetického zdroje pro ústřední vytápění v ba- rech
Požadován servis? AM011	Je aktuálně požadován servis?

Tab.73 > Venkovní teplota

Signály	Popis signálů
Venkovní teplota AM027	Zobrazuje aktuální venkovní teplotu ve °C
Přepínání Léto/Zima AM091	Přepínání řežimu léto/zima • Zima • Protimrazová ochrana • Pásmo léto/zima • Léto
Venkovní čidlo AP078	Je instalováno venkovní čidlo • Ne • Ano

Tab.74 > Venkovní teplota > Pokročilé

Signály	Popis signálů
Venkovní teplota AM027	Zobrazuje aktuální venkovní teplotu ve °C
Přepínání Léto/Zima AM091	Přepínání řežimu léto/zima Zima Protimrazová ochrana Pásmo léto/zima Léto
Venkovní čidlo AP078	Je instalováno venkovní čidlo • Ne • Ano

Tab.75 > Venkovní jednotka

Signály	Popis signálů
Stav venk jednotky HM092	Aktuální stav venkovní jednotky
Chybový kód ODU HM100	Zobrazený chybový kód venkovní jednotky
Kompresor HM008	Provoz kompresoru
Odmraz venk jednotky HM009	Probíhá odmrazování venkovní jednotky
Průtok ODU HM110	Průtok vody změřený v kompresoru venkovní jednotky v l/min
Úroveň modulace VJ	Úroveň modulace venkovní jednotky tepelného čerpadla

Tab.76	> Venkovní	jednotka >	 Pokročilé
--------	------------	------------	-------------------------------

Signály	Popis signálů
Chyba ODU HM134	Aktivní chybový kód na venkovní(ch) jednotce(kách)
Kondenzační T. HM019	Kondenzační teplota chladiva ve °C
Kvalita komunikace HM024	Kvalita komunikace, rozhraní CU
Spuštění kompresoru HM030	Požadavek na spuštění kompresoru
Proud kompresoru HM062	Proud spotřebovávaný kompresorem v A
Teplota chladiva HM087	Teplota chladiva kompresoru ve °C

Signály	Popis signálů	
Odčerpání ODU HM088	Odčerpání venkovní jednotky bylo ručně aktivováno ve °C	
Kapacita kompresoru HM091	Kapacita modelu kompresoru v kW	
Stav venk jednotky HM092	Aktuální stav venkovní jednotky	
Verze softwaru ODU HM093	Verze softwaru venkovní jednotky tepelného čerpadla	
Teplota invertoru HM094	Aktuální teplota invertoru ve °C	
Kompresor TČ vypnut HM095	Doba vypnutí kompresoru před spuštěním	
Napájecí napětí ODU HM096	Napájecí napětí venkovní jednotky ve V	
Tlak chladiva HM097	Tlak chladiva kompresoru	
Teplota vzduchu ODU HM098	Teplota vzduchu venkovní jednotky ve °C	
Nízký tlak ODU HM115	Čidlo nízkého tlaku venkovní jednotky	
Vysoký tlak ODU HM116	Čidlo vysokého tlaku venkovní jednotky	
Průtok ODU HM110	Průtok vody změřený v kompresoru venkovní jednotky v l/min	
Teplota kondenzátoru	Teplota kondenzátoru ve °C	
Teplota výparníku VJ	Teplota výparníku venkovní jednotky tepelného čerpadla ve °C	
Frekvence kompresoru	Frekvence kompresoru tepelného čerpadla v Hz	
Tepl.sání kompresoru	Teplota sacího vedení kompresoru ve °C	
Teplota výtlaku	Teplota výtlačného vedení kompresoru ve °C	
Ot. ventilátoru VJ	Otáčky ventilátoru venkovní jednotky tepelného čerpadla v ot/min	
Poloha EEV	Poloha elektronického expanzního ventilu venkovní jednotky tepelného čerpadla	
Funkce ochrany VJ	Funkce ochrany venkovní jednotky tepelného čerpadla	

9.1.8 😑 > 📲 Instalatér > Počitadla

Tab.77

Měřiče	Popis měřičů
Provoz od servisu AC002	Počet hodin, po které zařízení vyrábělo energii od posledního servisu
Hodiny od servisu AC003	Počet hodin od předchozího servisu zařízení
Spuštění od servisu AC004	Počet spuštění tepelného zdroje od předchozího servisu.
Spotřeba pro ÚT AC005	Energie spotřebovaná pro ústřední topení (kWh)
Spotřeba pro TV AC006	Energie spotřebovaná na přípravu TVkWh (kWh)
Spotřeba chlazení AC007	Energie spotřebovaná na chlazení (kWh)
Dodaná energie TO AC008	Tepelná energie dodaná pro topné okruhy
Dodaná energie TV AC009	Tepelná energie dodaná pro přípravu teplé vody (kWh)

Měřiče	Popis měřičů
Dod. energie chlaz. AC010	Tepelná energie dodaná pro chlazení (kWh)
Průměrný SVF AC013	Aktuální průměrný sezónní výkonový faktor
ProvozHodinyČerpadla AC026	Počitadlo, které ukazuje počet provozních hodin čerpadla
PočetStartůČerpadla AC027	Počitadlo, které ukazuje počet startů čerpadla
Záloha 1 hodina AC028	Počet provozních hodin první fáze elektrické zálohy
Záloha 1 spuštění AC030	Počet spuštění první fáze elektrické zálohy
Energie standby AC032	Energie spotřebovaná zařízením v pohotovostním režimu (kWh)
Celk. spotř. energie AC065	Celková spotřebovaná energie (kWh)
Celk. dodaná energie AC103	Celková dodaná tepelná energie (kWh)
ZónaProvozHodČerpad CC001 CC002 pro Zone 3	Počet provozních hodin čerpadla pro daný okruh
ZónaPočetStartůČerp CC010 CC011 pro Zone 3	Počet startů oběhového čerpadla v daném okruhu
PočetCyklůVentiluTV DC002	Počet cyklů přepínacího ventilu teplé vody
Hodin3cestVentiluTV DC003	Počet hodin, během nichž je odchylovací ventil v poloze TV
Spuštění TV DC004	Počet spuštění pro teplou vodu
Provoz. hodiny TV DC005	Celkový počet hodin, po které zařízení vyrábělo energii pro teplou vodu
Hod. gener. topení PC000	Počet provozních hodin generátoru v režimu ústředního topení
Celkem spuštění PC002	Celkový počet spuštění tepelného zdroje. Pro vytápění a teplou vodu
Prov. hod. tep. zdr. PC003	Celková doba trvání výroby tepla v režimu vytápění
Hod. gener. chlazení PC005	Celková doba trvání ochlazování v režimu chlazení
Zbývající vys. podl. ZC000	Zbývající doba vysoušení podlahy ve dnech

9.2 Popis parametrů

9.2.1 Protimrazová ochrana

Funkce protimrazové ochrany je závislá na venkovní teplotě.

Tab.78 Bezpečnostní úrovně

Úroveň 1	Je-li výstupní teplota vody nižší než mezní teplota, spustí se primární oběhové čerpadlo a následně generátor, aby voda nezamrzla v potrubí.
Úroveň 2	Pokud venkovní teplota dále klesá, spustí se tepelné čerpadlo, aby byla zóna chráněna proti mrazu.

Spouštěcí podmínky pro dohřev

U dohřevů je normálně povoleno spuštění s výjimkou případů odpojení napájení nebo omezení souvisejícího s bivalencí **Teplota bivalence** – HP000.

Pokud by tepelné čerpadlo mělo být rovněž omezeno, u dohřevů je přesto povolen provoz, aby byl zajištěn komfort vytápění.

V režimu vytápění je dohřev řízen těmito parametry: **Teplota bivalence** (HP000) a **Zpož. spuš. zál.vyt.** (HP030).

Jestliže je parametr **Zpož. spuš. zál.vyt.** (HP030) nastaven na hodnotu 0, časové zpoždění pro spuštění dohřevu je nastaveno v závislosti na venkovní teplotě: čím je venkovní teplota nižší, tím rychleji se dohřev aktivuje.

- t Čas (min)
- T Venkovní teplota (°C)
- 1 Zpožd. min. venk. T. (HP047) = 25 minut
- 2 Zpožd. max. venk. T. (HP048) = 50 minut
- **3** Záloha min. venk. T. (HP049) = -10 °C
- 4 Záloha max. venk. T. (HP050) = 15 °C

V tomto příkladu časového zpoždění při spuštění dohřevu, pokud **Zpož. spuš. zál.vyt.** HP030 je nastaveno na 0, s parametry v továrním nastavení, jestliže venkovní teplota je 10 °C, se dohřev spustí 25 minut po venkovní jednotce tepelného čerpadla.

MW-6000377-7

Provoz dohřevu při vzniku chyby venkovní jednotky

Pokud dojde k chybě venkovní jednotky v průběhu požadavku na teplo systému, zapne se okamžitě záložní kotel nebo topná spirála pro zajištění teplotního komfortu.

Provoz dohřevu při odmrazování venkovní jednotky

Když venkovní jednotka odmrazuje, řídicí systém zajišťuje ochranu systému spuštěním dohřevu, pokud je třeba.

Jestliže dohřev k zajištění ochrany venkovní jednotky během odmrazování nestačí, venkovní jednotka je vypnuta.

Provoz, když venkovní teplota klesne pod mezní provozní hodnotu venkovní jednotky

Pokud venkovní teplota klesne pod minimální provozní teplotu venkovní jednotky definovanou parametrem **Min. venk. T. TČ** (HP051), není povolen provoz venkovní jednotky.

Jestliže má systém nevyřízený požadavek, kotel dohřevu nebo elektrokotel se okamžitě spustí, aby byl zajištěn komfort vytápění.



Křivka časového zpoždění pro

Obr.79

9.2.3 Spuštění dohřevu v režimu přípravy TUV

Podmínky pro spuštění dohřevu

Podmínky pro spouštění dohřevu pro přípravu teplé užitkové vody závisí na parametrech **BL vstup** (AP001) a **Funkce vstupu BL2** (AP100) pro blokování vstupů **BL1** a **BL2** naopak.

Popis funkce

Chování kotle dohřevu nebo elektrokotle v režimu TV závisí na konfiguraci parametru **Řízení TV**(DP051).

Jestliže **Řízení TV** (DP051) je nastaveno na **Pouze TČ**, během přípravy teplé vody dá systém přednost tepelnému čerpadlu. Kotel dohřevu nebo elektrokotel se používá pouze tehdy, když uplyne časové zpoždění spuštění dohřevu během přípravy teplé vody **Zpož. spuš. zál. TV** (DP090) v režimu přípravy teplé vody, pokud není aktivován hybridní režim. V takovémto případě je řízení převzato hybridní logikou.

Jestliže **Řízení TV** (DP051) je nastaveno na **Auto (TČ + kotel)**: Režim přípravy teplé vody dá přednost komfortu tím, že zrychlí přípravu teplé vody současným využitím tepelného čerpadla a kotle dohřevu, popřípadě elektrokotle. V tomto režimu není žádná maximální doba pro přípravu TV, protože použití dohřevů napomáhá rychlejšímu zajištění komfortu TV.

9.2.4 Funkce přepínání mezi topením a přípravou TV

Systém neumožňuje současnou přípravu TV a topení.

Logika přepínání mezi režimem přípravy TV a režimem topení funguje následovně:



- C Doba trvání pro přípravu TV (menší než DP047) pro dosažení žádané hodnoty TV
- Cp Žádaná T komfort DP070: Žádaná hodnota teploty TV "Komfortní"

D Hystereze TV DP120: Hystereze žádané hodnoty teploty pro spuštění nabíjení zásobníku TV

Tab.79

Fáze	Popis fáze	Popis funkce
1	Pouze příprava TV	Když je systém zapnut, v případě, že příprava TV je povolena a parametr Řízení TV (DP051) je zkonfigurován na Pouze TČ, cyklus přípravy TV vody je spuštěn na maximální dobu trvání, kterou lze upravit a fixovat parame- trem Max. doba nabíjeníTV (DP047). V případě nedostatečného komfortu topení tepelné čerpadlo běží příliš dlouho v režimu přípravy TV: zkraťte maximální dobu přípravy TV.
2	Pouze vytápění	Příprava TV je přerušena. I když není dosažena žádaná hodnota teploty TV, vynutí se spuštění minimální doby cyklu topení. Tuto dobu lze nastavit a definovat parametrem Min. odstávka TV (DP048). Po době vytápění je opět umožněno nabíjení zásobníku.
3	Pouze příprava TV	V okamžiku, kdy je dosaženo žádané hodnoty teploty TV, je zahájena fáze vytápění.
4	Pouze vytápění	Jakmile se dosáhne hodnoty rozdílu Hystereze TV (DP120), spustí se pří- prava TV. V případě nedostatečného množství TV (např. pokud se TV neohřívá do- statečně rychle): Snižte rozdíl pro spuštění (hysterezi) upravením hodnoty parametru Hystereze TV (DP120). Tepelné čerpadlo bude spouštět ohřev TV častěji.
5	Pouze příprava TV	V okamžiku, kdy je dosaženo žádané hodnoty teploty TV, je zahájena fáze vytápění.

9.2.5 Provoz podle topné křivky

Vztah mezi venkovní teplotou a výstupní teplotou topné vody okruhu je řízen topnou křivkou nebo žádanou hodnotou teploty vody. Tato křivka může být přizpůsobena požadavkům systému.



Regulace pomocí topné křivky je možná pouze při nastavení strategie regulace CP780 na režimy "Podle ext. T." a "Podle ext. T a T. místnosti".

Obr.81



3 Strmost topné křivky pro daný okruh CP230

CM070

1

MW-6070170-1

- 4 Venkovní teplota CM210
- 5 Teplota v patnímu bodu křivky CP210 / CP220
 - = 20 °C

Tab.80

Parametry	Popis parametrů
Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu CP000	Žádaná hodnota výstupní teploty pro okruh CM070 je omezena maximální žádanou hodnotou výstupní teploty pro okruh CP000. Pokud se používá prostorový termostat, zachovaná žádaná teplota je nejnižší teplota mezi žáda- nou hodnotou výstupní teploty pro okruh CM070 a maximální žádanou hodnotou výstupní teploty pro okruh CP000.
Strmost topné křivky pro daný okruh CP230	Čím je nárůst křivky teploty topení pro okruh CP230 strmější, tím rychleji se zvýší žádaná hod- nota výstupní teploty pro okruh CM070. V případě přehřátí uprostřed zimy snižte nárůst křivky teploty topení pro okruh CP230. Příklad: pro venkovní teplotu CM210 0 °C: Pokud CP230 = 0,7, poté CM070 = 34 °C Pokud CP230 = 1,5, poté CM070 = 50 °C
Teplota v patnímu bodu křivky CP210/ CP220	Pokud je topení nedostatečné pro mírné venkovní teploty, zvyšte teplotu v patním bodu křivky CP210/CP220. CP210 odpovídá teplotě v patním bodu křivky v komfortním režimu. CP220 odpovídá teplotě v patním bodu křivky v útlumovém režimu. Je-li teplota v patním bodu křivky CP210/CP220 nastavena na 15 °C, pak se rovná potřebné žá- dané hodnotě teploty místnosti pro okruh CM190. Příklad: jestliže CP210 = 15 °C, pak CM190 = žádaná hodnota teploty místnosti pro činnost / ča- sový program.
Požadovaná prostorová teplota pro daný okruh CM190	Vypočítaná žádaná hodnota teploty převzatá z programování časovače, ručního režimu nebo přepsání
Venkovní teplota CM210	Venkovní teplota CM210 je ovlivněna polohou čidla venkovní teploty: zkontrolujte, zda je čidlo správným způsobem umístěno.
Aktuální požadovaná výstupní teplota dané zóny CM070	 Žádaná hodnota výstupní teploty pro okruh CM070 se vypočítá podle parametrů topné křivky: Bez nastavení teploty v patním bodě křivky (CP210/CP220 nastaveno na 15 °C): CM070 = (CM190 - CM210) × CP230 + CM190 S nastavením teploty v patním bodě křivky (CP210/CP220 > 15 °C): CM070 = (CM190 - CM210) × CP230 + (CP210 nebo CP220)

Obr.82 Topná křivka bez patního bodu křivky

Bez nastavení **teploty v patním bodě křivky** (CP210/CP220 nastaveno na 15 °C): **venkovní teplota** CM210 0 °C poskytne **žádanou hodnotu výstupní teploty pro okruh** CM070 34 °C. Jestliže CP210 = 15 °C, pak CP210 bude **žádaná hodnota teploty místnosti** CM190 (v našem příkladu CM190 = 20 °C).





Při nastavení **teploty v patním bodě křivky** (CP210/CP220) na 30 °C: **venkovní teplota** CM210 0 °C poskytne **žádanou hodnotu teploty náběhu pro okruh** CM070 45 °C.

10 Příklady připojení a instalace

10.1 Instalace s kotlem dohřevu a jedním přímým okruhem

10.1.1 Hydraulické schéma



2 Přepouštěcí ventil ovládaný tlakem

3 Zpětná klapka

5 Automatiky vypouštěcí protimrazové ventily

- 10.1.2 Připojení a konfigurace tepelného čerpadla
- Obr.85

1

2



	2. Nakonfigurujte parametry pro okruh podlahového vytápění Zone 1
Přístupová cesta	
😑 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > zóna 1	

3. Nastavte hlavní parametry topení.

Parametr		Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu CP020		Funkčnost okruhu	Tovární nastavení: Přímý Nastavte parametr v závislosti na vaší instalaci: • Směšovací okruh • Konvektor s ventil. Pro chlazení se používají pouze tato 2 nastavení.
Topná křivka	Topná křivka okruhu CP230	Nárůst topné křivky	Nastavte ji na 0,4 až 0,7 (pro okruh podlahového vytápění). Přizpůsobte hodnoty topné křivky pro dosažení optimálního komfortu.
	MaxPožVýstTeplOkru hu CP000	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu	Tovární nastavení: 40 K Nastavte teplotu podle potřeby.

- 4. V případě potřeby nakonfigurujte hybridní režim provozu.
- 5. Pro přístup k zadání multifunkčních parametrům BL2 použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování (vstup BL)	

6. Nakonfigurujte parametry multifunkčního vstupu BL2 pro konfiguraci provozu bezpečnostního termostatu.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce vstupu BL2 AP100	Funkce vstupu BL2	Úplné zablokování
Logika vstupu BL2 Nastavení logiky vstupního kontaktu BL2 AP099		Zavírá

7. Nakonfigurujte povolení pro chlazení.

Přístupová cesta	
⇒ Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Chlazení	

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Režim chlazení	Konfigurace režimu chlazení	Akt. chlazení zap.
AP028		

8. Nastavte požadovanou hodnotu kotle dohřevu o 5 °C nad hodnotu tepelného čerpadla.



Viz také Zkonfigurování kotle dohřevu, stránka 65

10.2 Instalace s vestavěným elektrokotlem, podlahovým vytápěním a zásobníkem TV

10.2.1 Hydraulické schéma



- Přepouštěcí ventil ovládaný tlakem 2
- 3 Sada přepínacího ventilu a teplotního čidla TV
- Hydraulická připojovací sada pro zásobník TV 4
- 5 Sada izolovaných hadic
- Automaticky vypouštěcí protimrazové ventily 6

10.2.2 Připojení a konfigurace tepelného čerpadla

Obr.87



Přístupová cesta Image: Structure of the state of the sta

3. Nakonfigurujte parametry pro podlahové vytápění (Zone 1).

Parametr		Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu CP020		Funkčnost okruhu	 Směšovací okruh Konvektor s ventil. Pro chlazení se používají pouze tato 2 nastavení.
Topná křivka	Topná křivka okruhu CP230	Nárůst topné křivky	Nastavte ji na 0,4 až 0,7 (pro okruh podlahového vytápění). Přizpůsobte hodnoty topné křivky pro dosažení optimálního komfortu.
	MaxPožVýstTeplOkru hu CP000	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu	40 K Nastavte teplotu podle potřeby.

4. Pro přístup k zadání multifunkčních parametrům BL2 použijte níže popsanou přístupovou cestu.

P	řístupo	ová cesta	
(=) > %	, Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování (vstup BL)	

5. Nakonfigurujte parametry multifunkčního vstupu BL2 pro konfiguraci provozu bezpečnostního termostatu.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce vstupu BL2 AP100	Funkce vstupu BL2	Úplné zablokování
Logika vstupu BL2 AP099Nastavení logiky vstupního kontaktu BL2		Zavírá

6. Nastavte povolení pro chlazení.

Přístupová cesta	
Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Chlazení	

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Režim chlazení	Konfigurace režimu chlazení	Akt. chlazení zap.
AP028		

7. Pro přístup k parametrům zásobníku teplé užitkové vody použijte níže uvedenou přístupovou cestu (**Teplá voda**).

Tab.81

-

Přístupová cesta	
Instalatér > Nastavení instalace > Teplá voda	

 Nastavte parametry zásobníku TV (Teplá voda) podle požadavků uživatele.

10.3 Instalace s topnou spirálou, dvěma okruhy a jedním zásobníkem teplé vody s cirkulačním okruhem

10.3.1 Hydraulické schéma



- 1 Připojený termostat Mago
- 2 Deska s tištěnými spoji SCB-17B
- 3 Sada přepínacího ventilu a teplotního čidla TV
- 4 Sada izolovaných hadic
- 5 Automaticky vypouštěcí protimrazové ventily







a 0–40 V.

- Připojte příslušenství a volitelné příslušenství k desce s tištěnými spoji SCB-17B a dodržujte přitom průřezy napájecích kabelů 230–400 V a 0–40 V.
- 3. Pro přístup k parametrům okruhu radiátorů (**Zone 1**) použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1

4. Nakonfigurujte parametry okruhu radiátorů (Zone 1).

Parametr		Popis	Potřebné nastavení	
Funkce okruhu CP020		Funkčnost okruhu	Přímý (tovární nastavení) Toto nastavení neaktivuje chlazení.	
Topná křivka	Topná křivka okruhu CP230	Nárůst topné křivky.	1,5 (pro okruh radiátorů) Přizpůsobte hodnoty topné křivky pro dosa- žení optimálního komfortu.	
	MaxPožVýstTeplOkruhu CP000	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu	75 °C (tovární nastavení) Nastavte teplotu podle potřeby.	

5. Pro přístup k parametrům okruhu podlahového vytápění (**Zone 3**) použijte níže popsanou přístupovou cestu.

řístupová cesta	
≥ > 1 Instalatér > Nastavení instalace > Zone 3	

6. Nakonfigurujte parametry pro okruh podlahového vytápění (Zone 3).

Parametr		Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu CP001		Funkčnost okruhu	 Směšovací okruh Konvektor s ventil. Pro chlazení se používají pouze tato 2 na- stavení.
Topná křivka	Topná křivka okruhu CP231	Nárůst topné křivky.	Nastavte ji na 0,4 až 0,7 (pro okruh podla- hového vytápění) Přizpůsobte hodnoty topné křivky pro dosa- žení optimálního komfortu.
	MaxPožVýstTeplOkruhu CP001	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu	40 K Nastavte teplotu podle potřeby.

 Pro přístup k parametrům pro čerpadlo LIN použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

8. Proveďte konfiguraci parametrů čerpadla LIN.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerpadla CP450	Typ připojeného čerpadla	Modulace LIN
Typ řízení čerp. CP960	Režim řízení čerpadla LIN	PP

9. Nastavte povolení pro chlazení.

Přístupová cesta

⇒ | Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Chlazení

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Režim chlazení	Konfigurace režimu chlazení	Akt. chlazení zap.
AP028		

10. Pro přístup k parametrům okruhu teplé vody použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta			
(≡) > M Instalatér > Nastavení instalace > Zone 2 > Funkce okruhu			
11. Pro cirkulaci v okruhu teplé vody nastavte funkci Zone 2.			
	D .		

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu	Funkčnost okruhu	Deaktivovat
CP020		

12. Pro schválení funkce **Cirkulace TV** použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
Instalatér > Nastavení instalace > smíšené/cirkulace TV
13. Aktivujte funkci Cirkulace TV .

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Cirkulace TV DP450	Cirkulace teplé vody	Zapnuto

14. Pro přístup k parametrům nastavení funkce **Cirkulace TV** použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
= > 14 Instalatér > Nastavení instalace > smíšené/cirkulace TV > Cirkulace	

15. Nastavte parametry cirkulačního okruhu na okruhu TV (Zone 2).

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Cirkulace TV DP450	Cirkulace teplé vody	Zapnuto
Režim cirkulace TV DP050	Volba režimu cirkulačního čerpadla TV	Čerp. pro komfort TV
Doba zap Cirkulace DP052	Doba chodu čerpadla cirkulace při cyklování	2 min
Doba vyp.Cirkulace DP053	Doba odstávky čerpadla cirkulace při cyklování	4 min
T čidlo cirkulace DP473	Je připojené teplotní čidlo cirkulace TV?	Ano
10.4 Instalace s vestavěným elektrokotlem, dva okruhy a hydraulický oddělovač

10.4.1 Hydraulické schéma



- 1 Mago připojený termostat okruh radiátorů
- 2 Mago připojený termostat okruh podlahového vytápění
- Deska s tištěnými spoji SCB-17B
- 4 Venkovní směšovací sada s 3cestným ventilem okruh podlahového vytápění
- 5 Hydraulická výhybka
- 6 Sada izolovaných hadic
- 7 Automaticky vypouštěcí protimrazové ventily

10.4.2 Připojení a konfigurace tepelného čerpadla



- Mago připojený termostat Zone 1 okruh radiátorů 2 Mago připojený prostorový termostat - Zone 3 okruh 3
- podlahového vytápění
- Bezpečnostní termostat pro průtok podlahového 4 vytápění Zone 3
- 5 Čidlo výstupní teploty – Zone 3 okruh podlahového vytápění
- 6 Napájení čerpadla (maximální výkon: 300 W) - Zone 3 okruh podlahového vytápění
- Napájení trojcestného ventilu Zone 3 okruh 7 podlahového vytápění
- Zapnutí/vypnutí napájení čerpadla (maximální výkon: 8 450 W) - Zone 1 okruh radiátorů
- 9 Připojení datové sběrnice venkovní jednotky
- 10 Připojení datové sběrnice spojující desku s tištěnými spoji EHC-10 a SCB-17B
- Elektrické napájení 230 V pro desku s tištěnými spoji 11 SCB-17B
- 1. Připojte příslušenství a volitelné příslušenství k desce s tištěnými spoji EHC-10 a dodržujte přitom průřezy napájecích kabelů 230-400 V a 0-40 V.
- 2. Připojte příslušenství a volitelné příslušenství k desce s tištěnými spoji SCB-17B a dodržujte přitom průřezy napájecích kabelů 230–400 V a 0–40 V.

3. Pro přístup k parametrům okruhu radiátorů (**Zone 1**) použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1	

4. Nakonfigurujte parametry okruhu radiátorů (Zone 1).

Parametr		Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu CP020		Funkčnost okruhu	Přímý (tovární nastavení) Toto nastavení neaktivuje chlazení.
Topná křivka	Topná křivka okruhu CP230	Nárůst topné křivky.	1,5 (pro okruh radiátorů) Přizpůsobte hodnoty topné křivky pro dosa- žení optimálního komfortu.
	MaxPožVýstTeplOkruhu CP000	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu	75 °C (tovární nastavení) Nastavte teplotu podle potřeby.

5. Pro přístup k parametrům okruhu podlahového vytápění (**Zone 3**) použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
(≡) > Nastalatér > Nastavení instalace > Zone 3	

6. Nakonfigurujte parametry pro okruh podlahového vytápění (Zone 3).

Parametr		Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu CP020		Funkčnost okruhu	 Směšovací okruh Konvektor s ventil. Pro chlazení se používají pouze tato 2 nastavení.
Topná křivka	Topná křivka okruhu CP231	Nárůst topné křivky.	Nastavte ji na 0,4 až 0,7 (pro okruh podla- hového vytápění) Přizpůsobte hodnoty topné křivky pro dosa- žení optimálního komfortu.
	MaxPožVýstTeplOkruhu CP000	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu	40 K Nastavte teplotu podle potřeby.

7. Nastavte povolení pro chlazení.

Přístupová cesta		
😑 > 👫 Instalatér > Nastavení ins	talace > Tepelné čerpadlo > Chlaz	zení

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Režim chlazení AP028	Konfigurace režimu chlazení	Akt. chlazení zap.

10.5 Instalace s elektrokotlem, podlahovým vytápěním, solárními kolektory a zásobníkem teplé vody

10.5.1 Hydraulické schéma



- 1 Připojený termostat Mago
- 2 Deska s tištěnými spoji SCB-17B
- 3 Přepouštěcí ventil ovládaný tlakem
- 4 Sada přepínacího ventilu a teplotního čidla vytápění/TV
- 5 Hydraulická připojovací sada pro zásobník TV
- 6 Sada izolovaných hadic
- 7 Automaticky vypouštěcí protimrazové ventily

10.5.2 Připojení a konfigurace tepelného čerpadla



> | Instalatér > Nastavení instalace > Zone 1

4. Nakonfigurujte parametry pro podlahové vytápění (Zone 1).

Parametr		Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu CP020		Funkčnost okruhu	 Směšovací okruh Konvektor s ventil. Pro chlazení se používají pouze tato 2 nastavení.
Topná křivka	Topná křivka okruhu CP230	Nárůst topné křivky	Nastavte ji na 0,4 až 0,7 (pro okruh podlahového vytápění). Přizpůsobte hodnoty topné křivky pro dosažení optimálního komfortu.
	MaxPožVýstTeplOkru hu CP000	Maximální nastavená výstupní teplota v okruhu	40 K Nastavte teplotu podle potřeby.

5. Pro přístup k zadání multifunkčních parametrům BL2 použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Vstup blokování (vstup BL)	

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce vstupu BL2 AP100	Funkce vstupu BL2	Úplné zablokování
Logika vstupu BL2 AP099	Nastavení logiky vstupního kontaktu BL2	Zavírá

7. Pro přístup k parametrům režimu chlazení použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
∋ > Instalatér > Nastavení instalace > Tepelné čerpadlo > Chlazení	

8.	Nastavte	povolení	pro	chlazení.	

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Režim chlazení AP028	Konfigurace režimu chlazení	Akt. chlazení zap.

 Podle níže popsané přístupové cesty získáte přístup ke konfiguračnímu číslu desky s tištěnými spoji SCB-17B a předkonfigurujete parametry pro solární instalaci.

Přístupová cesta
📾 > 🛱 Instalatér > Pokročilé menu > Nastavení konfiguračního kódu > SCB-17B

10. Zvolte konfigurační číslo a předkonfigurujete parametry pro solární instalaci:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
CN1	Číslo konfigurace	3: Standardní solární instalace

11. Pro přístup k parametrům pro instalaci použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace

12. Konfigurace typu čidla pro solární instalaci.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ solárního čidla SP011	Volba typu čidla termického solárního kolektoru. Určete typ teplotního čidla solárního kolektoru.	V závislosti na čidle: • Čidlo NTC • Čidlo PT1000

 Pro přístup k parametrům pro čerpadlo solární instalace použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
😑 > 📊 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Pokročilé	
14. Konfiguruite parametry pro čerpadlo solární instalace.	

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerp. sol. kol. SP129	Volba typu čerpadla solárního kolektoru Určete typ čerpadla solárního kolektoru.	V závislosti na čerpadle: • PWM čerpadlo • Zap/Vyp

 Pro přístup k parametrům zásobníku teplé vody použijte níže uvedenou přístupovou cestu (Teplá voda).

Přístupová cesta
i≡ > i Instalatér > Nastavení instalace > Teplá voda

 Nastavte parametry zásobníku TV (Teplá voda) podle požadavků uživatele.

10.6 Instalace s bazénem

10.6.1 Připojení bazénu



10.6.2 Zkonfigurování vyhřívání bazénu

Pro řízení ohřevu bazénu budete potřebovat **SCB-17B** volitelnou desku s tištěnými spoji a termostat bazénu. Pro zajištění správné funkce tepelného čerpadla bazénu bude také třeba použít hydraulickou výhybku.

Elektrické připojení bazénu se provádí k **SCB-17B** volitelné desce s tištěnými spoji.

- 1. Připojte sekundární čerpadlo bazénového okruhu ke svorkovnici 🕅
- Připojte termostat bazénového okruhu k svorkovnici TFlow.
- 3. Připojte primární čerpadlo bazénového okruhu ke svorkovnici 🔘.
- Ovládání odpojení vyhřívání bazénu připojte k svorkovnici R-Bus. Konfigurace od výrobce:
 - Kontakt termostatu je rozpojen, když teplota bazénu je vyšší než požadovaná hodnota termostatu a bazén není vyhříván. Pouze funkce protimrazové ochrany bude v činnosti.
 - Kontakt termostatu je sepnut, když teplota bazénu je nižší než požadovaná hodnota termostatu a bazén není vyhříván.

1. Použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
(≡) > ∦ Instalatér > Nastavení instalace > Zone 3	

2. Zkonfigurujte parametry Zone 3.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce okruhu CP021	Funkčnost okruhu	Bazén
Bazén žádaná T CP541	Žádaná teplota v bazénu, když je zóna nakonfigurovaná jako bazén	26 °C



Důležité

Funkce dohřevu se řídí stejnou logikou jako režim topení. Pokud je třeba, lze provoz dohřevů blokovat pomocí vstupů **BL**.

11 Solární instalace

Instalace se solárními kolektory umožňuje sběr solární energie pro ohřev zásobníku TV a/nebo akumulačního zásobníku používaného v akumulačním režimu. K optimalizaci sběru energie se pro různé prvky solárního okruhu používá regulátor.

11.1 Volba typu solární instalace

Volitelná **SCB-17B** deska plošných spojů umožňuje použití instalace se solárními kolektory pro ohřev teplé vody. Parametr **CN1** slouží ke konfiguraci tepelného čerpadla podle typu solární instalace.

- 1. Určete schéma a typ instalace odpovídající stávající solární instalaci.
- Podle níže popsané přístupové cesty získáte přístup ke konfiguračnímu číslu desky s tištěnými spoji SCB-17B a předkonfigurujete parametry pro instalaci.

3. Zvolte konfigurační číslo pro typ instalace, která má být nakonfigurována:

Tab.82		
Schematický nákres	Popis	Číslo konfigurace CN1
MW-1002489-1	Standardní solární instalace	3
		0
MW-1002488-1	Solární instalace s vrstveným zásobníkem	4
MW-6070600-1	Standardní solární instalace s chladičem	5
MW-6070601-1	Standardní solární instalace s jednotkou fancoil	6
MW-6070602-1	Standardní solární instalace s tepelným čerpadlem jako dohřevem	3

⇒ Parametry spojené s typem instalace jsou předem konfigurovány a zobrazeny v menu Solární systémy.

117

11.2 Příklady připojení a instalace

11.2.1 Připojení a konfigurace standardní solární instalace



- 1 Teplotní čidlo solárního kolektoru: NTC10K nebo PT1000 čidlo
- 2 Teplotní čidlo solárního zásobníku: Čidlo NTC
- 3 Napájení cirkulačního čerpadla solárního okruhu (v závislosti na instalaci: PWM čerpadlo nebo čerpadlo ZAP/VYP)



MW-6070586-1

4 Signál pouze pro čerpadlo PWM, je-li přítomno

Konfigurace systému

Schéma zapojení

 Podle níže popsané přístupové cesty získáte přístup ke konfiguračnímu číslu desky s tištěnými spoji SCB-17B a předkonfigurujete parametry pro instalaci.

2. Zvolte konfigurační číslo:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
CN1	Číslo konfigurace	3: Standardní solární instalace

3. Pro přístup k parametrům pro instalaci použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
😑 > 📲 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace

4. Konfigurujte typ teplotního čidla solárního kolektoru.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ solárního čidla SP011	Volba typu čidla termického solárního kolektoru Určete typ teplotního čidla solárního kolektoru.	V závislosti na čidle: • Čidlo NTC • Čidlo PT1000

5. Pro přístup k parametrům pro čerpadlo použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
≔ > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Pokročilé

6. Konfigurujte parametry čerpadla.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerp. sol. kol. SP129	Volba typu čerpadla solárního kolektoru Určete typ čerpadla solárního kolektoru.	V závislosti na čerpadle: • PWM čerpadlo • Zap/Vyp

7. V případě potřeby změňte výchozí hodnoty teplotních parametrů a konfiguraci čerpadla.

11.2.2 Připojení a konfigurace solární instalace s vrstveným zásobníkem



- Dolní teplotní čidlo solárního zásobníku: Čidlo NTC
- 3 Napájení oběhového čerpadla solárního okruhu
- (v závislosti na instalaci: PWM čerpadlo nebo čerpadlo ZAP/VYP)
- 6 Horní teplotní čidlo solárního zásobníku: Čidlo NTC
- 7 Napájecí svorkovnice trvalé fáze

Konfigurace systému

1. Podle níže popsané přístupové cesty získáte přístup ke konfiguračnímu číslu desky s tištěnými spoji SCB-17B a předkonfigurujete parametry pro instalaci.

Přístupová cesta	
≔ > 🛱 Instalatér > Pokročilé menu > Nastavení konfiguračního kódu > SCB-17B	

2. Zvolte konfigurační číslo:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
CN1	Číslo konfigurace	4: Solární instalace s vrstveným zásob-
		níkem

3. Pro přístup k parametrům pro instalaci použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace	

4. Konfigurujte parametry pro instalaci.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ solárního čidla SP011	Volba typu čidla termického solárního kolektoru Určete typ teplotního čidla solárního kolektoru.	V závislosti na čidle: • Čidlo NTC • Čidlo PT1000
Per. fáze 3ces. ven. SP289	3cestný ventil má permanentní fázi	V závislosti na ventilu: • Ne • Ano

5. Pro přístup k parametrům pro čerpadlo použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
😑 > 🕅 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Pokročilé
6. Konfiguruite parametry čerpadla.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerp. sol. kol. SP129	Volba typu čerpadla solárního kolektoru Určete typ čerpadla solárního kolektoru.	V závislosti na čerpadle: • PWM čerpadlo • Zap/Vyp

 V případě potřeby změňte výchozí hodnoty teplotních parametrů a konfiguraci čerpadla.

11.2.3 Připojení a konfigurace standardní solární instalace s chladičem





 Podle níže popsané přístupové cesty získáte přístup ke konfiguračnímu číslu desky s tištěnými spoji SCB-17B a předkonfigurujete parametry pro instalaci.

Přístupová cesta	
Instalatér > Pokročilé menu > Nastavení konfiguračního kódu > SCB-17B	

2. Zvolte konfigurační číslo:

CN1 Číslo konfigurace 5: Standardní solární instalace s chladi- čem	Parametr	Popis	Potřebné nastavení
	CN1	Číslo konfigurace	5: Standardní solární instalace s chladi- čem

 Pro přístup k parametrům pro instalaci použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
😑 > 🕌 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace	

4. Konfigurujte parametry pro instalaci.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ solárního čidla SP011	Volba typu čidla termického solárního kolektoru Určete typ teplotního čidla solárního kolektoru.	V závislosti na čidle: • Čidlo NTC • Čidlo PT1000
Per. fáze 3ces. ven. SP289	3cestný ventil má permanentní fázi	V závislosti na ventilu: • Ne • Ano

5. Pro přístup k parametrům pro čerpadlo použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
≔ > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Pokročilé	

0. Ronnguluite parametry cerpadia.	6.	Konfigurujte	parametry	čerpadla.
------------------------------------	----	--------------	-----------	-----------

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerp. sol. kol. SP129	Volba typu čerpadla solárního kolektoru Určete typ čerpadla solárního kolektoru.	V závislosti na čerpadle: • PWM čerpadlo • Zap/Vyp

 V případě potřeby změňte výchozí hodnoty teplotních parametrů a konfiguraci čerpadla.

11.2.4 Připojení a konfigurace standardní solární instalace s jednotkou fancoil

Obr.98



- 1 Teplotní čidlo solárního kolektoru: NTC10K nebo PT1000 čidlo
- 2 Teplotní čidlo solárního zásobníku: Čidlo NTC
- 3 Napájení oběhového čerpadla solárního okruhu (v závislosti na instalaci: PWM čerpadlo nebo čerpadlo ZAP/VYP)

Schéma zapojení



- 4 Signál pouze pro čerpadlo PWM, je-li přítomno
- 5 Jednotka fancoil
- 6 Napájení cirkulačního čerpadla jednotky fancoil

Konfigurace systému

 Podle níže popsané přístupové cesty získáte přístup ke konfiguračnímu číslu desky s tištěnými spoji SCB-17B a předkonfigurujete parametry pro instalaci.

Přístupová cesta

😑 > 🖌 Instalatér > Pokročilé menu > Nastavení konfiguračního kódu > SCB-17B

2. Zvolte konfigurační číslo:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
CN1	Číslo konfigurace	6: Standardní solární instalace s jednot-
		kou fancoil

3. Pro přístup k parametrům pro instalaci použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
⇒ 1 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace
4. Konfiguruite parametry instalace:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení	
Typ solárního čidla SP011	Volba typu čidla termického solárního kolektoru Určete typ teplotního čidla solárního kolektoru.	V závislosti na čidle: • Čidlo NTC • Čidlo PT1000	
Způsob odvodu tepla SP362	Použitý typ odvodu tepla, buď radiátor nebo fan coil (nebo ventilátor)	Fan coil	

 Pro přístup k parametrům pro čerpadlo použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

> | Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Pokročilé

6.	Konfigurujte	parametry	čerpadla.
----	--------------	-----------	-----------

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerp. sol. kol. SP129	Volba typu čerpadla solárního kolektoru Určete typ čerpadla solárního kolektoru.	V závislosti na čerpadle: • PWM čerpadlo • Zap/Vyp

 V případě potřeby změňte výchozí hodnoty teplotních parametrů a konfiguraci čerpadla.

11.2.5 Připojení a konfigurace solární instalace s tepelným čerpadlem jako dohřevem



Schéma zapojení

- Teplotní čidlo solárního kolektoru: NTC10K čidlo nebo PT1000 čidlo
- 2 Přepínací ventil topného okruhu okruh teplé vody
- 3 Dolní teplotní čidlo solárního zásobníku: Čidlo NTC
- 4 Horní teplotní čidlo solárního zásobníku: Čidlo NTC
- 5 Napájení oběhového čerpadla solárního okruhu (v závislosti na instalaci: PWM čerpadlo nebo čerpadlo ZAP/VYP)
- 6 Signál pouze pro čerpadlo PWM, je-li přítomno

Konfigurace systému

 Podle níže popsané přístupové cesty získáte přístup ke konfiguračnímu číslu desky s tištěnými spoji SCB-17B a předkonfigurujete parametry pro instalaci.

Přístupová cesta ≔ > I Instalatér > Pokročilé menu > Nastavení konfiguračního kódu > SCB-17B

2. Zvolte konfigurační číslo:

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
CN1	Číslo konfigurace	3: Standardní solární instalace

 Pro přístup k parametrům pro instalaci použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta

Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace

4. Konfigurujte parametry pro instalaci.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ solárního čidla SP011	Volba typu čidla termického solárního kolektoru. Určete typ teplotního čidla solárního kolektoru.	V závislosti na čidle: • Čidlo NTC • Čidlo PT1000

 Pro přístup k parametrům pro čerpadlo použijte níže popsanou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
∋ >	

6. Konfigurujte parametry čerpadla.

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Typ čerp. sol. kol. SP129	Volba typu čerpadla solárního kolektoru Určete typ čerpadla solárního kolektoru.	V závislosti na čerpadle: • PWM čerpadlo • Zap/Vyp

 V případě potřeby změňte výchozí hodnoty teplotních parametrů a konfiguraci čerpadla.

11.3 Funkce solárního systému

11.3.1 Solární instalace s DrainBack vypouštěcím systémem

DrainBack

DrainBack je systém se zásobníkem, který umožňuje gravitační vypouštění solárních kolektorů, kdykoli se čerpadlo zastaví. Solární kolektory jsou tak chráněny před zamrznutím a přehřátím. Řídicí systém slouží k určení minimální a maximální provozní teploty čerpadla.

Obr.100





Pokud je solární instalace vybavena systémem Drainback, je třeba jej aktivovat a konfigurovat spolu s parametry pro daný typ solární instalace.

1. Pro přístup k možnosti Drainback použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
😑 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace	

2. Konfigurujte parametr aktivace pro možnost Drainback.

Tab.83

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Funkce drainback	Aktivujte možnost Drainback	Ano
SP294		

3. Pro konfiguraci parametrů spojených s možností Drainback použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
😑 > 🕺 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Drainback solaire

 V případě potřeby změňte standardní hodnoty pro následující parametry:

Tab.84

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Zpožděný drainback SP295	Prodleva potřebná pro zap. funkce zpět. odvodnění na čerp. sol. kolektoru po splnění podm. teploty	lze nastavit od 0 s do 100 s
Doba pln. FV panelu SP296	Doba plnění fotovoltaického panelu	lze nastavit od 1 Min do 30 Min
Doba stabilizace SP297	Doba trvání časové prodlevy stabilizace po naplnění fotovoltaického panelu	lze nastavit od 1 Min do 15 Min
Doba vypuš.FV panelu SP298	Doba vypouštění fotovoltaického panelu	Ize nastavit od 1 Min do 30 Min
Zp. odtok zpož. vyp. SP309	Čas. prod. potřebná pro vyp. funkce zpět. odvodnění na čerp. sol. kolektoru po splnění podm. teploty	lze nastavit od 1 s do 10 s

11.3.2 Solarfirst

Systém Solarfirst snižuje požadovanou teplotu pro tepelné čerpadlo, aby usnadnil solární ohřev, jakmile je dostatek slunečního záření. Pro aktivaci této funkce musí být pokles požadované teploty tepelného čerpadla nastaven pomocí jednoho nebo dvou parametrů v následující tabulce v závislosti na tom, zda solární systém obsahuje akumulační zásobník, zásobník TV nebo obojí.

Přístupová cesta Image: Structure of the state of the sta

Tab.85

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Max. snížení TO SP282	Snížení žádané hodnoty vyrovnávací teploty TO, když vstupní teplo z ter. sol. kolektoru je maximální Nastavení z výroby: 0 °C	1 až 20 °C

Přístupová cesta

Y > > Nastavení instalace > Solární systémy

Tab.86

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Max. snížení TV SP283	Snížení žádané teploty TV, když vstupní teplo z termického solárního kolektoru je maximální Nastavení z výroby: 0 °C	1 až 20 °C

11.3.3 Solární chlazení

Systém solárního chlazení přenáší přebytečné teplo z akumulačního zásobníku do solárních kolektorů. Režim chlazení se nastavuje pomocí parametru **Dochlaz. zásobníků** (SP051), který určuje dobu, po kterou bude chlazení povoleno.

Tato funkce se aktivuje pouze v případě, že teplota solárních kolektorů je nižší než maximální teplota chlazení určená parametrem **Tmax režimu dochlaz.** (DP052). Pokud se teplota zásobníku během chlazení nadále zvyšuje, zastaví se na nastavenou dobu dvou hodin. Příslušné parametry pro konfiguraci této funkce jsou uvedeny v následující tabulce.

Přístupová cesta	
≔ > 📕 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Typ instalace	

Tab.87

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Dochlaz. zásobníků SP051	 Režim dochlazování solárních zásobníků TV a TO Vyp Chlazení deaktivováno V noci: Chlazení je aktivováno po celý rok pouze v noci Léto: Chlazení je aktivováno v létě pouze v noci Teplota: celoroční chlazení na základě výpočtu teplotních roz- dílů mezi solárními kolektory a akumulačním zásobníkem 	V závislosti na požadova- ném případě: • V noci • Léto • Teplota

Přístupová cesta

📾 > 🛱 Instalatér > Nastavení instalace > Solární systémy > Retour fluide frigorigène

Tab.88

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Tmax režimu dochlaz. SP052	Maximální teplota pro termický solární kolektor v režimu dochlazování	Ize nastavit od 8 °C do 90 °C
Zpoždění dochlaz. SP053	Zpoždění, během něhož teplota termického solárního kolektoru může být nižší než maximum (SP052). Teplota solárních kolektorů musí být v tomto období nižší než Tmax režimu dochlaz. (SP052), aby bylo možné zahájit chlazení.	lze nastavit od 0 Min do 60 Min
Doba režimu dochlaz. SP054	Doba režimu dochlazování solárních zásobníků TV a TO	Ize nastavit od 0 Min do 240 Min
Teplota dochlaz. TV SP055	Cílová teplota solárního zásobníku TV, když je termický solární kolektor v režimu dochlazování	Ize nastavit od 8 °C do 90 °C
Teplota dochlaz. TO SP056	Cílová teplota solárního zásobníku TO, když je termický solární kolektor v režimu dochlazování	Ize nastavit od 8 °C do 90 °C

Parametr	Popis	Potřebné nastavení
Priorita dochl. zás. SP057	Priorita zásobníku pro režim dochlazování termického solárního kolektoru Tento parametr slouží k určení priority chlazení v případě instala- ce se solárním zásobníkem TV a akumulačním zásobníkem.	ÚT nebo TV
	 ÚT: Akumulační zásobník je přednostně chlazen na požadova- nou teplotu definovanou Teplota dochlaz. TO (SP056) před chlazením solárního zásobníku TV. TV: Solární zásobník TV je přednostně chlazen na požadova- nou teplotu definovanou Teplota dochlaz. TV (SP055) před chlazením akumulačního zásobníku. 	
Tep. hyst. dochlaz. SP281	Teplota hystereze pro režim dochlazování	Ize nastavit od 1 °C do 40 °C

11.4 Seznam solárních parametrů

Parametry zařízení jsou popsány přímo v uživatelském rozhraní. Následující kapitoly obsahují dodatečné informace o některých z těchto parametrů a také jejich výchozí hodnoty (tovární nastavení).

11.4.1 😑 > 🛱 Instalatér >Nastavení instalace > Solární systémy

Konfigurace solárních parametrů se řídí pomocí desky s tištěnými spoji SCB-17B. Zobrazované parametry se liší podle konfigurace obvodů, možností a připojených čidel.

Parametr	Popis	Tovární nastavení
Tmax topného média SP000	Maximální teplota média pro solární čerpadlo. Ize nastavit od 60 °C do 200 °C	130 °C
Tmax topného média SP001	Maximální teplota média pro solární čerpadlo. Ize nastavit od 60 °C do 200 °C	130 °C
Solární prov. režim Volba solárního provozního režimu SP010 • Vypnuto • TV • TO • TV +TO • TV		TV
Typ solárního čidla Volba typu čidla termického solárního kolektoru SP011 • Čidlo NTC • Čidlo PT1000 • Čidlo PT100		Čidlo NTC
Typ solárního čidla SP012	Volba typu čidla termického solárního kolektoru • Čidlo NTC • Čidlo PT1000 • Čidlo PT100	Čidlo NTC
Todchylka odpařování SP021	Odchylka teploty odpařování termického solárního kolektoru lze nastavit od 5 °C do 40 °C	5 °C
Todchylka odpařování SP022	Odchylka teploty odpařování termického solárního kolektoru lze nastavit od 5 °C do 40 °C	5 °C
T min solárního kol. SP031	Minimální teplota ve fotovoltaickém kolektoru pro zabránění zmrznutí -31 °C : Protimr. ochr. deakt. Ize nastavit od -31 °C do 5 °C	2 °C
Hyst. protimrazovky SP032	Teplota hystereze protimrazové ochrany termického solárního kolektoru lze nastavit od 5 °C do 40 °C	5 °C
Tmax solárního kol. SP034	Maximální teplota přípustná pro v termický solární kolektor Ize nastavit od 60 °C do 200 °C	110 °C
Tmax solárního kol. SP035	Maximální teplota přípustná pro v termický solární kolektor Ize nastavit od 60 °C do 200 °C	110 °C

Parametr	Popis	Tovární nastavení
Žádaná T nabíjení TV SP044	Žádaná hodnota teploty pro nabíjení zásobníku TV Ize nastavit od 8 °C do 60 °C	45 °C
Tžádmax. nabíjení TV SP045	Žádaná hodnota maximální teploty pro nabíjení zásobníku TV lze nastavit od 8 °C do 90 °C	60 °C
Žádaná Tmez TV SP046	Žádaná Tmez TVŽádaná hodnota mezní teploty zásobníku TVSP046lze nastavit od 40 °C do 95 °C	
Tžád jmen. nabíj. ÚT SP047	Žádaná hodnota jmenovité teploty pro nabíjení zásobníku TO lze nastavit od 8 °C do 60 °C	45 °C
Žádaná Tmax.nabíj.TO SP048	Žádaná hodnota maximální teploty pro nabíjení akumulace pro TO lze nastavit od 8 °C do 90 °C	75 °C
Žádaná Tmezní TO SP049	Žádaná hodnota mezní teploty akumulace pro TO Ize nastavit od 40 °C do 95 °C	85 °C
Priorita nabíjení SP050	Priorita nabíjení zásobníku pro akumulaci solární energie • ÚT • TV	TV
Dochlaz. zásobníků SP051	Režim dochlazování solárních zásobníků TV a TO • Vyp • V noci • Léto • Teplota	Teplota
Tmax režimu dochlaz. SP052	Maximální teplota pro termický solární kolektor v režimu dochlazování lze nastavit od 8 °C do 90 °C	60 °C
Zpoždění dochlaz.Zpoždění, během něhož teplota termického solárního kolektoru může být nižší než maximum (SP052). Ize nastavit od 0 Min do 60 Min		40 min
Doba režimu dochlaz. SP054	Doba režimu dochlazování solárních zásobníků TV a TO lze nastavit od 0 Min do 240 Min	120 min
Teplota dochlaz. TV SP055	Cílová teplota solárního zásobníku TV, když je termický solární kolektor v režimu dochlazování Ize nastavit od 8 °C do 90 °C	65 °C
Teplota dochlaz. TO SP056	Cílová teplota solárního zásobníku TO, když je termický solární kolektor v režimu dochlazování Ize nastavit od 8 °C do 90 °C	80 °C
Priorita dochl. zás. Priorita zásobníku pro režim dochlazování termického solárního kolektoru SP057 ÚT TV		ÚT
Tmin nabíj. zásob.Minimální teplota termického solárního kolektoru před nabíjením zásobníkůSP058TV nebo TO solární energiíIze nastavit od 8 °C do 90 °C		30 °C
Režim sol.kolektoru SP059	Režim solárního trubicového kolektoru • Vyp. • Čas • Zap.	Vyp.
Režim sol.kolektoru Režim solárního trubicového kolektoru SP060 • Vyp. • Čas • Zap.		Vyp.
Start sol. kolektoru SP069	Čas spuštění funkce termického solárního kolektoru	00:00
Start sol. kolektoru SP070	Čas spuštění funkce termického solárního kolektoru	00:00
Stop sol. kolektoru SP079	Čas zastavení funkce termického solárního kolektoru	00:00
Stop sol. kolektoru SP080	Čas zastavení funkce termického solárního kolektoru	00:00

Parametr	Popis	Tovární nastavení
Max.zp.čerp.sol.kol. SP089	Maximální doba zpoždění čerpadla solárního kolektoru Ize nastavit od 0 Min do 60 Min	30 min
Max.zp.čerp.sol.kol. SP090	Maximální doba zpoždění čerpadla solárního kolektoru Ize nastavit od 0 Min do 60 Min	30 min
Solární gradient SP099	Maximální nárůst pro zvýšení teploty termického solárního kolektoru lze nastavit od 0 °C/min do 20 °C/min	3 °C/min
Solární gradient SP100	Maximální nárůst pro zvýšení teploty termického solárního kolektoru lze nastavit od 0 °C/min do 20 °C/min	3 °C/min
Todch. čerp.sol.kol. SP109	Odchylka teploty mezi teplotou termického solár. kolektoru a teplotou solárních zásobníků TV nebo TO Ize nastavit od 1 °C do 40 °C	6 °C
Todch. čerp.sol.kol. SP110	Odchylka teploty mezi teplotou termického solár. kolektoru a teplotou solárních zásobníků TV nebo TO Ize nastavit od 1 °C do 40 °C	6 °C
Hyst.čerp.sol.kol. SP119	Teplota hyst. čer. sol. kol. mezi teplotou ter. solár. kolektoru a teplotou solár. zásob. TV nebo TO Ize nastavit od 1 °C do 40 °C	2 °C
Hyst.čerp.sol.kol. SP120	Teplota hyst. čer. sol. kol. mezi teplotou ter. solár. kolektoru a teplotou solár. zásob. TV nebo TO Ize nastavit od 1 °C do 40 °C	2 °C
Typ čerp. sol. kol. SP129	Volba typu čerpadla solárního kolektoru • PWM čerpadlo • LIN čerpadlo • Zap/Vyp	PWM čerpadlo
Typ čerp. sol. kol. SP130	Volba typu čerpadla solárního kolektoru • PWM čerpadlo • LIN čerpadlo • Zap/Vyp	PWM čerpadlo
Č.sol.kol/sol.kol. SP151	Počet čerpadel solárního kolektoru na termický solární kolektor lze nastavit od 0 do 255	1
Min.ot. čer.sol.kol. SP162	Minimální otáčky čerpadla solárního kolektoru vyjádřené v procentech maximálních otáček Ize nastavit od 20 % do 95 %	30%
Min.ot. čer.sol.kol. SP163	Minimální otáčky čerpadla solárního kolektoru vyjádřené v procentech maximálních otáček Ize nastavit od 20 % do 95 %	30%
Max.ot. čer.sol.kol. SP172	Maximální otáčky čerpadla solárního kolektoru vyjádřené v procentech lze nastavit od 25 % do 100 %	100%
Max.ot. čer.sol.kol. SP173	Maximální otáčky čerpadla solárního kolektoru vyjádřené v procentech lze nastavit od 25 % do 100 %	100%
Zvýš. čer. krok tep. SP182	Minimální kladné dT (krok zvýšení teploty) způsobující zvýšení otáček čerpadla o 10 % Ize nastavit od 1 °C do 20 °C	2 °C
Zvýš. čer. krok tep. SP183	Minimální kladné dT (krok zvýšení teploty) způsobující zvýšení otáček čerpadla o 10 % Ize nastavit od 1 °C do 20 °C	2 °C
Pokles ot.č. T SP192	Minimální záporné dT (krok snížení teploty) způsobující snížení otáček čerpadla o 10 % Ize nastavit od 0 °C do 30 °C	0 °C
Pokles ot.č. T SP193	Minimální záporné dT (krok snížení teploty) způsobující snížení otáček čerpadla o 10 % Ize nastavit od 0 °C do 30 °C	0 °C
Krok čerp. dT otáčky SP202	Kroky otáček čerpadla solárního kolektoru (vyjádřené v procentech) pro řízení deltaT Ize nastavit od 0 % do 100 %	10%
Krok čerp. dT otáčky SP203	Kroky otáček čerpadla solárního kolektoru (vyjádřené v procentech) pro řízení deltaT Ize nastavit od 0 % do 100 %	10%

Parametr	Popis	Tovární nastavení	
3cest. ventily celk. SP233	Počet 3cestných ventilů v systému Ize nastavit od 0 do 10	0	
Tep. hyst. dochlaz. SP281	Teplota hystereze pro režim dochlazování Ize nastavit od 1 °C do 40 °C	5 °C	
Max. snížení TO SP282	Iax. snížení TOSnížení žádané hodnoty vyrovnávací teploty TO, když vstupní teplo z ter. sol.P282kolektoru je maximálníIze nastavit od 0 °C do 20 °C		
Max. snížení TV SP283	Snížení žádané teploty TV, když vstupní teplo z termického solárního kolektoru je maximální lze nastavit od 0 °C do 20 °C	0°C	
Tdif příd. zásobník SP284	Nastavení rozdílu teplot pro zapnutí výměníku tepla lze nastavit od 1 °C do 20 °C	6 °C	
Typ sol. hydrauliky SP287	Typ sol. hydrauliky Volba typu solárního hydraulického systému SP287 · Žádný solár • VrstvZásventil · Zásobčerp. • 2 Zásobníky- ventil · Vých./Záp1 zás. • 2 zásob2 čerpadla · 2 zásob2 čerpadla		
Exter. měřič tepla SP288	Aktivace nebo deaktivace externího měřiče energie • Odhadováno • Změřeno	Odhadováno	
Per. fáze 3ces. ven. SP289	3cestný ventil má permanentní fázi • Ne • Ano	Ano	
Tmin. solár. zásob. SP290	Minimální teplota v solárních zásobnících Ize nastavit od 5 °C do 20 °C	5 °C	
Čas zap. protim.čer. SP291	Čas zapnutí čerpadla solárního kolektoru pro protimrazovou ochranu Ize nastavit od 1 Min do 5 Min	2 min	
Čas startu dochlaz. SP292	Čas spuštění režimu dochlazování	22:00	
Čas konce dochlaz. SP293	Čas ukončení režimu dochlazování	06:00	
Funkce drainback SP294	Aktivace (1), nebo deaktivace (0) funkce zpětného odvodnění • Ne • Ano	Ne	
Zpožděný drainback SP295	Prodleva potřebná pro zap. funkce zpět. odvodnění na čerp. sol. kolektoru po splnění podm. teploty lze nastavit od 0 s do 100 s	60 sekund	
Doba pln. FV panelu SP296	Doba plnění fotovoltaického panelu Ize nastavit od 1 Min do 30 Min	5 min	
Doba stabilizace SP297	Doba trvání časové prodlevy stabilizace po naplnění fotovoltaického panelu lze nastavit od 1 Min do 15 Min	2 min	
Doba vypuš.FV panelu SP298	Doba vypouštění fotovoltaického panelu lze nastavit od 1 Min do 30 Min	15 min	
Příd. sol. zásobník SP301	Aktivace/deaktivace přídavného solárního zásobníku • Ne • Ano	Ne	
Hyster. sol. zásob. SP306	Teplotní hystereze používaná pro žádané hodnoty solárních zásobníků (jmenovitá, maximální a mezní) Ize nastavit od 1 °C do 40 °C	3 °C	
Zp. odtok zpož. vyp. SP309	Čas. prod. potřebná pro vyp. funkce zpět. odvodnění na čerp. sol. kolektoru po splnění podm. teploty lze nastavit od 1 s do 10 s	1 sekund	
Vzorek nárůstu tepl. SP310	Doba trvání vzorkovacího intervalu nárůstu teploty lze nastavit od 1 s do 3600 s	10 sekund	

Parametr	Popis	Tovární nastavení
Todch příd. zásobník SP311	Nastavení rozdílu teplot pro vypnutí výměníku tepla lze nastavit od 1 °C do 20 °C	4 °C
Tmax příd. zásobník SP312	Nastavení mezní teploty cílového zásobníku při solárním ohřevu lze nastavit od 0 °C do 95 °C	60 °C
Čas zap. sol. trubic SP313	Šas zap. sol. trubicČas zapnutí čerpadla solárního kolektoru pro funkci solárního trubicovéhoSP313kolektoruIze nastavit od 5 s do 600 s	
Odchyl. Tmax kolekt. SP322	Maximální odchylka teploty fotovoltaického panelu lze nastavit od 5 °C do 40 °C	5 °C
Odchyl. Tmax kolekt. SP323	Odchyl. Tmax kolekt.Maximální odchylka teploty fotovoltaického paneluSP323Ize nastavit od 5 °C do 40 °C	
Min.výk.čer.sol.kol. SP332	Minimální solární výkon při minimálních otáčkách čerpadla Ize nastavit od 0 kW do 65,535 kW	0 kW
Min.výk.čer.sol.kol. SP333	Minimální solární výkon při minimálních otáčkách čerpadla Ize nastavit od 0 kW do 65,535 kW	0 kW
Max.výk.čer.sol.kol. SP342	Maximální solární výkon při maximálních otáčkách čerpadla Ize nastavit od 0 kW do 65,535 kW	5 kW
Max.výk.čer.sol.kol. SP343	Maximální solární výkon při maximálních otáčkách čerpadla Ize nastavit od 0 kW do 65,535 kW	5 kW
Pulzní měřič tepla SP352	Hodnota pulzu měřiče tepla lze nastavit od 0 Wh do 65535 Wh	1 Wh
Způsob odvodu tepla SP362	Použitý typ odvodu tepla, buď radiátor nebo fan coil (nebo ventilátor) • Žádný • Radiátor • Fan coil	Žádný

11.4.2 😑 > 🕅 Instalatér > Signály > Solární systémy

Tab.90

Signály	Popis signálů
Stav 3c. ventilu(ů) SM000	Aktuální stav každého 3cestného ventilu • Stop • Zapnuto
Stav solárního čidla SM010	Stav čidla termického solárního kolektoru Ne Ano
Stav solárního kotle SM020	 Aktuální stav solárního zdroje Vyp. Pohotovostní režim Protimrazová ochrana Ochrana čerpadla Ochrana panelu Nabíjení TV Nabíjení TO Dochlazování Solární trubice
Stav zásobníku TV SM021	Aktuální stav solárního zásobníku TV • Vyp. • Uvolněn pro nabíjení • Jmenovitá T nabíjení • Max. T nabíjení • Mezní T nabíjení

Signály	Popis signálů
Stav akumulace TO SM022	Aktuální stav akumulace TO • Vyp. • Uvolněn pro nabíjení • Jmenovitá T nabíjení • Max. T nabíjení • Mezní T nabíjení
Tep. term.sol.kolek. SM023	Aktuální teplota termického solárního kolektoru ve °C
Dolní teplota TV SM033	Aktuální dolní teplota v solárním zásobníku TV ve °C
Dolní teplota ÚT SM034	Aktuální dolní teplota solární akumulace pro TO ve °C
Stav čerp. sol. kol. SM037	Aktuální stav každého čerpadla solárního kolektoru • Stop • Zapnuto
% ot. čer. sol. kol. SM047	Otáčky čerpadla solárního kolektoru vyjádřené v procentech pro každé čerpadlo v %
Zpoždění proti zadře SM057	Doba prodlevy antiblokování čerpadla v min
Horní teplota TV SM069	Nejvyšší teplota solárního zásobníku TV ve °C
Nejvyšší tepl.zás.ÚT SM070	Horní teplota solárního zásobníku topných okruhů (ÚT) ve °C

11.4.3 😑 > 🕌 Instalatér > Počitadla > Solární systémy

Tab.91

Měřiče	Popis měřičů	
hod. čerp. sol. kol. SC000	Provozní hodiny čerpadla solárního kolektoru	
Starty čer.sol.kol. SC010	Počet spuštění čerpadla solárního kolektoru	
Solární energie ÚT SC067	Celková solární tepelná energie akumulovaná pro TV	
Celková sol. energie SC129	Celková solární tepelná energie akumulovaná pro TV a TO	

12 Provoz

12.1 Regionální a ergonomické parametry

Obr.101



- Vaše zařízení můžete přizpůsobit modifikací parametrů odpovídající vašemu geografickému umístění a ergonomice uživatelského rozhraní.
 - 1. Stiskněte tlačítko 🗐.
- 2. Zvolte **QNastavení systému**.

3. Proveďte požadovaná nastavení.

Tab.92 Seznam nastavení

Menu	Nastavení	
Země a jazyk	Volba země a jazyka	
Datum a čas	Nastavení data a času, poté automatické přepínání mezi letním a zimním časem	
Údaje technika	Uložení jména a telefonního čísla instalatéra	
Názvy aktivit	Úprava názvu činností používaných pro naprogramované doby chlazení	
Nastavení zobrazení	Nastavení displeje: • Nastavení kontrastu displeje • Aktivace/deaktivace dětského zámku	

12.2 Aktivace/deaktivace dětského zámku

Dětský zámek zabraňuje dětem náhodně změnit nastavení jednotky. Dětský zámek je aktivní pouze při spánku obrazovky.

Je-li dětský zámek aktivní, lze dočasně zobrazit nastavení krátkým současným stisknutím tlačítek ≡ a ⊙.

- Stiskněte tlačítko ≡.
- 2. Zvolte Nastavení systému.
- 3. Zvolte Nastavení zobrazení.
- 4. Změňte hodnotu parametru Dětský zámek:

Ano Dětský zámek aktivován		Dětský zámek aktivován
	Ne	Dětský zámek deaktivován

12.3 Osobní nastavení zón

System settings

12.3.1 Definice pojmu "zóna"

Obr.103

Obr.102



Zóna: pojem používaný pro různé hydraulické okruhy. Označuje místnosti připojené na stejný okruh.

Tab.93 Příklad:

MW-6000946-0

Tlačítko	Zóna	Tovární název
1	Zóna 1	Zone 1
2	Zóna 2	Zone 2

12.3.2 Změna názvu a symbolu zóny

Název jednotlivých zón je nastaven z výroby. Pokud je třeba, název a symbol používaný pro zóny v dané instalaci můžete upravit podle přání.



1. Stiskněte tlačítko 🗐.

2. Zvolte 2. Zvolte

Obr.105



- 3. Zvolte Nastavení zón.
- 4. V případě potřeby zvolte zónu, která se má změnit.
- 5. Zvolte **Všeobecné** pro získání přístupu k parametrům umožňujícím změnu názvu a symbolu zóny.
- 6. Změňte název (maximálně 10 znaků) a/nebo symbol zóny.



12.4.1 Definice pojmu "Činnost"



Činnost: tento výraz se používá při programování časových období. Vztahuje se ke komfortní úrovni požadované zákazníkem pro různé činnosti během dne. S každou činností je spojena jedna požadovaná teplota. Poslední činnost dne zůstává platná až do první činnosti následujícího dne.

Tab.94 Příklad				
Začátek aktivity	Aktivita	Požadovaná pokojová te- plota		
6:30	Ráno (1)	20 °C		
9:00	Nepřít. 2	19 °C		
17:00	Domů ③	20 °C		
20:00	Večer 4	22 °C		
23:00	Spánek 5	16 °C		

12.4.2 Změna názvu činnosti

Název různých činností je nastaven při výrobě: Ráno, Spánek, Domů, Večer, Nepřít. a Vlastní. Pokud si přejete, můžete přizpůsobit název činností pro všechny zóny ve své instalaci.

- 1. Stiskněte tlačítko 🗐.
 - 2. Zvolte **QNastavení systému**.





133

SYSMGR Auriga WH

Obr.108 System settings Country and language > Date and time > Installer details > Fictivity names > Display settings >

3. Zvolte Názvy aktivit.

- 4. Zvolte Nastavení názvů aktivity vytápění nebo Nastavení názvů aktivity chlazení.
- 5. Zvolte činnost, kterou chcete změnit.
- Změňte název činnosti (maximálně 10 znaků) a potvrďte zadání pomocí OK.

12.4.3 Změna teploty činnosti

Činnosti se používají v programování časovače pro určení teploty potřebné v různých obdobích během dne. Teplotu spojenou s každou činností pro každou zónu v rámci vaší instalace lze přizpůsobit.

- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- Stiskněte tlačítko •.

Obr.109



Obr.110



- 3. Zvolte jedno z těchto menu:
 - Nastavit teploty vytápění pro změnu teploty pro činnosti používané pro programování režimu topení
 - Nastavit teploty chlazení pro změnu teploty pro činnosti používané pro programování režimu chlazení
- 4. Zvolte činnost, kterou chcete změnit.
- 5. Upravte teplotu pro činnost.

12.5 Pokojová teplota pro zónu

Pro nastavení teploty místnosti pro různé obytné zóny můžete volit z pěti druhů provozu.

Používáte-li programovatelný "on/off" termostat (zapnuto/vypnuto), u tepelného čerpadla doporučujeme zvolit provozní režim **Ruční**.

Používáte-li jiný druh termostatu, doporučujeme provozní režim Časové plánování, který aktivuje modulaci teploty v místnosti podle vašich potřeb a optimalizuje spotřebu energie.

Tab.95

Provozní režim	Popis
Časové plánování	Teplota místnosti se reguluje podle zvoleného programu časovače. Doporučený režim.
Ruční	Teplota místnosti je konstantní.
Dočasný	Teplota místnosti je vynucena po stanovenou dobu.

Provozní režim	Popis
Dovolená	Teplota místnosti je během doby nepřítomnosti snížena pro úsporu energie.
Vypnuto	Zvolená zóna v rámci instalace je během zimního období chráněna proti mrazu.

12.5.1 Výběr provozního režimu





- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 🛈.

Obr.112



3. Zvolte Provozní režim.





4. Vyberte požadovaný provozní režim.

12.5.2 Definování konstantní pokojové teploty





Režim Ruční slouží pro definování konstantní teploty ve zvolené zóně.

- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- Stiskněte tlačítko •.

Obr.115 Zone1 Set heating temperatures cooling temperatures Ret. Operating mode Time programs heating Time program cooling MW-1001915-1 Zone1

3. Zvolte Provozní režim.

Obr.116



4. Zvolte Ruční.

- 5. Nastavte požadovanou teplotu pro danou zónu.
- 6. Pro potvrzení hodnoty teploty zvolte Potvrdit.

12.5.3 Aktivace a konfigurace programu časovače pro topení

Program časovače lze používat pro změnu teploty místnosti v obytné zóně podle činností během dne. Programování lze provést pro každý den v týdnu.

1. Z výchozího zobrazení přejděte na obrazovku pro příslušnou zónu.

Stiskněte tlačítko •.



- 3. Zvolte Časové programy vytápění.
 - ⇒ K dispozici jsou tři programy časovače. Program, který je aktuálně aktivní, je označen zaškrtnutím.
- 4. Pro aktivaci jiného programu časovače zvolte VybranýProgČasovZóny.

Obr.118

Obr.117





- Pro změnu naprogramování časovače zvolte program, který chcete změnit.
 - ➡ Zobrazí se naprogramované činnosti pro pondělí. Poslední činnost dne zůstává aktivní až do první činnosti následujícího dne.
- 6. Zvolte den, který má být upraven.
- 7. Proveďte následující činnosti podle potřeby:

Tab.96

Úkon	Postup
Změňte nastavení časovače programovaných	Zvolte naprogramovanou aktivitu.
cimosti.	 Stisknete tlacitko (). Zeršišta počíta žní žao o /poho pišidnužanou žipnost
	• Zmente pocatechi cas a/nebo phoruzenou cinnost.
	• Zvoite Potvrait pro ulozeni zmeny.
Přidejte nové časové období.	 Přesuňte kurzor na prázdný řádek.
	• Stiskněte tlačítko 🛈.
	 Zvolte počáteční čas činnosti.
	 Zvolte činnost požadovanou v tomto čase.
	 Zvolte Potvrdit pro uložení nového časového období.
Vymazání naprogramované činnosti	Zvolte činnost, kterou chcete vymazat.
	• Stiskněte tlačítko 🛈.
	 Zvolte Smazat pro vymazání činnosti.
Zkopírování naprogramovaných denních činností	Umístěte kurzor na čáru Zkopírovat do jiných dnů, která se zobrazí na
do jiných dhủ	konci prázdných řádků.
	Stiskněte tlačítko (•).
	 Zkontrolujte dny v týdnu, které mají mít stejné naprogramování časovače
	jako aktuální den.
	 Zvolte Potvrdit pro použití aktuálního programu časovače pro všechny
	zvolené dny.

12.5.4 Aktivace a konfigurace programu časovače pro topení

Program časovače lze používat pro změnu teploty místnosti v obytné zóně podle činností během dne. Programování lze provést pro každý den v týdnu.

Obr.120



- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 💽.

Obr.121 Zone1 Set cooling temperatures > Operating mode > Time programs heating > General >

- 3. Zvolte Časové programy vytápění.
 - K dispozici jsou tři programy časovače. Program, který je aktuálně aktivní, je označen zaškrtnutím.
- Pro aktivaci jiného programu časovače zvolte VybranýProgČasovZóny.

Obr.122





- Pro změnu naprogramování časovače zvolte program, který chcete změnit.
 - ⇒ Zobrazí se naprogramované činnosti pro pondělí. Poslední činnost dne zůstává aktivní až do první činnosti následujícího dne.
- 6. Zvolte den, který má být upraven.
- 7. Proveďte následující činnosti podle potřeby:

Tab.97	
--------	--

Úkon	Postup
Změňte nastavení časovače programovaných	 Zvolte naprogramovanou aktivitu.
činností.	 Stiskněte tlačítko •.
	 Změňte počáteční čas a/nebo přidruženou činnost.
	 Zvolte Potvrdit pro uložení změny.
Přidejte nové časové období.	 Přesuňte kurzor na prázdný řádek.
	 Stiskněte tlačítko •.
	 Zvolte počáteční čas činnosti.
	 Zvolte činnost požadovanou v tomto čase.
	 Zvolte Potvrdit pro uložení nového časového období.
Vymazání naprogramované činnosti	 Zvolte činnost, kterou chcete vymazat.
	 Stiskněte tlačítko •.
	 Zvolte Smazat pro vymazání činnosti.
Zkopírování naprogramovaných denních činností	 Umístěte kurzor na čáru Zkopírovat do jiných dnů, která se zobrazí na
do jiných dnů	konci prázdných řádků.
	 Stiskněte tlačítko •.
	 Zkontrolujte dny v týdnu, které mají mít stejné naprogramování časovače
	jako aktuální den.
	 Zvolte Potvrdit pro použití aktuálního programu časovače pro všechny zvolené dny.

12.5.5 Aktivace a konfigurace programu časovače pro chlazení

V provozním režimu **Programování** se automaticky aktivuje program časovače Chlazení, pokud průměrná venkovní teplota po dobu 24 hodin byla vyšší než 22 °C. Pokud byste chtěli, aby se tento režim spouštěl při odlišné teplotě, požádejte servisního technika, aby tento parametr ve vaší instalaci upravil nebo použijte režim **Režim nuceného chlazení**.



Důležité

Pro zajištění komfortu v režimu **Chlazení** musí být nainstalována připojená prostorová jednotka Mago.

Program časovače připojený k režimu Chlazení lze upravovat.



- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 💽.

Obr.124



3. Zvolte Časový program chlazení.

Zobrazí se naprogramované činnosti pro pondělí.
 Poslední činnost dne zůstává aktivní až do první činnosti následujícího dne.

- 4. Zvolte den, který má být upraven.
- 5. Proveďte následující činnosti podle potřeby:

Obr.125



Tab.98

Úkon	Postup
Změňte nastavení časovače programovaných	Zvolte naprogramovanou aktivitu.
činností.	 Stiskněte tlačítko •.
	 Změňte počáteční čas a/nebo přidruženou činnost.
	 Zvolte Potvrdit pro uložení změny.
Přidejte nové časové období.	 Přesuňte kurzor na prázdný řádek.
	 Stiskněte tlačítko •.
	 Zvolte počáteční čas činnosti.
	 Zvolte činnost požadovanou v tomto čase.
	 Zvolte Potvrdit pro uložení nového časového období.
Vymazání naprogramované činnosti	 Zvolte činnost, kterou chcete vymazat.
	 Stiskněte tlačítko •.
	 Zvolte Smazat pro vymazání činnosti.
Zkopírování naprogramovaných denních činností do jiných dnů	 Umístěte kurzor na čáru Zkopírovat do jiných dnů, která se zobrazí na konci prázdných řádků.
	• Stiskněte tlačítko 🛈
	 Zkontrolujte dny v týdnu, které mají mít stejné naprogramování časovače
	jako aktuální den.
	 Zvolte Potvrdit pro použití aktuálního programu časovače pro všechny zvolené dny.

23.5°

Zone1

12.5.6 Dočasná změna teploty v místnosti

OTP4:sleep 30.0°♦14h00

۰.

Thursday 10:43

State:Standby

MW-6000948-1

~

5

MW-6070678-01

Bez ohledu na provozní režim zvolený pro zónu je možné změnit teplotu v místnosti na stanovenou dobu. Po uplynutí této doby se obnoví zvolený provozní režim.

1. Z výchozího zobrazení přejděte na obrazovku pro příslušnou zónu.

2. Stiskněte tlačítko 💽.

Obr.127

Obr.128

Scheduling

Manual Temporary Holiday

Off



3. Zvolte Provozní režim.

- 4. Zvolte Dočasný.
- 5. Zadejte teplotu potřebnou během celé doby potlačení.
- 6. Zadejte čas, kdy skončí potlačení.
- 7. Zvolte Potvrdit pro potvrzení potlačení.



Zone1

12.5.7 Dočasná změna teploty v místnosti

Bez ohledu na provozní režim zvolený pro zónu je možné změnit teplotu v místnosti na stanovenou dobu. Po uplynutí této doby se obnoví zvolený provozní režim.

- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 💽.

Obr.129





3. Zvolte Provozní režim.

Obr.131



4. Zvolte Dočasný.

- 5. Zadejte teplotu potřebnou během celé doby potlačení.
- 6. Zadejte čas, kdy skončí potlačení.
- 7. Zvolte Potvrdit pro potvrzení potlačení.

12.6 Teplota TV

23.6°

12.6.1 Výběr provozního režimu

Pro přípravu TV můžete volit z pěti provozních režimů. Doporučujeme Vám režim **Programování**, který aktivuje programování dob přípravy TV podle vašich potřeb a optimalizuje spotřebu energie.

- 1. Z výchozího zobrazení přejděte na obrazovku pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 💽.

Thursday 10:51

State:Standby

MW-1001918-1

Domestic Hot Water ©TP1:confort 53°+22h00

Ô۰

Obr.132

58. Ø



- 3. Zvolte **Provozní režim**.
- 4. Vyberte požadovaný provozní režim:

Tab.99

Provozní režim	Popis
Programování	TV se připravuje podle stanoveného programu časovače.
Ruční nastavení	Teplota TV zůstává trvale na hodnotě komfortní teploty
Odchylka od nastaveného režimu	Příprava TV je vynucena na komfortní teplotu po stanovenou dobu.
Dovolená	Teplota TV se během doby nepřítomnosti pro úsporu energie sníží.
Vypnuto	Instalace a zařízení jsou během zimního období chráněny.

12.6.2 Výběr provozního režimu

Pro přípravu TV můžete volit z pěti provozních režimů. Doporučujeme Vám režim **Programování**, který aktivuje programování dob přípravy TV podle vašich potřeb a optimalizuje spotřebu energie.

- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 💽.



3. Zvolte Provozní režim.

4. Vyberte požadovaný provozní režim:

Tab.100

Provozní režim	Popis
Programování	TV se připravuje podle stanoveného programu časovače.
Ruční nastavení	Teplota TV zůstává trvale na hodnotě komfortní teploty
Odchylka od nastaveného režimu	Příprava TV je vynucena na komfortní teplotu po stanovenou dobu.
Dovolená	Teplota TV se během doby nepřítomnosti pro úsporu energie sníží.
Vypnuto	Instalace a zařízení jsou během zimního období chráněny.

12.6.3 Aktivace a konfigurace programu časovače pro TV

Program časovače lze používat pro změnu teploty TV podle činností během dne. Programování lze provést pro každý den v týdnu.

- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 💽.







- 3. Zvolte Časové programy.
 - ➡ K dispozici jsou tři programy časovače. Program, který je aktuálně aktivní, je označen zaškrtnutím.

Obr.138



4. Pro aktivaci jiného programu časovače zvolte Výběr Čas. Programu.

Obr.139





5. Pro změnu naprogramování časovače zvolte program, který chcete změnit.

 Zobrazí se naprogramované činnosti pro pondělí.
 Poslední činnost dne zůstává aktivní až do první činnosti následujícího dne.

Obr.140



6. Zvolte den, který má být upraven.

7. Proveďte následující činnosti podle potřeby:

Tab.	101
------	-----

Úkon	Postup
Změňte nastavení časovače programovaných činností.	 Zvolte naprogramovanou aktivitu. Stiskněte tlačítko (). Změňte počáteční čas a/nebo přidruženou činnost. Zvolte Potvrdit pro uložení změny.
Přidejte nové časové období	 Přesuňte kurzor na prázdný řádek. Stiskněte tlačítko (). Zvolte počáteční čas činnosti. Zvolte činnost požadovanou v tomto čase. Zvolte Potvrdit pro uložení nového časového období.
Vymazání naprogramované činnosti	 Zvolte činnost, kterou chcete vymazat. Stiskněte tlačítko . Zvolte Smazat pro vymazání činnosti.
Zkopírování naprogramovaných denních činností do jiných dnů	 Umístěte kurzor na čáru Zkopírovat do jiných dnů, která se zobrazí na konci prázdných řádků. Stiskněte tlačítko . Zkontrolujte dny v týdnu, které mají mít stejné naprogramování časovače jako aktuální den. Zvolte Potvrdit pro použití aktuálního programu časovače pro všechny zvolené dny.

12.6.4 Vynucení přípravy teplé vody (vyřazení blokování)

Bez ohledu na zvolený provozní režim můžete vynutit přípravu teplé vody na komfortní teplotu (parametr **Žádaná T komfort**), až do požadované doby.



2. Stiskněte tlačítko 🛈.



3. Zvolte Provozní režim.

Obr.142




- 4. Zvolte Rychlý ohřev teplé vody.
- 5. Zadejte čas, kdy skončí potlačení.
- 6. Zvolte Potvrdit pro potvrzení potlačení.

Pro zrušení potlačení zvolte jiný provozní režim.

12.6.5 Úprava nastavených teplot TV

Příprava TV pracuje se dvěma parametry žádané teploty:

Tab.102

Obr.144

bar

1111

8

₽8

34.6

Žádaná T komfort	Používá se v režimech Programování , Manuální a Dočasný Toto je komfortní teplota TV: optimální provozní teplota.	
Žádaná T útlum	Používá se v režimech Programování , Dovolená a Vypnuto Toto je minimální teplota TV udržovaná v době nepřítomnosti.	

Tato nastavení požadované teploty můžete přizpůsobit svým potřebám.

- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- Stiskněte tlačítko •.

Obr.145



Domestic Hot Water

Standby

MW-6000957-1

State:

- 3. Zvolte Nastavení teploty TV.
- 4. Změňte požadovanou teplotu:
 - Žádaná T komfort
 - Žádaná T útlum

12.7 Řízení topení, chlazení a přípravy TV

12.7.1 Vypnutí topení a chlazení

Vaše zařízení bude automaticky regulovat topení a chlazení na základě venkovní teploty. Pokud si přejete, můžete vypnout topení a chlazení bez ohledu na venkovní teplotu a přitom dále používat funkci přípravy TV.



1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.

Obr.147

Set the operating mode	
<mark>Off</mark> ✔ Heating (auto)	
Cancel	Confirm
	MW-6000978-1

- 2. Zvolte položku Definování režimu.
- 3. Zvolte požadovanou hodnotu:
 - Stop : topení a chlazení jsou vypnuta.
 - Topení/chlazení (auto): topení a chlazení jsou automaticky regulována na základě venkovní teploty.
- 4. Zvolte Potvrdit pro potvrzení úpravy.

12.7.2 Vynucení chlazení

V provozním režimu Programování se automaticky aktivuje program časovače Chlazení, když průměrná venkovní teplota je vyšší než 22 °C. Pokud chcete, můžete vynutit přechod k režimu Chlazení bez ohledu na venkovní teplotu.

1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.

Obr.148



Obr.149

Set the operating mode

Off Forced cooling ✔ Heating/Cooling (auto)





- 2. Zvolte Nucené chlazení Zap/Vyp.
- 3. Zvolte požadovanou hodnotu:
 - Ano : chlazení je aktivní bez ohledu na venkovní teplotu.
 - Topení/chlazení (auto): systém automaticky aktivuje chlazení na základě venkovní teploty.
- 4. Zvolte Potvrdit pro potvrzení úpravy.

12.7.3 Vypnutí topení v létě

Vaše zařízení bude automaticky regulovat topení na základě venkovní teploty. Pokud si přejete, můžete vypnout topení bez ohledu na venkovní teplotu a přitom dále používat funkce přípravy TV a chlazení.



1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.

Obr.151



2. Zvolte Nucené chlazení. 3. Zvolte Potvrdit pro potvrzení úpravy.

12.7.4 Doby nepřítomnosti nebo odjezd na dovolenou

> Vaše zařízení bude automaticky regulovat topení na základě venkovní teploty. Pokud si přejete, můžete vypnout topení bez ohledu na venkovní teplotu a přitom dále používat funkce přípravy TV a chlazení.

> Pokud jste několik týdnů mimo domov, můžete snížit teplotu v místnosti a teplotu teplé vody, abyste ušetřili energii. Za tímto účelem aktivujte provozní režim Systémový režim dovolené pro všechny zóny, a to včetně přípravy teplé vody, nebo provozní režim Dovolená pro každou zónu individuálně.

Aktivace režimu dovolené pro všechny zóny

Pokud plánujete nepřítomnost po několik týdnů, aktivujte provozní režim Systémový režim dovolené pro všechny zóny, a to včetně přípravy TV. Požadovaná hodnota teploty v místnosti se sníží na 6 °C a požadovaná hodnota pro teplou vodu je nastavena pomocí parametru Žádaná T útlum.

1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu kufříku pro přístup k nabídce Dovolená.

Obr.152



Obr.153 Holiday period on Central Heating and Donestic Hot Water zones will start at <u>07/0CT/2020 08:10</u> ends at <u>08/0CT/2020 23:50</u> Cancel Confirm

- 2. Zadejte data a časy počátku a konce doby nepřítomnosti.
- 3. Zvolte Potvrdit pro potvrzení nastavení.

Aktivace režimu Dovolená pro zónu

Pokud po několik týdnů nebudete používat některou zónu v domě, můžete pro úsporu energie snížit teplotu v této zóně nebo teplotu TV. Pro tento účel aktivujte pro tuto zónu provozní režim **Systémový režim dovolené**.

- 1. Na úvodní obrazovce zvolte ikonu pro příslušnou zónu.
- 2. Stiskněte tlačítko 🛈.

Obr.154



3. Zvolte ZónaAktuálRežimVytáp

Obr.155



Obr.156



4. Zvolte Dovolená.



5. Zadejte data a časy počátku a konce doby nepřítomnosti.

6. Zadejte teplotu potřebnou během celé doby nepřítomnosti.

i Důležité

Pro zónu teplé vody je požadovaná hodnota teploty během doby nepřítomnosti automaticky nastavena na parametr Žádaná T útlum.

7. Zvolte Potvrdit pro potvrzení nastavení.

12.7.5 Vypnutí přípravy TV

bar

1111

₿⁸

<u>4.7</u>°

ابر

Pokud si přejete, můžete vypnout přípravu TV a přitom dále používat funkce topení a chlazení.

1. Z domovské obrazovky stiskněte tlačítko 💽.

Obr.159

Obr.160

Off ✔ On

Cancel

Obr.158



Enable donestic hot water heat denand processing (AP017)

MW-1001925

Air Src Heat Pump

Standby

MW-6000976-1

Confirm

MW-6000982-1

Systen Flow Temp 13.8°

2. Zvolte Teplá voda Zap/Vyp.

- 3. Zvolte požadovanou hodnotu:
 - Stop : příprava TV je vypnuta. Topení a chlazení je zachováno.
- Zapnuto : příprava TV je aktivní.
- 4. Zvolte Potvrdit pro potvrzení úpravy.

12.8 Sledování spotřeby energie a výroby

Spotřebu a výrobu energie můžete sledovat s měřičem spotřeby energie nebo i bez něj.

- Bez elektroměru: spotřeba a výroba energie je vypočtena na základě koeficientu výkonu vašeho tepelného čerpadla a je přibližná.
- S elektroměrem: spotřeba a výroba energie se měří přímo na základě použití venkovní jednotky a tento způsob je tedy přesnější.

149



- 1. Stiskněte tlačítko 🗐.
- 2. Zvolte **Přehled energie**.

⇒ Zobrazí se energie spotřebovaná a vyrobená od posledního vynulování elektroměru:

Tab.103

Parametr	Popis	
Spotřeba pro ÚT	Energie spotřebovaná pro ústřední topení (kWh)	
Spotřeba pro TV	Energie spotřebovaná na přípravu TVkWh (kWh)	
Spotřeba chlazení	Energie spotřebovaná na chlazení (kWh)	
Dodaná energie TO	Tepelná energie dodaná pro topné okruhy	
Dodaná energie TV	Tepelná energie dodaná pro přípravu teplé vody (kWh)	
Dod. energie chlaz.	Tepelná energie dodaná pro chlazení (kWh)	
Celk. spotř. energie	Celková spotřebovaná energie (kWh)	
Celk. dodaná energie	Celková dodaná tepelná energie (kWh)	

12.9 Zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla

12.9.1 Spuštění tepelného čerpadla

1. S	oučasně	zapněte	venkovní	jednotku	i vnitřní	jednotku.
------	---------	---------	----------	----------	-----------	-----------

i Důležité

Venkovní i vnitřní jednotka jsou napájeny prostřednictvím jističe.

- Tepelné čerpadlo zahájí automatický odvzdušňovací cyklus (který trvá přibližně tři minuty), je spuštěn pokaždé, když je zapnuto napájení.
- 2. Pokud se na domovské obrazovce zobrazí chybové hlášení, spojte se servisním technikem.
- Překontrolujte hydraulický tlak v soustavě zobrazený na ovládacím panelu.

i Doporuč

Doporučený hydraulický tlak je v rozsahu 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2 bar).

12.9.2 Vypnutí tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo se musí v určitých situacích vypnout, a to například během zásahů do zařízení. V ostatních situacích, jako je například delší doba nepřítomnosti, vám doporučujeme použít provozní režim **Systémový režim dovolené** pro využití funkce ochrany proti blokování oběhového čerpadla a pro ochranu instalace proti mrazu.

Vypnutí tepelného čerpadla:

- 1. Vypněte napájení k venkovní jednotce.
- 2. Vypněte napájení k vnitřní jednotce.

13 Návod k obsluze

13.1 Dlouhodobý výpadek proudu v zimě

а

Dlouhodobý výpadek proudu 10 hodin nebo déle při venkovních teplotách pod nulou může poškodit vaše topné zařízení. Venkovní část topného zařízení je třeba vypustit pomocí ručních vypouštěcích ventilů.

•	Dů		
	V		

Důležité

V případě pochybností o postupu vypouštění a plnění se obraťte na instalatéra.



Ochrana venkovní jednotky proti mrazu, stránka 44

13.1.1 Vypouštění zařízení vybaveného automatickými vypouštěcími protimrazovými ventily

b

b

СС

Dlouhodobý výpadek proudu 10 hodin nebo déle při venkovních teplotách pod nulou může poškodit vaše topné zařízení. Venkovní část topného zařízení je třeba vypustit pomocí ručních vypouštěcích ventilů.

- 1. Vypněte venkovní jednotku na elektrickém panelu.
- Vyhledejte automatické vypouštěcí protimrazové ventily instalované vně (a), v blízkosti venkovní jednotky.
- 3. Zkontrolujte, zda z těchto ventilů nevytéká voda.

Vytéká voda	Opatření, která je třeba přijmout
Ano	Nehrozí bezprostřední nebezpečí zamrznutí. Pravidelně kontrolujte automaticky vypouštěcí protimra- zové ventily, dokud nebude ob- noven přívod proudu.
Ne	Postupujte podle kroků 3 až 7.

- 4. Vyhledejte uzavírací ventily instalované uvnitř (b), na topném okruhu.
- Uzavřete uzavírací ventily, abyste izolovali venkovní jednotku od vnitřního topného okruhu.
- Vypouštěcí ventily instalované uvnitř (c) umístěte na topném okruhu mezi uzavíracími ventily a venkovní jednotkou v nejnižším bodě topného okruhu.
- Otevřete vypouštěcí ventily a vypusťte vnější část topného okruhu.
 ⇒ Venkovní jednotka je chráněna proti zamrznutí.
- Obraťte se na servisního technika, aby provedl opětovné uvedení do provozu.

14 Údržba

Obr.162

AW-6070522-7

14.1 Všeobecně

Roční kontrola se zkouškou těsnosti otopného systému podle platných norem je povinná.

Údržba je důležitá z následujících důvodů:

- · Zajištění optimálního výkonu
- Prodloužení životnosti zařízení
- Poskytnutí instalace, která nabízí koncovému uživateli dlouhodobě optimální komfort



151

	Upozornění Údržbu tepelného čerpadla a topné soustavy smí provádět výhradně kvalifikovaní odborníci.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Před prováděním jakékoli práce vypněte elektrické napájení tepelného čerpadla a kotle dohřevu, popřípadě elektrokotle, pokud je součástí.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Zkontrolujte vybíjení kondenzátorů vnější jednotky.
	Upozornění Před jakýmkoli zásahem do chladicího okruhu vypněte zařízení a vyčkejte několik minut. Některé součásti systému jako kompresor nebo potrubí mohou dosáhnout teplot vyšších než 100 °C a vysokého tlaku, což může způsobit vážná zranění. Před zahájením jakýchkoli prací na okruhu chladiva se rovněž doporučuje nasadit ochranné rukavice a brýle.
i	Důležité Jestliže je třeba vniknout do okruhu chladiva, k provedení oprav nebo kvůli jakémukoliv jinému účelu, odstraňte chladivo. Chladivo vyčerpejte do správných tlakových láhví pro vyčerpání.
	Upozornění Kromě případů, kdy je to absolutně nezbytné, systém nevypouštějte. Např. nepřítomnost trvající více měsíců, kdy teplota v budově může klesnout pod bod mrazu.
i	 Důležité Údržba musí být prováděna výhradně podle doporučení výrobce. Vyměňte veškeré poškozené součásti.

14.2 Seznam pro kontrolu a údržbu

Tab.104 Kontrola provozu instalace

Seznam kontrol
Tepelné čerpadlo a dohřev v režimu vytápění
Tepelné čerpadlo v režimu chlazení
Uživatelské rozhraní
Historie chyb
Provozní doba a počet spuštění pro dohřevy
Provozní doba a počet spuštění pro kompresor

Tab.105 Zkoušky těsnosti

Vizuálně zkontrolujte, zda jsou všechny konektory a těsnění topného okruhu těsné.

Tab.106 Kontrola bezpečnostních zařízení

Seznam kontrol	Úkony, které se mají provést
Pojistný přetlakový ventil topných okruhů	Ovládáním pojistného přetlakového ventilu zkontrolujte, zda správně funguje.
Pojistný přetlakový ventil okruhu TV, je-li přítomen	Ovládáním pojistného přetlakového ventilu zkontrolujte, zda správně funguje.
Expanzní nádoba	Zkontrolujte a nastavte tlak nahuštění.

Tab.107 Ostatní kontroly a údržbové práce

Seznam kontrol	Úkony, které se mají provést
Elektrické zapojení	Vyměňte všechny vadné díly a kabely.
Šrouby a matice	Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice správně uta- ženy.
Izolace	Vyměňte poškozené části opláštění.
Filtry	Vyčistěte filtry. Viz příslušná kapitola.
Průtok v režimu topení	Zkontrolujte průtok v jednotlivých topných okruzích. Viz pří- slušná kapitola.
Hydraulický tlak	Doporučený hydraulický tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2 bary)
Opláštění	Povrch zařízení čistěte vodou a jemným čisticím prostředkem pomocí vlhkého hadru.
Protimrazová ochrana	Zkontrolujte, zda součásti automatického vypouštěcího systé- mu správně fungují.
Tepelné čerpadlo a instalace	 Zkontrolovat tlak. Pravidelně kontrolujte hladinu teplonosné kapaliny. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou přívody vzduchu a výstupy vzduchu ucpané cizími tělesy, např. listy.
Odvod kondenzátu	Zkontrolujte, zda průtoku kondenzátu nebrání prach nebo ne- čistoty. V případě potřeby vyčistěte.

14.3 Čištění magnetických sítkových filtrů

14.3.1 Propláchnutí magnetických sítkových filtrů (rychlá roční údržba)

MW-1002014-1

Magnetické filtry ve zpátečním vedení topného okruhu zabraňují zanášení a ucpávání deskového výměníku tepla. Tyto magnetické filtry se musí čistit každý rok, aby byl zajištěn správný průtok vody v instalaci.

- 1. Vypněte zařízení a hydraulicky oddělte magnetický filtr pomocí uzavíracích ventilů pro topné okruhy.
- 2. Vyjměte magnet z filtru.
 - ⇒ Magnetické částice klesnou ke dnu filtru.
 - 3. Připojte na kohout filtru trubku (dodanou v sáčku s dokumentací). Ke konci trubky umístěte nádobu.

Obr.164



- 4. Postupně otevírejte kohout a nechejte vodu vytéci tak, až se odstraní kal nebo až se zcela vypustí: vytékající voda musí být čistá a čirá. Kohout znovu zavřete. V případě potřeby ventil několikrát otevřete a zavřete, abyste vytvořili rázy pro lepší vyčištění filtru.
- 5. Vložte zpět magnet. Zatlačte jej zcela dovnitř.
- 6. Otevřete uzavírací ventily na topných okruzích.
- 7. Znovu zařízení zapněte.
- Zkontrolujte tlak v instalaci. Pokud je tlak vody nižší než 0,15 MPa (1,5 bar), doplňte vodu.
- 9. Po aktivaci požadavku na topení zkontrolujte průtok.



Pokud průtok v instalaci zůstane nižší než cílový průtok, filtr vyjměte a úplně jej vyčistěte.

Obr.163



153

14.3.2 Úplné vyčištění magnetických sítových filtrů

Je-li průtok v instalaci po jednoduchém ročním čištění filtru nižší než cílový průtok, vyjměte a úplně vyčistěte magnetický filtr.

- 1. Vypněte zařízení a hydraulicky oddělte magnetický filtr pomocí uzavíracích ventilů pro topné okruhy.
- 2. Připojte na kohout filtru trubku dodanou s dokumentací. Ke konci trubky umístěte nádobu.
- 4. Odšroubujte magnetický filtr pomocí údržbářského nářadí dodaného
- 5. Opatrně vyčistěte různé části filtru čistou vodou tak, až se odstraní



14.4 Kontrola tlaku vody

> Je-li hydraulický tlak instalace vašeho topného systému příliš nízký, mohou se objevit nesprávné funkce a závady.

Doporučený hydraulický tlak: 0,15 až 0,2 MPa (1,5 až 2 bar), když je systém studený.

1. Změřte hydraulický tlak, když je systém studený.

Změřený tlak Pm	Opatření, která je třeba přijmout
Pm < 0,15 MPa (Pm < 1,5 bar)	Doplňte vodu.
0,15 MPa ≤ Pm ≤ 0,2 MPa (1,5 bar ≤ Pm ≤ 2 bar)	Není třeba provádět žádná opatření.
Pm > 0,2 MPa (Pm > 2 bar)	Pro snížení tlaku vypusťte z okruhu ma- lé množství vody.

2. Je-li nutné provádět doplnění častěji než dvakrát za rok, zkontrolujte, zda je topný okruh těsný a bez úniků.

14.5 Kontrola provozu zařízení

Můžete vynutit režim topení nebo chlazení u tepelného čerpadla a dohřevu, abyste mohli zkontrolovat, zda správně fungují.

- Stiskněte tlačítko ≡.
- 2. Zvolte instalatér.
- 3. Zvolte Uvedení do provozu> Testovací režim > Stav funkčního testu.
- 4. Zvolte provozní režim, který se má testovat.

14.6 Vypuštění topného okruhu



- Vypněte zařízení a hydraulicky je oddělte pomocí uzavíracích ventilů pro topné okruhy.
- 2. Otevřením ventilu uvolněte tlak.

- 3. Vyjměte zátku z vany na odtok kondenzátu.
- Připojte odtokovou hadici (je součástí příslušenství) k vsuvce filtru a zasuňte ji do ústí k tomuto účelu určenému, které je umístěno na vaně pro odtok kondenzátu.
- 5. Postupně o čtvrt otáčky otevřete ventil umístěný na kohoutu filtru.

- Připojte hadici (nedodává se) k ventilu umístěnému na výstupním potrubí a postupně otevírejte ventil.
- Postupně o čtvrt otáčky otevírejte ventil umístěný na výstupním potrubí.
 - ⇒ Voda bude odvedena do odtokové vany kondenzátu.
- 8. Vyčkejte do úplného vypuštění topného okruhu.
- Jakmile voda přestane vytékat, zavřete ventil na filtru a ventil na výstupním potrubí. Odpojte hadici a uschovejte ji pro pozdější použití.

14.7 Výměna baterie uživatelského rozhraní

3

MW-6070468-1

MW-6070469-1



Když je vypnuta vnitřní jednotka, baterie uživatelského rozhraní udržuje správný čas.

Jakmile baterie již nedokáže udržovat správný čas, je třeba ji vyměnit.

- 1. Pevným tahem odstraňte přední kryt nahoru.
- 2. Otočte držák uživatelského rozhraní dopředu.
- 3. Demontujte kryt v zadní části uživatelského rozhraní.

Obr.169



Tab.1	108
-------	-----

Typ kódu	Formát kódu	Barva displeje
Výstraha	Axx.xx	Indikace chybového kódu beze změny barvy obra- zovky
Blokování	Hxx.xx	Nepřerušovaná červená
Blokované vypnutí	Exx.xx	Blikající červená

15.1.2 Výstražné kódy

Výstražný kód signalizuje, že optimální provozní podmínky nejsou splněny. Systém nadále bezpečně pracuje, ale je zde riziko vypnutí, jestliže se situace bude dále zhoršovat.

Jestliže se situace zlepší, výstražný kód může samovolně zmizet.

Tab.109 Seznam výstražných kódů

Kód	Zpráva	Popis
A02.06	Varování tlaku vody	Aktivní varování tlaku vody
A02.18	ChybaObjektSlovníku	Chyba objektového slovníku
A02.22	Výstr. průt. systému	Aktivní výstraha průtoku vody systému
A02.55	NeplatNeboChybíVýrČ	Neplat. nebo chyběj. výr. č. zařízení

Kód blokování signalizuje anomálii, která negativně ovlivňuje systém topení.

Několik možností:

- Systém se automaticky pokusí chybu opravit (například v případě závady související s průtokem).
- Chyba je stále přítomna a systém funguje v poruchovém režimu (například v případě závady ovlivňující venkovní jednotku, pak se spustí záložní elektrický kotel nebo kotel dohřevu).
- Systém je vypnut, ale opět se automaticky zapne, jakmile chyba zmizí.

Tab.110	
---------	--

Kód	Zpráva	Popis
H00.16	Čidlo T TV odpojeno	Čidlo teploty vody v zásobníku je buď odpojeno, nebo měří teplotu pod rozsahem
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.17	Čidlo T TV zkrat	Čidlo teploty vody v zásobníku je buď zkratováno, nebo měří teplotu nad rozsahem
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.32	Čidlo Tvenk nepřipoj	Čidlo venkovní teploty není připojeno, nebo měří teplotu pod rozsahem
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.33	Čidlo Tvenk zkrat	Čidlo venkovní teploty je buď zkratováno, nebo měří teplotu nad rozsahem
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.34	Venkovní čidlo chybí	Čidlo venkovní teploty bylo očekáváno, ale nebylo nalezeno Kabelové čidlo:
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte. Vynulujte hodnoty CN1 a CN2. Tímto řešením se rovněž resetují všechny ostatní parametry.
		Bezdrátové čidlo venkovní teploty:
		 Zkontrolujte zapojení mezi radiopřijímačem a kotlovou automatikou (vedení R-Bus). Zkontrolujte přívod napájení do brány jednotky rádia. Proveďte párování dle posloupnosti. V případě potřeby proveďte novou sekvenci párování a zkraťte vzdálenost mezi čidlem venkovního rádia a radiopřijímačem. V případě nutnosti čidlo vyměňte. V případě potřeby vvměňte radiopřijímač.
H00.47	Čidlo Tvýst TČ odstr., nebo pod rozs.	Čidlo výstupní teploty tepelného čerpadla je buď odstraněno, nebo měří teplotu pod rozsahem
		 Zkontrolujte zapojení mezi hlavní elektronickou deskou EHC–10 a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.

157

Kód	Zpráva	Popis
H00.48	TtčVýstZkrat	Čidlo výstupní teploty tepelného čerpadla je buď zkratováno, nebo měří teplotu nad rozsahem
		• Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem.
		 Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte obmislov bodratu židla
		 V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.49	TtčVýstChybí	Čidlo výstupní teploty tepelného čerpadla bylo očekáváno, ale nebylo detekováno
		• Zkontrolujte zapojení mezi kotlovou automatikou a čidlem.
		 Zkontrolujte, zda bylo čidlo správným způsobem namontováno. Zkontrolujte obmislou bodnotu židlo
		 V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.51	TtčVratRozp	Čidlo vratné teploty tepelného čerpadla je buď odstraněno, nebo měří teplotu pod rozsahem
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem.
		 Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně.
		 Zkontrolujte onmickou nodnotu cidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.52	TtčVratZkrat	Čidlo vratné teploty tepelného čerpadla je buď zkratováno, nebo měří teplotu nad
		rozsahem
		Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidlem.
		 Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte obmickou bodnotu čidla
		 V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.57	Čidlo ThorTVodpojeno	Čidlo teploty vody horní v zásobníku je buď odpojeno, nebo měří teplotu pod rozsahem
		• Zkontrolujte zapojení mezi hlavní elektronickou deskou EHC-10 a čidlem.
		 Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte obmiskou bodnetu židlo
		 V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H00.58	Čidlo Thor TV zkrat	Horní čidlo zásobníku TV má zkrat nebo byla zjištěna teplota nad rozsahem
		• Zkontrolujte zapojení mezi hlavní elektronickou deskou EHC-10 a čidlem.
		 Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte skratek židla
		 Zkontrolujte onmickou nodnotu cidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H02.02	ČekáníNaČísKonfigur	Čekání na číslo konfigurace
		Nastavte CN1 / CN2 podle výkonu instalované venkovní jednotky (menu CNE)
		Deska kotlové automatiky vyměněna: Tenelné černadlo není konfigurováno
H02.03	Chyba konfigurace	Chyba konfigurace
		Zadané konfigurační parametry jsou nesprávné:
		Nastavte CN1 / CN2 podle výkonu instalované venkovní jednotky (menu CNF).
H02.04	Chyba parametru	Chyba parametru
		Obnovte nastavení z výroby.Není-li chyba odstraněna, vyměňte kotlovou automatiku.
H02.05	CSU nesouhlasí s CU	CSU nesouhlasí s typem CU
		• Změna softwaru (číslo softwaru nebo parametr verze jsou v rozporu s pamětí).
H02.07	Chyba tlaku vody	Aktivní chyba tlaku vody
		 Zkontrolujte hydraulický tlak v topném okruhu.
		 Zkontrolujte zapojení mezi hlavní elektronickou deskou EHC–10 a čidlem tlaku. Zkontrolujte připojení k čidlu tlaku.
H02.09	Cástečné zablokování	Rozpoznáno částečné zablokování zařízení Vstup BL na svorkovnici kotlové automatiky rozpojen:
		• Zkontroluite kontakt na vstupu BL
		• Zkontrolujte zapojení.
		Zkontrolujte parametry AP001 a AP100.

Kód	Zpráva	Popis
H02.10	Úplné zablokování	Rozpoznáno úplné zablokování zařízení Vstup BL na svorkovnici kotlové automatiky rozpojen:
		 Zkontrolujte kontakt na vstupu BL. Zkontrolujte zapojení. Zkontrolujte parametry AP001 a AP100.
H02.23	Chyba průt. systému	Aktivní chyba průtoku vody systému Problém průtoku Nedostatečný průtok: otevřete ventil radiátoru. Okruh je ucpaný:
		 Zkontrolujte, zda nejsou filtry zanesené, a v případě potřeby je vyčistěte. Vyčistěte a propláchněte systém.
		Žádná cirkulace vody:
		 Zkontrolujte, zda jsou otevřeny ventily a termostatické ventily. Zkontrolujte funkci oběhového čerpadla. Zkontrolujte zapojení. Zkontrolujte napájení čerpadla: pokud čerpadlo nefunguje, vyměňte je.
		Příliš mnoho vzduchu: pro optimální provoz zcela odvzdušněte vnitřní jednotku a sy- stém. Nesprávné zapojení: zkontrolujte elektrické zapojení.
		 Zkontrolujte elektrické zapojení a směr průtokoměru (šipka doprava). V případě potřeby průtokoměr vyměňte.
H02.25	Chyba ACI	Zkratovaný Titan Active System nebo rozpojený okruh
		 Zkontrolujte připojovací kabel. Zkontrolujte, zda není anoda zkratovaná a porušená.
H02.36	FunkčníZařízOdpojeno	Funkční zařízení bylo odpojeno Žádná komunikace mezi kotlovou automatikou a deskou s tištěnými spoji přídavného okruhu:
		 Zkontrolujte připojení napájecího kabelu mezi elektronickými deskami. Zkontrolujte připojení kabelu sběrnice BUS mezi deskami s tištěnými spoji. Spusťte automatickou detekci.
H02.37	NekritZařízOdpojeno	Nekritické zařízení bylo odpojeno Žádná komunikace mezi kotlovou automatikou a deskou s tištěnými spoji přídavného okruhu:
		 Zkontrolujte připojení napájecího kabelu mezi elektronickými deskami. Zkontrolujte připojení kabelu sběrnice BUS a desek s tištěnými spoji. Spusťte automatickou detekci.
H02.60	NepodporovanFunkce	Daná zóna nepodporuje vybranou funkci
H06.01	Selhání jednotky TČ	Došlo k selhání jedn. tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícími chybovými kódy venkovní jednotky: E3, E4, H5, H9
H06.06	BlokVysTlakKompres	Nenormální vysoký tlak zastavil kompresor
H06.07	BlokNízTlakKompres	Nenormální nízký tlak zastavil kompresor Tento chybový kód je spojen s následujícími chybovými kódy venkovní jednotky: P0, HP
		 Hladina chladiva v systému příliš nízká. Doplňte příslušné množství. V režimu vytápění nebo přípravy TV je venkovní výměník tepla znečištěný nebo ucpaný. Vyčistěte výměník. V režimu chlazení je příliš nízký průtok vody. Zvyšte průtok vody.
H06.17	Limit max. dT TO	Rozdíl teploty na straně vytápění překročil maximální překmit. Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: P5 • Zkontroluite, zda je třeba vyčistit vodní filtr.
		 Ujistěte se, že v systému není vzduch (odvzdušnění). Zkontrolujte tlak vody. Tlak vody musí být vyšší než 1 bar (0,1 MPa) (při nízké teplotě).
		 Zkontrolujte, zda jsou na čerpadle nastaveny nejvyšší otáčky. Ujistěte se, že expanzní nádoba není poškozená. Zkontrolujte, zda odpor v hydraulickém okruhu není pro čerpadlo příliš vysoký.

Kód	Zpráva	Popis
H06.21	Tvrat, tep. čerpadlo	Chyba čidla vratné teploty tepelného čerpadla
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou s tištěnými spoji EHC–10 a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H06.22	Chyba vytápění	Chyba provozu vytápění
H06.23	Tlak chladiva	Chyba snímače tlaku chladiva Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: H8
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou s tištěnými spoji EHC-10 a čidlem. Zkontrolujte, zda bylo čidlo správným způsobem namontováno. V případě nutnosti znovu připojte konektor čidla. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H06.24	Chladivo, vys. tlak	Je aktivována ochrana proti vysokému tlaku chladiva Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: P1 Režim vytápění/TV:
		 Průtok vody je nízký, teplota vody je vysoká: je-li ve vodním systému vzduch, vypusťte jej. Tlak vody je pod 0,1 MPa: Doplňte do okruhu vodu na hodnotu tlaku mezi 0,15 a 0,2 MPa. Hladina chladiva příliš vysoká. Upravte množství chladiva. Je uzavřený elektrický expanzní ventil nebo je uvolněný konektor vinutí. Poklepejte na tělo ventilu a několikrát připojte/odpojte konektor, abyste zkontrolovali správnou funkci ventilu. Nastavte vinutí do správné polohy. Režim TV: Výměník tepla zásobníku vody je menší.
		Režim chlazení:
		 Kryt výměníku tepla nebyl sejmut: Odstraňte kryt. Výměník tepla je znečištěný nebo ucpaný. Vyčistěte výměník tepla.
H06.25	Tep. čerp., Tvýstup	Chyba čidla výstupní teploty tepelného čerpadla
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou s tištěnými spoji EHC–10 a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H06.26	TČ, tepl. kapaliny	Chyba čidla teploty kapaliny tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: H2
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou s tištěnými spoji EHC–10 a čidlem. Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno správně. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla. V případě nutnosti čidlo vyměňte.
H06.27	Protimrazová ochrana	Protimrazová ochrana tepelného čerpadla je aktivována
H06.28	Komunikace IDU – ODU	Chyba komunikace mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: E2
		 Deska kotlové automatiky B a deska kotlové automatiky hydraulického modulu nejsou připojené. Připojte vodič. Zkontrolujte hodnotu signálu HM024. Je-li hodnota HM024 menší než 75 %, jsou chyby komunikace příliš vážné. Je třeba používat stíněný komunikační kabel. Vyskytuje-li se silné magnetické pole či silná interference (např. výtahy, výkonné transformátory), přidejte bariéru na ochranu jednotky nebo přesuňte jednotku na jiné místo.
		 Vypněte venkovní jednotku a vnitřní jednotku. Vyčkejte 3 minuty pro vybití kondenzátorů venkovní jednotky. Zapněte vnitřní jednotku a poté venkovní jednotku.
H06.29	ODU – rozhraní	Neshoda mezi venkovní jednotkou a deskou rozhraní

Kód	Zpráva	Popis
H06.30	ODU, teplota	Teplota venkovní jednotky je anomální Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: P4
		 Konektor výstupního teplotního čidla je uvolněný. Připojte jej. Konektor výstupního teplotního čidla je mokrý nebo obsahuje vodu. Vysušte vodu, osušte konektor a přidejte vodotěsné lepidlo. Konektor výstupního teplotního čidla je vadný. Vyměňte jej.
H06.31	ODU, čidlo teploty	Chyba čidla teploty venkovní jednotky
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidly. Zkontrolujte, zda byla čidla správným způsobem namontována. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidel. V případě potřeby čidla vyměňte.
H06.32	ODU, čidlo teploty	Chyba čidla teploty venkovní jednotky
		 Zkontrolujte zapojení mezi deskou kotlové automatiky a čidly. Zkontrolujte, zda byla čidla správným způsobem namontována. Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidel. V případě potřeby čidla vyměňte.
H06.33	ODU, tep. chladiče	Teplota chladiče venkovní jednotky je anomální Výměník tepla = chladič Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: C7
H06.34	ODU, výkonový stupeň	Výkonový stupeň venkovní jednotky je anomální Tento chybový kód je spojen s následujícími chybovými kódy venkovní jednotky: bH, H4, P6, L0, L1, L2, L4, L5, L7, L8 nebo L9
H06.35 H06.36	ODU, přehřátí Motor ventilátoru	 Napájecí napětí jednotky je nízké, zvyšte napájecí napětí na požadovaný rozsah. Pro výměnu tepla je prostor mezi jednotkami příliš úzký. Zvětšete prostor mezi jednotkami. Výměník tepla je znečištěný nebo ucpaný. Vyčistěte výměník. Ventilátor se netočí. Motor ventilátoru nebo ventilátor je rozbitý. Vyměňte jej. Hladina chladiva příliš vysoká. Upravte množství chladiva. Průtok vody je nízký, v systému je vzduch nebo je nedostatečný zdvih čerpadla. Vypusťte vzduch a zvolte jiné čerpadlo. Výstupní teplotní čidlo je uvolněné či rozbité, připojte nebo vyměňte je. Vodiče nebo šrouby modulu jsou uvolněné. Připojte vodiče a utáhněte šrouby. Tepelně vodivé lepidlo vyschlo nebo odpadlo. Přidejte trochu tepelně vodivého lepidla. Připojení vodiče je uvolněné nebo odpadlo. Připojte vodič. Deska modulu invertoru je vadná, vyměňte ji. Není-li problém v řídicím systému, je vadný kompresor, který je třeba vyměnit za nový. Uzavírací ventily jsou zavřené, otevřete je. Přehřátí venkovní jednotky je anomální. Tento chybový kód je spojen s následujícími chybovými kódy venkovní jednotky: H6, HE nebo HH
		 Proti ventilátoru fouká silný vítr, který jím točí v opačném směru. Změňte polohu jednotky nebo ji zakryjte, aby vítr nefoukal proti ventilátoru. Motor ventilátoru je rozbitý, vyměňte jej.
H06.37	Ochr. proti přehřátí	Ochrana proti přehřátí venkovní jednotky je aktivována
H06.38	ODU, tlak	Tlak venkovní jednotky je anomální
H06.39	ODU, nadproud	Nadproud kompresoru ve venkovní jednotce Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: P3
		 Viz možné příčiny a seznam akcí pro kód H06.24. Napájecí napětí jednotky je nízké. Zvyšte napájecí napětí na požadovaný rozsah.
H06.40	ODU, proudový snímač	Chyba proudového snímače ve venkovní jednotce
H06.41	ODU, tep. vstup. v.	Teplota vstupní vody venkovní jednotky je anomální
H06.42	ODU, chladivo	Chladivo venkovní jednotky je anomální
H06.43	DIP spínač	DIP spínač na desce rozhraní má chybu v konfiguraci
1100 50		Panel rozhrani = deska s tistenymi spoji EHC-10
H06.53	I okolni vzduch min.	i epiota okolniho vzduchu je pod dovoleným minimem

Kód	Zpráva	Popis
H06.58	Venkovní teplota TČ	Chyba čidla venkovní teploty tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: E6
H06.59	Teplota sání TČ	Chyba teplotního čidla sání kompresoru tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: E9
		 Konektor čidla T3 je uvolněný. Připojte jej. Konektor teplotního čidla Th je mokrý nebo obsahuje vodu. Vysušte vodu, osušte konektor a přidejte vodotěsné lepidlo. Konektor teplotního čidla Th je vadný. Vyměňte jej.
H06.60	Napětí invertoru TČ	Napětí invertoru tepelného čerpadla je příliš nízké Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: F1
		 Zkontrolujte elektrické napájení. Je-li elektrické napájení správné, zkontrolujte, zda je v pořádku kontrolka. Zkontrolujte napětí PN: Má-li hodnotu 380 V, je zdrojem problému zpravidla základní deska. Je-li kontrolka vypnutá, vypněte elektrické napájení, zkontrolujte IGBT, zkontrolujte dioxidy, není-li napětí správné, je poškozená deska měniče, vyměňte ji. Není-li problém v IGBT, znamená to, že problém není v desce měniče. Zkontrolujte můstkový usměrňovač, zda je napětí můstku správné. (Stejný postup jako pro IGBT, odpojte elektrické napájení, zkontrolujte, zda nejsou poškozené dioxidy.) Je-li přítomno F1 při spuštěném kompresoru, může být zpravidla problém v základní desce. Je-li přítomno F1 při spuštěném ventilátoru, může být důvodem deska měniče.
H06.61	Napájecí napětí TČ	Napájecí napětí tepelného čerpadla je mimo rozsah Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: H7
		 Zkontrolujte, zda je vstup elektrického napájení v příslušném rozsahu. Vypněte a zapněte několikrát rychle za sebou. Před opětným zapnutím by měla jednotka zůstat vypnutá déle než 3 minuty. Díl v obvodu na hlavní elektronické desce je vadný. Vyměňte desku kotlové automatiky za novou.
H06.62	Teplota výtlaku TČ	Chyba teplotního čidla výtlaku kompresoru tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: EA
		 Viz možné příčiny a seznam akcí pro kód H06.24. Teplotní čidlo TWout je uvolněné. Připojte jej. Teplotní čidlo T1 je uvolněné. Připojte jej. Teplotní čidlo T5 je uvolněné. Připojte jej.
H06.63	Chyba EEPROM TČ	Chyba EEPROM modulu invertoru tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: HF
		 Chyba v parametru EEprom, přepište data EEprom. Díl v čipu EEprom je rozbitý, vyměňte jej. Deska kotlové automatiky je rozbitá, vyměňte ji.
H06.64	Komun. invertoru TČ	Chyba komunikace mezi venkovní hlavní řídicí deskou a modulem invertoru tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: H1
		 Je-li elektrické napájení připojeno k elektronické desce a k desce pohonu. Zkontro- lujte, zda je kontrolka elektronické desky zapnutá, nebo vypnutá. Je-li kontrolka vy- pnutá, připojte vodič elektrického napájení. Je-li kontrolka zapnutá, zkontrolujte připojení vodičů mezi hlavní elektronickou de- skou a elektronickou deskou pohonu. Je-li vodič uvolněný nebo rozbitý, připojte ne- bo vyměňte jej. Namontujte novou hlavní elektronickou desku nebo desku pohonu.
H06.65	Vys. teplota TČ chl.	Teplota náběhu z kaskády chladiva TČ je příliš vysoká v režimu chlazení Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: Pd
		 Kryt výměníku tepla nebyl sejmut. Odstraňte jej. Výměník tepla je znečištěný nebo ucpaný. Vyčistěte výměník. Kolem jednotky je nedostatečný prostor pro výměník tepla. Motor ventilátoru je rozbitý, vyměňte jej.

Kód	Zpráva	Popis
H06.66	Teplota plynu TČ	Chyba teplotního čidla plynu tepelného čerpadla Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: H3
		Zkontrolujte odpor čidla
		 Konektor cidla 12B je uvolneny. Pripojte jej. Konektor čidla T2B je mokrý nebo obsabuje vodu
		Vysušte vodu, osušte konektor. Přideite voděodolné lepidlo.
		 Čidlo T2B je vadné, vyměňte ho za nové.
H06.67	ODU zp. vys. průtok	Teplota vratky tepelného čerpadla je vyšší než výstupní teplota ve venkovní jednotce Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: PP
		 Zkontrolujte odpor obou čidel Tw_out - Tw_in
		 Zkontrolujte umístění obou čidel. Čidlo votupu/výctup vodu (TW/ In/TW/ out) je počkozoné, vyměšte jej ze pové
		 Čtvřcestný ventil je zaseknutý. Znovu spusťte jednotku, aby ventil změnil směr
		 Čtyřcestný ventil je poškozený, vyměňte jej za nový.
H06.68	ODU tep. čidlo vzd.	Chyba teplotního čidla výstupu chladiva na straně vzduchu výměníku tepla venkovní
		jednotky Tanta skukasť kódia analas a zásladulicím skukasťm kódem veska záladatlas 55
		I ento cnybovy kod je spojen s nasledujicim cnybovym kodem venkovni jednotky: E5
		 Konektor pro čidlo 13 je uvolněný. Připojte jej. Konektor čidla T2 je mekrý pobo obsobuje vodu
		Vysušte vodu, osušte konektor. Přideite voděodolné lepidlo.
		 Čidlo T3 je vadné, vyměňte jej za nové.
H06.69	Pořadí 3 fází	Nesprávné pořadí fází ve 3fázovém napájení tepelného čerpadla
		Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: E1
		Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabely správně zapojeny a zda nedochází ke ztrátě
		taze. • Zkontroluite, zda pení zaměněno zapojení pulového a fázového vodiče
H06.75	Chyba průtoku ODU	Chyba průtoku vody aktivní v modulu venkovní jednotky
		Tento chybový kód je spojen s následujícími chybovými kódy venkovní jednotky: E0 nebo E8
		 Zkontrolujte, zda je třeba vyčistit vodní filtr.
		 Ujistěte se, že v systému není vzduch (odvzdušnění).
		 Zkontrolujte tlak vody. Tlak vody musí být vyšší než 1 bar (0,1 MPa). Zkontrolujte, zdo jegu po čerpedle postovopy pojevičí stáčky.
		 Llijstěte se, že expanzní nádoba není poškozená
		 Zkontrolujte, zda odpor v hydraulickém okruhu není pro čerpadlo příliš vysoký.
		 Pokud k této chybě dojde během provozu v režimu odmrazování (při vytápění pro-
		storů nebo ohřevu užitkové vody), ujistěte se, že je napájení záložního elektrického
		 Zkontroluite, zda není přepálená pojistka čerpadla a pojistka desky s tištěnými spoji
		 Elektrický obvod je zkratovaný nebo rozpojený. Znovu správně zapojte vodič.
		 Průtok vody je příliš nízký.
		 Regulátor průtoku vody je vadný, je trvale otevřený nebo zavřený. Přepněte regulá- tor průtoku vody.
H06.76	Chyba tep. zpát. ODU	Cidlo zpátečky má chybu ve venkovní jednotce Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: Ed
		Zkontrolujte odpor čidla
		 Konektor čidla Tw_in je uvolněný. Připojte jej. Konektor čidla Tw_in je mekrý, pobo oboobuje vodu. Vyoužte vodu, osužte konektor.
		 Nonektor clula i w_in je mokry, nebo obsahuje vodu. vysuste vodu, osuste konektor. Přideite voděodolné lepidlo
		Čidlo Tw_in je vadné. Vyměňte za nové čidlo.
H06.77	Chyba eeprom ODU	Chyba EEPROM v hlavní řídicí desce teplovodního systému ve venkovní jednotce Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: EE
		Parametr EEprom je nesprávný. Přepište data EEprom.
		Čip EEprom je poškozený. Vyměňte jej za nový čip EEprom.
		Hlavni elektronicka deska hydraulickeho modulu je poškozená. Vyměňte ji za novou desku
		doord.

Kód	Zpráva	Popis
H06.78	Chyba int. kom. ODU	Chyba komunikace mezi chladicím systémem a hlavními řídicími deskami teplovodního systému Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: H0
		 Kabel nepropojuje hlavní desku s tištěnými spoji B a hlavní elektronickou desku hydraulického modulu. Připojte kabel. Pořadí komunikačního kabelu je nesprávné. Znovu připojte kabely ve správném pořadí. Dochází k výraznému magnetickému nebo elektrickému rušení způsobenému výtahy, velkými elektrickými transformátory atd. Přidejte stínění na ochranu jednotky nebo jednotku přemístěte.
H06.79	Chyba výs. tepl. ODU	Čidlo výstupní teploty má chybu ve venkovní jednotce Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: HA
		 Konektor čidla Tw_out je uvolněný. Připojte jej. Konektor čidla Tw2 je uvolněný. Připojte jej. Konektor čidla Tw2 je mokrý, nebo obsahuje vodu. Vysušte vodu, osušte konektor. Přidejte voděodolné lepidlo. Čidlo Tw2 je vadné. Vyměňte za nové čidlo.
H06.80	Protimr. ochrana VT	Protimrazová ochrana výměníku tepla na straně vody ODU Tento chybový kód je spojen s následujícím chybovým kódem venkovní jednotky: Pb Jednotka obnoví normální provoz.
H06.81	Chyba výparníku	Chyba výparníku ve venkovní jednotce

15.1.4 Kódy pro uzamknutí

Kód pro uzamknutí signalizuje závažnou anomálii, která negativně ovlivňuje topný systém: Topný systém je vypnutý, protože bezpečnostní podmínky nejsou splněny.

Aby systém obnovil normální provoz, jsou nezbytné dvě operace:

1. Odstranění příčin anomálie.

2. Potvrzení chybové zprávy ručně na uživatelském rozhraní.

Když je zobrazen jeden z níže uvedených kódů, obraťte se na odborníka, který je odpovědný za údržbu tepelného čerpadla.

Kód	Zpráva	Popis
E00.00	Čidlo Tvýst odpojeno	Čidlo výstupní teploty ze zdroje je buď odpojeno, nebo měří teplotu pod rozsahem
		 Špatné připojení čidla: Zkontrolujte propojení mezi elektronickou deskou a čidlem. Zkontrolujte, zda bylo čidlo správným způsobem namontováno Závada čidla: Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla V případě nutnosti čidlo vyměňte
E00.01	Čidlo Tvýst zkrat	Čidlo výstupní teploty ze zdroje je buď zkratováno, nebo měří teplotu nad rozsahem
		 Špatné připojení čidla: Zkontrolujte propojení mezi elektronickou deskou a čidlem. Zkontrolujte, zda bylo čidlo správným způsobem namontováno Závada čidla: Zkontrolujte ohmickou hodnotu čidla V případě nutnosti čidlo vyměňte
E02.13	Vstup blokování	Vstup blokování řídicí jednotky od externího prostředí zařízení Zkontrolujte zapojení Zkontrolujte zařízení připojené ke kontaktu Bl
E02.24	Blok, průt, svstému	Aktivní blokování průtoku vody svstému
E06.03	Uzamk. hydr. dohřevu	Uzamknutí teplovodního dohřevu

Tab.111 Seznam kódů pro uzamknutí

V paměti je uloženo 32 posledních poruch. Pro zobrazení, konzultaci a vymazání historie chyb:

1. Pro přístup k těmto informacím použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta	
💷 > 🛱 Instalatér > Historie chyb	
	⇒ Zobrazí se seznam 32 posledních poruch s chybovým kódem,
	krátkým popisem a datem.

- Zvolte chybu, pro kterou chcete zobrazit podrobnosti, a stiskněte tlačítko ().
- 3. Pro smazání paměti závad podržte stisknuté tlačítko 💽.
- 4. Pro vymazání paměti závad vyberte Potvrdit.

15.3 Přístup k informacím o verzích hardwaru a softwaru

Informace o verzích hardwaru a softwaru různých komponent zařízení jsou uloženy v uživatelském rozhraní.

1. Pro přístup k těmto informacím použijte níže uvedenou přístupovou cestu.

Přístupová cesta
i≡ > D Informace o verzi

2. Zvolte položku, pro kterou chcete vidět informace o verzi.

140.112	
Součást	Popis
EHC-10	Kotlová automatika pro řídicí systém pro tepelné čerpadlo a první topný okruh (přímý okruh) a zálo- žní vytápění
MK2.2	Uživatelské rozhraní
SCB-17B	Volitelná deska s tištěnými spoji pro správu dalších obvodů
SCB-01	Volitelná deska s tištěnými spoji pro přechod na letní/zimní provoz a připojení 0–10V záložního kotle

15.4 Resetování bezpečnostního termostatu



Nebezpečí

Před prováděním jakékoliv práce vypněte napájení vnitřní jednotky a topné spirály.

Pokud byl aktivován bezpečnostní termostat:

- 1. Odpojte napájení vnitřní jednotky a elektrického topného tělesa přepnutím jističů na elektrickém panelu do polohy dole.
- Před resetováním bezpečnostního termostatu najděte a odstraňte příčinu přerušení napájení.
- 3. Odstraňte přední panel vnitřní jednotky a ochranný kryt.
- Jestliže byl aktivován bezpečnostní termostat, stiskněte plochým šroubovákem tlačítko resetování na bezpečnostním termostatu. V opačném případě vyhledejte jinou příčinu vypnutí elektrokotle.
- 5. Znovu namontujte přední panel vnitřní jednotky a ochranný kryt.
- 6. Vnitřní jednotku a elektrokotel opět zapněte.

\cap	h	r	1	7	2	
\sim	ν	ι.			~	

Tab 112



165

16 Odstavení z provozu a likvidace

16.1 Postup při vyřazení z provozu

Postup dočasného nebo trvalého vyřazení venkovní jednotky a vnitřní jednotky z provozu:

- 1. Vypněte vnitřní jednotku.
- 2. Vypněte elektrické napájení venkovních a vnitřních jednotek.
- 3. Vypněte napájení vestavěného elektrokotle, je-li přítomen.
- 4. Vypněte napájení kotle dohřevu, je-li přítomen.
- 5. Vypusťte všechny topné okruhy.

16.2 Likvidace a recyklace

Obr.173



Narování Demontá

Demontáž a likvidaci tepelného čerpadla musí provádět kvalifikovaný odborník v souladu s místně platnými předpisy.

1. Vypněte tepelné čerpadlo.

- 2. Odpojte síťové napájení tepelného čerpadla.
- 3. Odsajte chladivo v souladu s platnými nařízeními.



Důležité Nenechte chladivo uniknout do ovzduší.

- 4. Uzavřete přívod vody.
- 5. Vypusťte vodu z topného systému.
- 6. Demontujte všechna hydraulická připojení.
- 7. Odmontujte tepelné čerpadlo.
- Tepelné čerpadlo sešrotujte nebo recyklujte v souladu s místně platnými předpisy.

17 Informační list výrobku a informační list balení

17.1 Informační list výrobku

Tab.113 Informační list výrobku – ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem

Vytápění vnitřních prostorů – teplotní aplikace		Střední	Střední	Střední	Střední
Třída energetické účinnosti vytápění za průměrných kli- matických podmínek		A**	A**	A**	A**
Jmenovitý tepelný výkon za průměrných klimatických podmínek <i>(Prated nebo</i> <i>Psup)</i>	kW	4	6	7	8
Sezonní energetická účin- nost vytápění za průměrných klimatických podmínek	%	130	138	132	137
Roční spotřeba energie	kWh	2744	3345	4056	4539
Hladina akustického výkonu L _{WA} ve vnitřním prostoru ⁽¹⁾	dB(A)	30	30	30	30
Jmenovitý tepelný výkon za chladnějších až teplejších kli- matických podmínek	kW	3–5	4–5	6–8	7–9

		AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A
Sezonní energetická účin- nost vytápění za chladněj- ších až teplejších klimatic- kých podmínek	%	102–162	111–165	112–177	116–180
Roční spotřeba energie za chladnějších - teplejších pod- mínek	kWh	3159–1621	3681–1640	4950–2485	5540–2516
Hladina akustického výkonu L _{WA} ve venkovním prostoru	dB(A)	55	58	59	60
(1) Pokud Ize použít				•	•

Tab.114 Informační list výrobku – ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem

		AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Vytápění vnitřních prostorů – teplotní aplikace		Střední	Střední	Střední	Střední
Třída energetické účinnosti vytápění za průměrných kli- matických podmínek		A	A	A	A
Jmenovitý tepelný výkon za průměrných klimatických podmínek <i>(Prated nebo Psup)</i>	kW	12	12	13	13
Sezonní energetická účin- nost vytápění za průměrných klimatických podmínek	%	135	135	133	133
Roční spotřeba energie	kWh	6927	6928	7895	7896
Hladina akustického výkonu L _{WA} ve vnitřním prostoru ⁽¹⁾	dB(A)	30	30	30	30
Jmenovitý tepelný výkon za chladnějších až teplejších kli- matických podmínek	kW	10–13	10–13	12–14	12–14
Sezonní energetická účin- nost vytápění za chladněj- ších až teplejších klimatic- kých podmínek	%	118–174	118–174	122–176	122–176
Roční spotřeba energie za chladnějších - teplejších pod- mínek	kWh	8419–3776	8420–3780	9309–4231	9310-4236
Hladina akustického výkonu L _{WA} ve venkovním prostoru	dB(A)	65	65	68	68
(1) Pokud Ize použít					

Viz Specifická preventivní opatření pro montáž, instalaci a údržbu: Viz Bezpečnost

17.2 Informační list výrobku – regulátor teploty

Tab.115 Informační list výrobku pro regulátor teploty

	Jednotka	MK2.2
Třída		Ш
Příspěvek pro energetickou účinnost vytápění	%	2

17.3 Informační list výrobku – kombinované zdroje tepla (kotle nebo tepelná čerpadla)

Obr.174 Informační list výrobku pro kombinované zdroje tepla (kotle nebo tepelná čerpadla) uvádějící energetickou účinnost ohřevu vody



Třída energetické účinnosti ohřevu vody soupravy za průměrných klimatických podmínek

	G	F	E	D	С	В	Α	\mathbf{A}^{+}	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
M	<27%	≥27%	≥30%	≥33%	≥36%	≥39%	≥65%	≥100%	≥130%	≥163%
	<27%	≥27%	≥30%	≥34%	≥37%	≥50%	≥75%	≥115%	≥150%	≥188%
	<27%	≥27%	≥30%	≥35%	≥38%	≥55%	≥80%	≥123%	≥160%	≥200%
	<28%	≥28%	≥32%	≥36%	≥40%	≥60%	≥85%	≥131%	≥170%	≥213%

Energetická účinnost ohřevu vody za chladnějších nebo teplejších klimatických podmínek



Energetická účinnost soupravy výrobků stanovená v tomto informačním listu nemusí po instalaci v budově odpovídat skutečné energetické účinnosti, protože tuto účinnost ovlivňují další faktory, jako jsou tepelné ztráty v distribučním systému a dimenzování výrobků s ohledem na velikost a charakteristiky budovy.

AD-3000747-01

- I Hodnota energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného zdroje tepla, vyjádřená v %.
- II Hodnota matematického výrazu (220 · Q_{ref})/Q_{nonsol} pro deklarovaný zátěžový profil M, L, XL nebo XXL kombinovaného zdroje tepla, přičemž hodnota referenční energie Q_{ref} je převzata z tabulky 15 v příloze VII směrnice EU 811/2013 a hodnota ročního nesolárního tepelného přínosu Q_{nonsol} z informačního listu solárního zařízení.
- Hodnota matematického výrazu (Q_{aux} · 2,5)/(220 · Q_{ref}) pro deklarovaný zátěžový profil M, L, XL nebo XXL, vyjádřená v %, přičemž hodnota roční spotřeby pomocné elektrické energie Q_{aux} je převzata z informačního listu solárního zařízení a hodnota

referenční energie Q_{ref} z tabulky 15 v příloze VII směrnice EU 811/2013.

17.4 Informační list výrobku – středně teplotní tepelná čerpadla



"Středně teplotní aplikací" se rozumí aplikace, při které prostorový ohřívač tepelného čerpadla nebo kombinovaný ohřívač tepelného čerpadla poskytuje deklarovaný topný výkon při výstupní teplotě z vnitřního výměníku tepla dosahující 55 °C.

Obr.175 Informační list výrobku pro středně teplotní tepelná čerpadla uvádějící energetickou účinnost výrobku pro vytápění

Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla (1)ľ % **Regulátor teploty** Třída I = 1 %. třída II = 2 %. třída III = 1.5 %. $(\mathbf{2})$ třída IV = 2 %, třída V = 3 %, třída VI = 4 %, z informačního listu regulátoru teploty třída VII = 3,5 %, třída VIII = 5 % % Přídavný kotel Sezonní energetická účinnost vytápění (v %) (3) z informačního listu kotle 'l') x 'll' = % + Solární přínos (1) Jmenovitá hodnota zásobníku z informačního listu solárního zařízení A* = 0,95, A = 0,91, Velikost kolektoru (v m²) Objem zásobníku (v m3) Účinnost kolektoru (v %) B = 0.86, C = 0.83,D - G = 0,81 (4)0.45 x % ('III' x /100) X (1) Při jmenovité hodnotě zásobníku vyšší než A použijte 0,95 Sezonní energetická účinnost vytápění soupravy za průměrných klimatických podmínek (5 % Třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy za průměrných klimatických podmínek

G	F	E	D	С	В	Α	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
<30%	≥30%	≥34%	≥36%	≥75%	≥82%	≥90%	≥98%	≥125%	≥150%

Sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších nebo teplejších klimatických podmínek



Energetická účinnost soupravy výrobků stanovená v tomto informačním listu nemusí po instalaci v budově odpovídat skutečné energetické účinnosti, protože tuto účinnost ovlivňují další faktory, jako jsou tepelné ztráty v distribučním systému a dimenzování výrobků s ohledem na velikost a charakteristiky budovy.

AD-3000745-01

- Hodnota sezonní energetické účinnosti vytápění preferovaného prostorového ohřívače vyjádřená v %.
 Faktor pro porovnání tepelného výkonu preferovaných
- a doplňkových zdrojů tepla systému uvedený v následující tabulce.

- III Hodnota matematického výrazu: 294/(11 · Prated), přičemž "Prated" se vztahuje k preferovanému prostorovému ohřívači.
- IV Hodnota matematického výrazu 115/(11 · Prated), přičemž
- "Prated" se vztahuje k preferovanému prostorovému ohřívači. V Hodnota rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za
- průměrných a chladnějších klimatických podmínek, vyjádřená v %.
 VI Hodnota rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za teplejších a průměrných klimatických podmínek, vyjádřená v %.

Tab.116 Porovnání středně teplotních tepelných čerpadel

Prated/(Prated + Psup) ⁽¹⁾⁽²⁾	II, systém bez zásobníku teplé vody	II, systém se zásobníkem teplé vody					
0	1,00	1,00					
0,1	0,70	0,63					
0,2	0,45	0,30					
0,3	0,25	0,15					
0,4	0,15	0,06					
0,5	0,05	0,02					
0,6	0,02	0					
≥ 0,7 0 0							
(1) Mezihodnoty se vypočítají lineární interpolací dvou přilehlých hodnot.							

(2) Prated označuje jmenovitý tepelný výkon preferovaného prostorového ohřívače nebo kombinovaného ohřívače.

Tab.117 Účinnost systému

		AURIGA 4 M-A	AURIGA 6 M-A	AURIGA 8 M-A	AURIGA 10 M-A
Sezonní energetická účin- nost vytápění	%	130	138	132	137
Regulátor teploty	%	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Sezonní energetická účin- nost vytápění systému	%	132	140	134	139

Tab.118 Účinnost systému

		AURIGA 12 M-A	AURIGA 12 T-A	AURIGA 16 M-A	AURIGA 16 T-A
Sezonní energetická účin- nost vytápění	%	135	135	133	133
Regulátor teploty	%	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Sezonní energetická účin- nost vytápění systému	%	137	137	135	135

18 Dodatek

18.1 Název a symbol zón

Tab.119

Tovární název	Symbol z výroby	Název a symbol definované zákazníkem	
Zone 1	125		
Zone 2	re-1		
Zone 3	ب		

18.2 Název a teplota činností

Činnosti	Tovární název	Teplota nastavená při výrobě	Název a teplota definované zákazníkem		
Činnost 1	Spánek	16 °C			
Činnost 2	Domů	20 °C			
Činnost 3	Nepřít.	6 °C			
Činnost 4	Ráno	21 °C			
Činnost 5	Večer	22 °C			
Činnost 6	Vlastní	20 °C			

Tab.120 Název a teplota činností pro topení

Tab.121 Název a teplota činností pro chlazení

Činnosti	Tovární název	Teplota nastavená při výrobě	Název a teplota definované zákazníkem	
Činnost 1	Spánek	30 °C		
Činnost 2	Domů	25 °C		
Činnost 3	Nepřít.	25 °C		
Činnost 4	Ráno	25 °C		
Činnost 5	Večer	25 °C		
Činnost 6	Vlastní	25 °C		

18 Dodatek

18 Dodatek

18 Dodatek

© Autorské právo

Veškeré technické údaje v tomto dokumentu včetně výkresů a schémat zapojení zůstávají výhradním majetkem výrobce a nesmí být reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu. Změny vyhrazeny.



36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY Via Trozzetti, 20 Customer care: Tel +39 0424 517800 - Fax +39 0424 38089 www.baxi.it

CE





7868127-001-03