

Auriga HP 20,26

PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY NA ROVNÉ PLOŠE



Odtok kondenzátu musí být vyhříváný (topný kabel PFP)



Odpadní potrubí musí mít
teplotní odolnost min 100°C



Výšku betonových základů volte tak, aby vrtule ventilátoru byla nad obvyklou výškou sněhové pokrývky!

